

## Venus-1 Kommandosprache

### für **Corvus** *high resolution positioning controller*

SMC Corvus  
SMC Corvus eco  
SMC PCI





---

## Über diese Dokumentation

In diesem Handbuch ist die Programmiersprache Venus-1 der Positioniersteuerungen Corvus TT, Corvus eco und Corvus PCI beschrieben.







Zur besseren Übersicht sind die Kommandos in praxisnahe Gruppen eingeteilt.

Im Anhang befindet sich eine Zusammenfassung aller Kommandos mit Kurzbeschreibung und Beispielen.

---

## Verwendete Symbole

Zur verdeutlichung besonderer Inhalte werden die folgenden Symbole verwendet:

Symbol	Beschreibung
	Dieser Hinweis muss dringend beachtet werden.
	Wichtige Information und Hilfestellung
<i>Option</i> 	Zeigt an, dass diese Option mit einem Freischaltcode aktiviert werden kann.
<i>Option</i> 	Zeigt an, dass die Steuerung für diese Option mit zusätzlicher Hardware ausgestattet werden muss. Diese Erweiterung kann nur im Werk, oder durch eingewiesenes Fachpersonal erfolgen.
<b>Venus-1</b>	Venus-1 Kommando <b><i>kursiv</i></b> geschrieben
	Zeigt an, dass diese Einstellung in der Steuerung gespeichert werden kann.
	Zeigt an, dass diese Einstellung nicht gespeichert werden kann.

---

# Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation .....	3
<b>Einführung in Venus-1 .....</b>	<b>13</b>
Venus-1 ist eine Interpretersprache .....	14
Befehlssyntax für die Parametrisierung .....	15
Befehlssyntax der Positionierbefehle .....	17
Befehlsabschlusszeichen beim Senden .....	18
Befehlsabschlusszeichen beim Empfangen .....	18
Wichtige ASCII Zeichen bei der Programmierung .....	18
Befehlsverarbeitung .....	19
Sperrende und nicht sperrende Kommandos .....	21
Beispiele nicht sperrender Kommandos .....	23
Interpreter entsperren .....	24
Befehle abbrechen .....	24
Erzeugen einer automatischen Statusrückmeldung .....	25
Corvus Kommunikationskonzept .....	26
 <b>Grundeinstellungen</b>	
setpitch .....	29
getpitch .....	31
setdim .....	33
getdim .....	34
setunit .....	35
getunit .....	38
setumotmin .....	39
getumotmin .....	40
setumotgrad .....	41
getumotgrad .....	42
setpolepairs .....	43
getpolepairs .....	44
setaxis .....	45
getaxis .....	47
setpowerup .....	49
getpowerup .....	51
setphaseares .....	53
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 3.6.3</a>	
getphaseares .....	55

---

setmotiondir.....	57
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.4.0</a>	
getmotiondir.....	58

## Kommunikation

mode .....	61
setipadr.....	63
getipadr .....	64

## Geschwindigkeit und Beschleunigung

setvel (sv).....	67
getvel (gv).....	69
setaccel (sa).....	71
getaccel (ga).....	72
setaccelfunc .....	73
getaccelfunc .....	74
setmanaccel .....	75
getmanaccel.....	76
setcalvel .....	77
getcalvel .....	79
setncalvel .....	81
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.1</a>	
getncalvel .....	83
setrmvel.....	85
getrmvel.....	87
setnrmvel.....	89
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0</a>	
getnrmvel.....	91
setrefvel.....	93
getrefvel.....	94

## Positionierkommandos

move (m) .....	97
rmove (r).....	99
speed.....	101
stopspeed .....	103
test.....	105
randmove .....	107

## Endschalterfunktionen

---

---

calibrate (cal).....	111
rangemeasure (rm).....	113
getcaldone.....	115
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.42</a>	
setsw .....	117
getsw .....	118
getswst .....	119
setcalswdist.....	121
getcalswdist.....	122
setlimit .....	123
getlimit .....	125
ncal.....	127
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0</a>	
nrm .....	129
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0</a>	
getnlimit.....	131
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0</a>	
org .....	133
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0</a>	
setorg .....	135
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0.</a>	
getorg .....	136
setorgsw.....	137
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0.</a>	
getorgsw.....	138
getorgswst.....	139
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0</a>	

## **Sicherheitsfunktionen**

Ctrl-C .....	143
Ctrl-B .....	145
abort .....	147
setinfunc.....	149
getinfunc.....	151
setmp.....	153
getmp .....	154

## **Position / Bezugspunkt / Koordinatensystem**

pos (p).....	157
setpdisplay .....	159

---

---

getpdisplay .....	160
setpos .....	161
align .....	163
ico .....	167
getico .....	169

## Statusabfragen

status (st) .....	173
geterror (ge) .....	177
getmerror (gme) .....	179
gsp .....	181
getticks (gt) .....	183

## Input / Output Funktionen

setout .....	187
getout .....	188
setaout .....	189
getaout .....	190
getin .....	191

## Closed Loop Kommandos

setnselpos .....	195
getnselpos .....	196
setclloop .....	197
getclloop .....	198
setclpara .....	199
getclpara .....	203
setsp .....	205
getsp .....	209
setscaleinterface .....	211
getscaleinterface .....	212
setscaletype .....	213
getscaletype .....	214
setclfactor .....	215
getclfactor .....	216
setclperiod .....	217
getclperiod .....	221
refmove .....	223
setclwindow .....	225

---



---

getclwindow .....	226
setref .....	227
getref .....	228

## Trigger-Output-Funktionen

getrefst .....	231
outtrig (ot) .....	233
waitposot (wpot) .....	235
waitpos (wp) .....	239
waittime (wt) .....	241
waitintrigot (witot) .....	243
waittimeot (wtot) .....	245
setrptdata .....	247
Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0	
getrptdata .....	249
Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0	
startcpt .....	251
Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0	

## Trigger-Input Funktionen

setotmode .....	255
Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0	
getotmode .....	256
setpcin .....	257
Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0	
getpcin .....	258
setpc .....	259
getpc .....	260
waitintrig (wit) .....	261
getpcdata (gpd) .....	263
clearpcdata (cpd) .....	265
setintrigtimeout .....	267
getintrigtimeout .....	268

## Joystick / Handrad

setjoysticktype .....	271
getjoysticktype .....	272
joystick (j) .....	273
getjoystick (gj) .....	274

---

---

## Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

setjoyspeed (js) .....	275
getjoyspeed .....	276
setnjoyspeed (njs) .....	277
getnjoyspeed (njs) .....	278
setjoybspeed .....	279
getjoybspeed .....	280
setjoyassign .....	281

## Verfügbar ab Firmware Version 4.40

getjoyassign .....	283
setjoydiag .....	285

## Verfügbar ab Firmwareversion 4.40

getjoydiag .....	286
setwheel .....	287
getwheel .....	288
setwheelres .....	289
getwheelres .....	290
setwheelratio .....	291
getwheelratio .....	292
setwheelbratio .....	293
getwheelbratio .....	294

## Systemkommandos

save .....	297
restore .....	299
getfpara .....	301
clear .....	303
reset .....	305
beep .....	307
version .....	309
getmacadr .....	311
identify .....	313
getoptions .....	315
getserialno .....	319

## Fehlerkorrektur

setpcor .....	323
getpcor .....	324
setpdata .....	325

---

getpdat .....	328
setblc .....	329
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 3.66</a>	
getblc .....	330
setblcd .....	331
<a href="#">Verfügbar ab Firmwareversion 3.66</a>	
getblcd .....	332

## **Corvus Makros ..... 333**

Corvus Makro FAQ .....	335
Makro syntax .....	341

## **Makrobefehle**

beginmakro / endmakro .....	345
startmakro .....	347
listmakro .....	349
Ctrl-D .....	351

## **Kurzbeschreibung der Venus-1 Kommandos ..... 353**



---

# **Einführung in Venus-1**

---

## Venus-1 ist eine Interpretersprache

Venus-1 Kommandos bestehen aus ASCII-Zeichen, die von der Steuerung interpretiert und ausgeführt werden.

Eine Software Entwicklungsumgebung zur Erzeugung der Steuerprogramme wird nicht benötigt.

Die Kommandos können von einem beliebigen Host und unabhängig von der Programmiersprache erzeugt werden; Voraussetzung ist der Zugriff auf die RS-232 Schnittstelle bzw. Ethernet Schnittstelle.

Im einfachsten Fall werden die Kommandos direkt von einem ASCII -Terminal an die Steuerung übertragen.

## Historie und Kompatibilität

Venus-1 für Corvus ist eine Weiterentwicklung der bewährten Kommandosprache, die erstmalig für die Steuerungen mc-compact, smc-compact, MC-2000 und MC-3000 verwendet wurde.

---

## Befehlssyntax für die Parametrisierung

Die Parametrisierung erfolgt mit folgender Syntax:

[Parameter] \_ [Achsenindex] \_ [Kommando] \_



\_ = Leerzeichen, (Space) oder (SP)

### Parameter

Der Parameter übergibt einen Wert ohne Einheit.

Sind für ein Kommando mehrere Parameter vorgeschrieben, müssen diese durch ein Leerzeichen (SP) voneinander getrennt werden.

Für Parameter sind folgende Zahlen und Zeichen erlaubt:

Buchstaben	-
Zahlen	0 - 9
Zeichen	+ -.

### -1 Parameter

Bei verschiedenen get-Kommandos kann der Parameter -1 vorangestellt werden, damit wird mit einem Kommando die Einstellung aller Achsen ausgelesen.

Beispiel:

Der **2 *getpitch*** liefert die Einstellung der Spindelsteigung von Achse-2.

Mit -1 *getpitch* wird die Einstellung aller Achsen ausgelesen.

---

## Achsenindex

Mit dem Achsenindex wird die Zielachse für den Parameter adressiert. Die Nummerierung erfolgt analog zur der Bezeichnung am Motoranschluss.

Achsbezeichnung	Achsenindex
Axis-1	1
Axis-2	2
Axis-3	3

## Kommandos

Für die Parametrisierung werden Kommandos verwendet die mit `get_` und `set_` bezeichnet sind. Es wird zwischen Gross- und Kleinschreibung unterschieden.

Für Kommandos sind folgende Zeichen erlaubt:

Buchstaben	a-z, A-Z
Zahlen	keine
Zeichen	keine



---

# Befehlssyntax der Positionierbefehle

[Axis-1] \_ [Axis-2] \_ [Axis-3] \_ [Kommando] \_



## Axis-1, Axis-2, Axis-3



Für die Positionierung werden die absoluten oder relativen Zielkoordinaten der Achsen an die Steuerung übergeben. Die Werte werden durch ein Leerzeichen voneinander getrennt.  
Die Anzahl der Achsenkoordinaten, die mit dem Befehl übergeben werden müssen, ist abhängig von der Einstellung der Dimension mit dem Kommando *setdim*.

setdim	Achsen
<b>1 setdim</b>	Axis-1
<b>2 setdim</b>	Axis-1_Axis-2
<b>3 setdim</b>	Axis-1_Axis-2_Axis-3

Werden zu wenige Koordinaten angegeben, wird das Kommando nicht ausgeführt. Bei zu vielen Werten verbleiben überschüssige Elemente auf dem Stack.

Es sind folgende Zahlen und Zeichen erlaubt:

Buchstaben	keine
Zahlen	0 - 9
Zeichen	+ -.

---

## Befehlsabschlusszeichen beim Senden

Im **Host Modus** werden die Kommandos mit einem Leerzeichen ASCII abgeschlossen:

**[Parameter] \_ [Achsenindex] \_ [Kommando] \_**

Im **Terminal Modus** werden die Kommandos mit der CR (carriage return) abgeschlossen.

**Parameter] \_ [Achsenindex] \_ [Kommando] CR**

## Befehlsabschlusszeichen beim Empfangen

Daten, die von der Steuerung zurückgeliefert werden, sind immer mit ASCII (CR) und (LF) abgeschlossen.

**[1.Parameter] \_ [2.Parameter] \_ [n.Parameter] CR LF**

Bei verschiedenen get-Kommandos werden die Parameter in mehreren Zeilen zurückgeliefert. Auch in diesen Fällen ist jede Zeile mit (CR) und (LF) abgeschlossen.

Wie viele Zeilen eine Anfrage zurückmeldet, ist in der Kommandobeschreibung angegeben.

## Wichtige ASCII Zeichen bei der Programmierung

ASCII Code	Zeichen	Dez	HEX
CR	Ctrl-M	13	0xD
LF	Ctrl-J	10	0xA
SP		32	0x20
ETX	Ctrl-C	3	0x3

---

## Befehlsverarbeitung

Die von einem Host übertragenen ASCII Daten durchlaufen folgende Funktionsgruppen:

- **Dateneingangsspeicher**
- **Scanner und Stack**
- **Interpreter**

### Dateneingangsspeicher

Die von der Schnittstelle übertragenen Zeichen werden zunächst in diesen Eingangspuffer übertragen. Der Speicher besitzt eine FIFO Struktur (First\_In\_First\_Out).

Der Dateneingangsspeicher kann bis zu 256 Zeichen aufnehmen. Bei der Übertragung der Daten wird keine Datenflusskontrolle durchgeführt, das heisst, ein Überlauf des FIFO wird nicht erkannt.




Bei der Programmierung ist deshalb darauf zu achten, dass nicht zu viele Daten zu schnell an die Steuerung übertragen werden.

Der Eingangspuffer ist nach dem Abschalten der Steuerung gelöscht.

## Scanner -> Stack -> Interpreter

Die Daten im Eingangspuffer der Schnittstelle werden vom Scanner sequentiell ausgelesen, dabei werden Parameter und Venus-1 Kommandos getrennt. Die Parameter werden in einen Stapelspeicher (Stack) gelegt, der bis zu 99 Werte aufnehmen kann. Kommandos werden dem Interpreter übergeben, sobald dieser den vorherigen Befehl abgearbeitet hat.

Der Interpreter holt sich die dem Kommando zugeordneten Parameter vom Stack und führt den Befehl aus.



---

## Sperrende und nicht sperrende Kommandos

Während der Interpreter eine Positionierung ausführt, ist die gleichzeitige Verarbeitung verschiedener Kommandos möglich. Diese werden auch als **nicht sperrende Kommandos** bezeichnet.



Im Gegensatz dazu gibt es Kommandos, welche erst dann abgearbeitet werden können, wenn die Positionierung abgeschlossen ist.


Befindet sich solch ein Kommando im Dateneingangspuffer, wird die Ausführung aller dahinter liegenden Kommandos gesperrt bis das sperrende Kommando selbst abgearbeitet ist und so aus dem FIFO entfernt wurde.

Diese werden deshalb als sperrende **Kommandos** bezeichnet.

## Beispiele von sperrenden und nicht sperrenden Kommandos

**Der Interpreter verarbeitet mehrere Kommandos gleichzeitig:**

Im unten stehenden Beispiel führt der Interpreter den Befehl **move** aus. Die im FIFO befindlichen Kommandos **p** und 3 x **st** werden danach ebenfalls verarbeitet.




---

### Der Interpreter wurde mit dem Kommando **ge** gesperrt.

Der Interpreter führt hier einen **move** Kommando aus. Das Kommando **ge** blockiert den Interpreter, dadurch können die dahinter liegenden Befehle nicht abgearbeitet werden.

Nachdem der Positionierbefehl ausgeführt wurde, kommt **ge** zur Ausführung, erst danach wird auch der Befehl **st** ausgeführt.



---

## Beispiele nicht sperrender Kommandos

Wichtige Kommandos die keine Sperrung der Befehlsverarbeitung bewirken. Diese Liste ist nicht vollständig.

Venus-1 Kommando	Funktion
<b>st</b>	Statusrückmeldung
<b>p</b>	Aktuelle Position lesen
<b>getin</b>	Digitalen Eingang lesen
<b>setout</b>	Digitalen Ausgang schreiben
<b>abort</b>	Der aktuell ausgeführte Befehl wird abgebrochen.  Achtung: Dieser Abbruchbefehl durchläuft im Gegensatz zu Ctrl+c das Daten-FIFO und kann somit durch ein anders Kommando blockiert werden.
<b>Ctrl+c</b>	Der aktuell ausgeführte Befehl wird abgebrochen. Dieser Befehl durchläuft nicht das FIFO und kann daher nicht durch ein sperrende Kommando verzögert werden.

---

## Interpreter entsperren

Eine dauerhafte Blockierung des Interpreters durch ein sperrendes Kommando ist nicht möglich, da letztendlich immer alle Kommandos vom Interpreter abgearbeitet werden.

Um das Entsperren zu beschleunigen, kann der Abbruchbefehl **Ctrl+c** genutzt werden.


Damit wird immer der aktuell im Interpreter befindliche Befehl vorzeitig abgebrochen und so eine schnelleres Abarbeiten der im Dateneingangspuffer befindlichen blockierenden Kommandos erreicht.

## Befehle abbrechen

Ein aktuell ausgeführter Befehl wird durch **Ctrl+c** sofort abgebrochen.

Wie dargestellt durchläuft dieser Befehl nicht den Dateneingangspuffer sondern wirkt unmittelbar auf den Interpreter.

Das FIFO wird dabei nicht gelöscht.





---



## Erzeugen einer automatischen Statusrückmeldung

Mit der folgenden Befehlssequenz kann die sperrende Wirkung eines Kommandos für die Erzeugung einer automatischen Statusrückmeldung genutzt werden:

```
10 10 2 move  
0 0 0 r  
st  
ge
```

Corvus liefert so automatisch eine Statusrückmeldung wenn der Positionierbefehl **10 10 2 move** abgeschlossen ist.

Der Befehl **0 0 0 r** selbst hat keine Wirkung, sondern hat nur die gewünschte Aufgabe die Ausführung der Statusabfrage so lange zu sperren bis der **move** abgearbeitet ist.



---

# Corvus Kommunikationskonzept


## Ethernet und RS-232

Corvus ist standardmäßig mit einer RS-232 Schnittstelle ausgestattet. Optional kann die On-Board verfügbare Ethernetschnittstelle freigeschaltet werden.

Beide Schnittstellen sind gleichzeitig empfangsbereit. Die Datenrückmeldung erfolgt automatisch immer auf die Schnittstelle von der die Datenanfrage stammt.

Terminal und Host Mode wird von beiden Schnittstellen unterstützt.

Weiterhin verfügbar ist die IEEE 488 Schnittstelle.



---

# **Grundeinstellungen**



---

# ***setpitch***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**



Mit dem Kommando ***setpitch*** wird die Steuerung an das Verhältnis von Motorumdrehung und resultierender linearer Bewegung angepaßt.

Der Wert von ***setpitch*** entspricht der resultierenden linearen Bewegung bei einer Motorumdrehung.

## **Syntax:**

[Pitch] [Achse] ***setpitch***

	Wertebereich	Einheit
[Pitch]	0.0001 bis 4095	mm
[Achse]	1, 2, 3	

## **Partnerbefehl:**

***getpitch***

## **Beispiel:**

***4.009 1 setpitch***

Bei Achse-1 erzeugt eine Motordrehung eine lineare Bewegung von 4.009 mm.

Weitere Beispiele auf der folgenden Seite.

---

## Beispiele:

### Spindelübersetzung:

Eine Spindel erzeugt bei einer Motorumdrehung eine Strecke von 2mm.

$$\text{Pitch} = 2\text{mm} / 1 \text{ Motorumdrehung} = 2$$

Das Kommando für Achse-1:

**2 1 setpitch**

### Spindel mit Getriebeübersetzung:

Antriebseinheit mit Spindel 4mm

Die Motorumdrehung wird durch ein Getriebe im Verhältnis 120:1 übersetzt.

$$\text{Pitch} = 4\text{mm} / 120 \text{ Motorumdrehungen} = 0.0333$$

Das Kommando für Achse-3:

**0.0333 3 setpitch**

### Rundtisch mit Getriebe 1:1

Angabe in Umdrehung:

$$\text{Pitch} = 1 \text{ Umdrehung} / 1 \text{ Motorumdrehungen} = 1$$

Angabe in Grad:

$$\text{Pitch} = 360^\circ / 1 \text{ Motorumdrehung} = 360$$

### Rundtisch mit Getriebe 120:1

Angabe in Umdrehung:

$$\text{Pitch} = 1 \text{ Umdrehung} / 120 \text{ Motorumdrehungen} = 0.00833$$

Angabe in Grad:

$$\text{Pitch} = 360^\circ / 120 \text{ Motorumdrehungen} = 3$$

---

# ***getpitch***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getpitch*** liefert die mit ***setpitch*** vorgenommene Einstellung zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getpitch***

Parameter	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[Wert]

	Einheit
[Wert]	mm

## **Beispiel:**

***2 getpitch***

Rückmeldung:  
4.000900

***-1 getpitch***

Rückmeldung:  
4.000900  
2.000000  
2.000000





# setdim

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setdim** wird die Achsdimension eingestellt.

Damit ist auch festgelegt, wieviele Achsparameter bei dimensionsabhängigen Kommandos von der Steuerung erwartet bzw. zurückgeliefert werden.

Einstellung	Erwartete Achsparameter
<b>1 setdim</b>	Axis-1
<b>2 setdim</b>	Axis-1_Axis-2
<b>3 setdim</b>	Axis-1_Axis-2_Axis-3

### Die Anzahl der Parameter bei Positionierkommandos:

Abhängig von der Einstellung **setdim** müssen bei einem Positionierkommando die Koordinaten für Achse-1, Achse-2 und Achse-3 übertragen werden.

### Die Anzahl der Parameter bei Positionsrückmeldungen

Abhängig von der Einstellung **setdim** werden 1, 2 oder 3 Positionswerte mit dem Kommando **pos** zurückgeliefert.

## Syntax:

[Dimension] **setdim**

	Wertebereich
[Dimension]	1, 2, 3

## Partnerbefehl:

**getdim**

## Beispiel:

**2 setdim**

<b><i>getdim</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
----------------------	-----------	------------	------------

|

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getdim*** liest die Einstellung der Dimension zurück.

#### Syntax:

***getdim***

#### Rückmeldung:

[Dimension]

	Wertebereich
[Dimension]	1, 2, 3

#### Beispiel:

***getdim***

## Beschreibung:



Das Kommando **setunit** definiert die physikalische Einheit der Ein- und Ausgabewerte für Geschwindigkeit, Beschleunigung und Position.

Diese können über den Achsenindex jeder Achse individuell zugeordnet werden.

Die Einheit der Geschwindigkeit und Beschleunigung wird mit Hilfe einer virtuellen Achse festgelegt. Diese Achse hat den Achsenindex 0.

Folgende Funktionen sind Sonderfälle:

**setrmvel, setcalvel, setrefvel**

Für diese Befehle gilt die Einheit Umdrehungen/s



**Die Einheit Microstep wird aus Kompatibilitätsgründen von Corvus emuliert. Die Auflösung der Steuerung ist damit reduziert:**

**1 Motorumdrehung entspricht dann 40000 Microsteps**

**Für Neuentwicklungen sollte diese Einheit nicht verwendet werden.**

---

**Syntax:**

[Unit] [Achsen] **setunit**

	Wertebereich
[Unit]	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
[Achse]	0, 1, 2, 3

[Unit]	Masseinheit
0	Microstep
1	µm
2	mm
3	cm
4	m
5	inch
6	mil (1/ 1000 inch)

## Verwandter Befehl:

### *getunit*


## Beispiel:

### **2 0 setunit**

Damit erfolgt die Ein- und Ausgabe des Geschwindigkeits- und Beschleunigungswerte in der Einheit mm.

### **1 1 setunit**

Alle achsspezifischen Ein- Ausgaben sowie die Positionsrückmeldung der Achse-1 erfolgen damit in der Einheit  $\mu\text{m}$ .



<b><i>getunit</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
-----------------------	-----------	------------	------------

### Beschreibung:

Das Kommando ***getunit*** liefert die mit ***setunit*** vorgenommene Einstellungen zurück.

### Syntax:

[Achse] ***getunit***

	Wertebereich
[Achse]	-1, 0, 1, 2, 3

### Rückmeldung:

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

### Beispiel:

***1 getunit***

Rückmeldung:  
2

***-1 getunit***

Rückmeldung:  
2 1 1 1

# setumotmin

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setumotmin** wird die Motorspannung für den Stillstand und unteren Drehzahlbereich eingestellt.

**setumotmin** beeinflusst damit das Haltemoment des Motors.



Bei größerem Wert **umotmin** vergrößert sich der Phasenstrom des Motors. Dies führt zu einer größeren Verlustleistung am Motor und stärkeren Belastung der Motorendstufe.

## Syntax:

[Index] [Achse] **setumotmin**

	Wertebereich	Einheit
[Index]	0 - 3000	mV
[Achse]	1, 2, 3	

## Verwandte Befehle:

getumotmin, setumotgrad

## Beispiel:

**2000 1 setumotmin**

---

# ***getumotmin***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getumotmin*** liest die durch *setumotmin* vorgenommene Einstellung zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getumotmin***

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[Index]

	Wertebereich	Einheit
[Index]	0 - 3000	mV

## **Beispiel:**

***1 getumotmin***

Rückmeldung:  
1000

***-1 getumotmin***

Rückmeldung:  
1000  
1000  
750



---

# setumotgrad

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setumotgrad** wird die Motorspannung bzw. der Phasenstrom für den mittleren und oberen Drehzahlbereich eingestellt.

Die Einstellung beeinflusst damit das Drehmoment bei mittlerer Drehzahl.



Mit größerem Wert von **setumotgrad** vergrößert sich der Phasenstrom und das Drehmoment während der Fahrt.

**Achtung:** Dies erhöht auch die Verlustleistung am Motor und führt zu einer stärkeren Belastung der Motorendstufe.

## Syntax:

[Wert] [Achse] **setumotgrad**

	Wertebereich
[Wert]	0 - 300
[Achse]	1, 2, 3

## Verwandte Befehle:

*getumotgrad, setumotmin*

## Beispiel:

**70 1 setumotgrad**

---

# ***getumotgrad***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***getumotgrad*** liest den durch ***setumotgrad*** eingestellten Wert zurück.

## **Syntax**

[Achse] ***getumotgrad***

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[Wert]

	Wertebereich
[Index]	0 - 300

## **Beispiel:**

***1 getumotgrad***

Rückmeldung:  
50

***-1 getumotgrad***

Rückmeldung:  
50  
50  
100

# setpolepairs

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setpolepairs** wird die Anpassung an die Polpaarzahl des Schrittmotors vorgenommen.

In der untenstehenden Tabelle sind zwei typische Schrittmotortypen und deren Polpaarzahl aufgelistet.

Schrittmotortype	Polpaare
Hybrid Schrittmotor mit Vollschrittwinkel = $1.8^\circ$	50
Hybrid Schrittmotor mit Vollschrittwinkel = $0.9^\circ$	100

## Syntax:

[Polpaare] [Achse] **setpolepairs**

	Wertebereich
[Polpaare]	50, 100
[Achse]	1, 2, 3

## Partnerbefehl:

**getpolepairs**

## Beispiel:

**50 1 setpolepairs**

Achse-1 wird für einen Schrittmotor mit 50 Polpaaren konfiguriert.

<b><i>getpolepairs</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
----------------------------	-----------	------------	------------

### Beschreibung:

Das Kommando ***getpolepairs*** liest die eingestellte Polpaarzahl zurück.

### Syntax:

[Achse] ***getpolepairs***

Parameter	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

### Rückmeldung:

[Wert]

Rückmeldung	Wertebereich
[Wert]	50, 100

### Beispiel:

***1 getpolepairs***

Rückmeldung:  
50

***-1 getpolepairs***

Rückmeldung:  
50 100 50

# setaxis

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Das Kommando **setaxis** aktiviert oder deaktiviert die Achse für die Positionierung und die Endschalterfahrt. Zusätzlich wird die Wirkung der Kommandos **cal**, **rm** und **setpos** auf die Positionsanzeige und Limits beeinflusst.

Die Einstellung ist für den programmierten und manuellen Betrieb gültig.

## Syntax:

[Wert] [Achse] **setaxis**

	Wertebereich
[Wert]	0, 1, 2, 3, 4
[Achse]	1, 2, 3

[Wert] = 0: Die Achse ist immer abgeschaltet.  
Die Kommandos **cal**, **rm** und **setpos** bewirken ein zurücksetzen der Position.  
Die Limits der Achse werden nicht verändert.

[Wert] = 1: Achse immer eingeschaltet.  
Die Kommandos **cal**, **rm** und **setpos** bewirken bei dieser Achse ein zurücksetzen der Position und der Limits.

[Wert] = 2: Die Achse ist eingeschränkt aktiv.  
Nur die Endschalterfahrt wird bei dieser Achse nicht ausgeführt.  
Die Kommandos **cal**, **rm** und **setpos** bewirken ein Rücksetzen der Position.  
Die Limits der Achse bleiben erhalten.

- 
- [Wert] = 3: Die Achse ist immer abgeschaltet.  
Die Kommandos ***cal***, ***rm*** und ***setpos*** haben keine Wirkung auf die Position und die Limits der Achse.
- [Wert] = 4: Die Achse ist eingeschränkt eingeschaltet.  
Nur die Endschalterfahrt wird bei dieser Achse nicht ausgeführt.  
Die Kommandos ***cal***, ***rm*** und ***setpos*** haben keine Wirkung auf die Position und die Limits der Achse.

#### Verwandter Befehl:

***getaxis***

#### Beispiel:

***1 3 setaxis***

<b><i>getaxis</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
-----------------------	-----------	------------	------------

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getaxis*** liefert die mit ***setaxis*** vorgenommene Einstellungen zurück.

#### Syntax:

[Achse] ***getaxis***

#### Rückmeldung:

[Wert]

	Wertebereich
[Wert]	0, 1, 2, 3, 4

#### Beispiel:

***2 getaxis***

Rückmeldung:  
1

***-1 getaxis***

Rückmeldung:  
1 2 2





## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setpowerup** können Power-Up Befehle, automatisch nach dem Einschalten der Steuerung ausgeführt werden.

Jedem Befehl wurde eine binärer Wert D0 bis D4 zugeordnet.

Es ist möglich mehrere Power-Up Befehle zu kombinieren, hierzu müssen deren binäre Werte addiert und als dezimaler Parameter mit dem Kommando übergeben werden.

Sinnvolle Befehlskombinationen werden durch folgende Parameterwerte erzeugt: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16

## Syntax:

[Parameter] **setpowerup**

	wirksame Kombinationen
[Parameter]	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16

bin / dez	Befehl	Beschreibung
D0 (1)	<i>1j</i>	Joystick ein/aus Mit powerup = 0 bleibt die vorher gespeicherte Joystickeinstellung gültig.
D1 (2)	<i>cal</i>	Alle aktiven Achsen fahren zum Endschalter cal.
D2 (4)	<i>rm</i>	Alle aktiven Achsen fahren zum Endschalter rm.
D3 (8)	<i>rand-move</i>	Zufallsfahrt aller aktiven Achsen innerhalb der Limits Die Verfahrbereich zwischen den Endschaltern muss zuvor ermittelt sein, sonst besteht die Gefahr, dass die Achsen den max. Verfahrbereich überschreiten!

---

bin / dez	Befehl	Beschreibung
D4 (16)	<i>cal</i> <i>rm</i> <i>0 0*m</i> *abhän- gig von <i>setdim</i>	Endschalterfahrt <i>cal</i> u. <i>rm</i> , danach Fahrt zum Nullpunkt der Achsen.

### Beispiele:

#### **1 *setpowerup***

Der Joystick wird eingeschaltet

#### **15 *setpowerup***

Nach dem Einschalten der Steuerung wird zunächst die Endschalterfahrt in den *cal*- und *rm*-Endschalter ausgeführt, danach werden die aktiven Achsen auf zufällige Positionen innerhalb der Limits positioniert.

<b><i>getpowerup</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
--------------------------	-----------	------------	------------

**Beschreibung:**

Das Kommando ***getpowerup*** liest die Power-Up Einstellung der Steuerung zurück.

**Syntax:**

***getpowerup***

**Rückmeldung:**

[Parameter]

Parameter	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16

**Beispiel:**

***getpowerup***

Rückmeldung:  
3



# setphaseares

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 3.6.3

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setphaseares** kann die Winkelschrittauflösung der Motorendstufen stufenweise reduziert werden.

In der untersten Stufe (2 Bit) werden die Endstufen im Schrittmotor Makroschritt betrieben.

## Syntax:

[Auflösung (Bit)] [Achse] **setphaseares**

	Wertebereich
[Auflösung] *	2....16
[Achse]	1, 2, 3

\* Werkseinstellung = 16

### Polpaare = 50

Bit	Schrittauflösung (Steps/Umdr.)
2	200
16	>600.000

### Polpaare = 100

Bit	Schrittauflösung (Steps/Umdr.)
2	400
16	>1.200.000

## Beispiel:

**2 1 setphaseres**

---

Achse-1 wird auf Makroschrittbetrieb eingestellt.

Verfügbar ab Firmwareversion 3.6.3

#### Beschreibung:

Das Kommando **getphaseares** liefert die eingestellte Stufe der Schrittwinkelauflösung zurück.

#### Syntax:

[Achse] **getphaseares**

#### Rückmeldung:

[Auflösung (Bit)]

	Wertebereich
[Auflösung]	2.....16

Bit	Polpaarzahl**	Schrittauflösung (Steps/Umdr.)
2	50	200
16	50	>600.000

\*\* siehe Kommando *setpolepairs*

Bit	Polpaarzahl	Schrittauflösung (Steps/Umdr.)
2	100	400
16	100	>1.200.000

#### Beispiel:

**2 getphaseares**





Verfügbar ab Firmwareversion 4.4.0

## Beschreibung:




Mit Kommando **setmotiondir** wird die Motordrehrichtung festgelegt.


Bei Änderung der werkseitigen Einstellung (setmotiondir=0) wird gleichzeitig die Funktion der Endschaltereingänge cal und rm getauscht.

Das bedeutet, dass die Steuerung bei der cal-Endschalterfahrt den Endschalter am rm-Eingang erwartet.

Motordrehrichtung bei einer Positionierung in Richtung positiver Koordinaten



(Werkseinstellung)



Drehrichtung wenn mit **setmotiondir** gedreht

## Syntax:

[Funktion] [Achse] **setmotiondir**

[Funktion]	Beschreibung
0	Werkseitige Einstellung
1	Umkehr der Drehrichtung. Die Funktion der Endschaltereingänge cal und rm ist getauscht

## Beispiel:

**1 1 setmotiondir**

<b><i>getmotiondir</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
----------------------------	-----------	------------	------------

Verfügbar ab Firmwareversion 4.4.0

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getmotiondir*** zeigt an ob die Motordrehrichtung von der Standardeinstellung abweicht.

#### Syntax:

[Achse] ***getmotiondir***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

#### Rückmeldung:

[0,1]

	Funktion
[0]	Standardeinstellung
[1]	Motordrehrichtung gedreht. Funktion der Endschalter cal/rm ist getauscht.

#### Beispiel:

***1 getmotiondir***

---

# Kommunikation



---

# mode

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **mode** wird der Terminal- oder Host Mode eingestellt.

Im **Terminal Mode** überträgt die Steuerung automatisch eine Bildschirmmaske mit Positionsanzeige und einer Kommandoeingabezeile an die Schnittstellen.

Im **Host Mode** überträgt die Steuerung nur Daten, wenn diese vom Host durch ein Venus-1 Kommando angefordert werden.

Alternativ ist es auch möglich die beiden Modi mit Hilfe von DIP-Schalter-6 direkt an der Steuerung einzustellen.

Siehe **Corvus Betriebsanleitung**.

## Syntax:

[Index] **mode**

[Index]	Beschreibung
0	Host Mode
1	Terminal Mode

## Beispiel:

**1 mode**

Die Steuerung wird in den Terminal Mode geschaltet



---

# ***setipadr***

Corvus TT

## **Beschreibung:**



Mit dem Kommando ***setipadr*** wird die Ethernet IP-Adresse der Steuerung festgelegt.

### **Weitere Einstellungen:**

**Subnetmask: 255.255.255.0** (feste Einstellung)

**Port: 23 / Telnet**

**Socket: TCP/IP Winsock**

## **Syntax:**

***[AAA]\_[BBB]\_[CCC]\_[DDD]\_setipadr***

Die Blöcke sind mit einem Leerzeichen zu trennen!

## **Partnerbefehl:**

***getipadr***

## **Beispiel:**

***192\_168\_128\_0\_setipadr***

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***getipadr*** liest die eingestellte IP-Adresse der Steuerung zurück.

## **Werkseitige Einstellung**

IP address: 192.168.1.2

## **Syntax:**

***getipadr***

## **Rückmeldung:**

***[AAA].[BBB].[CCC].[DDD]***

## **Verwandter Befehl:**

***getmacadr*** (Auslesen der MAC-Adresse)

## **Beispiel:**

***getipadr***

Rückmeldung:

192.168.128.0

Die Blöcke sind bei der Rückmeldung mit einem Punkt getrennt.



---

# **Geschwindigkeit und Beschleunigung**



## Beschreibung



Mit dem Kommando **setvel** wird die Geschwindigkeit  $v_a$  festgelegt, mit der die Steuerung die programmierte Bewegung durchführt.

Für jede Positionierung errechnet die Steuerung unter Berücksichtigung der vorgegebenen Positionierstrecke aller aktiven Achsen ein individuelles Geschwindigkeitsprofil.


Die mit **setvel** festgelegte Geschwindigkeit bezieht sich dabei auf die Achse, die den längsten Verfahrweg  $s_a$  zurücklegen muss, siehe Diagramm.

Die Maximalgeschwindigkeit der anderen Achsen ergibt sich aus dem Verhältnis der Verfahrstrecken  $s_b$  oder  $s_c$  zur Verfahrstrecke  $s_a$

Die Rotationsgeschwindigkeit des Motors ergibt sich aus der Einstellung **setvel** und **setpitch**.

$$v_b = \frac{s_b}{s_a} \cdot v_a$$

$$v_c = \frac{s_c}{s_a} \cdot v_a$$



Bei der programmierten Positionierung werden alle aktiven Achsen gleichzeitig gestartet und erreichen zur gleichen Zeit das Ziel.

---

## Syntax

[Geschwindigkeit] **setvel**

	Wertebereich
min. Geschwindigkeit	15,26 nm/s
max. Geschwindigkeit	48 U/s bei pitch = 4mm ->180mm/s 60 U/s (optional)

	Einheit
[Geschwindigkeit]	Eingestellte Einheit der 0-Achse

## Weitere Geschwindigkeitsbefehle

***setcalvel / setrefvel / setjoystickspeed***

## Beispiel:

***100 sv***

unit = mm, pitch = 4mm

Für die programmierte Positionierung wird die  
Maximalgeschwindigkeit auf 100 mm/s begrenzt.

<b><i>getvel (gv)</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
---------------------------	-----------	------------	------------

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getvel (gv)*** liefert die eingestellte Geschwindigkeit für die programmierte Positionierung zurück.

#### Syntax:

***getvel***

#### Rückmeldung:

[Geschwindigkeit]

	Einheit
[Geschwindigkeit]	unit

#### Beispiel:

***gv***

Rückmeldung:  
180.000000



# **setaccel (sa)**

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**



Mit dem Kommando **setaccel** wird die Beschleunigung festgelegt, mit der die programmierten Positionierung ausgeführt wird.

Die Achsen werden linear interpoliert, daher bezieht sich diese Angabe auf die sogenannte Führungsachse. Die Führungsachse ist die Achse, die den längsten Verfahrweg zurücklegen muss.

Die Maximalbeschleunigung der anderen Achsen ergibt sich aus dem Verhältnis der Maximalgeschwindigkeiten, siehe *setvel*.

Die Maximal einstellbare Beschleunigung ist abhängig von der Spindelsteigung und Polpaarzahl.

Beschleunigungsrampe und die Bremsrampe sind identisch.

## **Syntax:**

[Beschleunigung] **setaccel**

	Wertebereich	Einheit
[Beschleunigung]	$0 - \frac{100000}{s^2} * \frac{\text{pitch [unit]}}{\text{Polpaare}}$	unit/s <sup>2</sup>

Polpaare: 50 oder 100 (siehe Kommando *setpolepairs*)

**getaccel / setmanaccel**

## **Verwandte Befehle:**

## **Beispiel:**

**500 sa**

<b><i>getaccel (ga)</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
-----------------------------	-----------	------------	------------

#### Beschreibung:

Der Befehl ***getaccel*** liest die eingestellte Beschleunigung zurück.

#### Syntax:

***getaccel***

#### Rückmeldung:

[Beschleunigung]

	Wertebereich	Einheit
[Beschleunigung]	0 - $\frac{100000}{s^2}$ * $\frac{\text{pitch [unit]}}{\text{Polpaare}}$	unit/s <sup>2</sup>

#### Beispiel:

***ga***

Rückmeldung:  
2400000.000000 (wenn unit = µm)




## Beschreibung:




Das Kommando **setaccelfunc** legt die Beschleunigungsfunktion fest, mit der die Positionierung der Achsen ausgeführt wird. Die Einstellung wirkt auf alle Achsen.

Folgende Beschleunigungsfunktionen sind möglich:

- Lineare Beschleunigung (Trapez)
- $\sin^2$ -Beschleunigung (S-Kurve)



lineare Beschleunigung



$\sin^2$ - Beschleunigung

## Syntax:

[Index] **setaccelfunc**

[Index]	Beschreibung
0	Lineare Beschleunigung (Werkseinstellung)
1	Sin <sup>2</sup> -Beschleunigung

## Verwandter Befehl:

**getaccelfunc**

## Beispiel:

**1 setaccelfunc**

Die Achsen werden mit einer Sin<sup>2</sup>-Beschleunigung Funktion positioniert.

---

# ***getaccelfunc***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getaccelfunc*** liest die eingestellte Beschleunigungsfunktion zurück.

## **Syntax:**

***getaccelfunc***

## **Rückmeldung:**

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1

[Index]	Beschreibung
0	Lineare Beschleunigung (Werkseinstellung)
1	Sin <sup>2</sup> -Beschleunigung

## **Beispiel:**

***getaccelfunc***

---

# setmanaccel

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Das Kommando **setmanaccel** stellt die Beschleunigung der Achse für den manuellen Betrieb ein. Dies Einstellung gilt für den Betrieb mit Joystick oder Handrad.

## Syntax:

[Beschleunigung] **setmanaccel**

Parameter	Wertebereich	Einheit
[Beschleunigung]	0 - 2400	mm/s <sup>2</sup>

## Verwandte Befehle

**getmanaccel / setaccel**

## Beispiel:

**100 setmanaccel**

Die manuelle Positionierung wird auf den Wert 100 mm/s<sup>2</sup> eingestellt.

---

# ***getmanaccel***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getmanaccel*** liest die eingestellte Beschleunigung für den manuellen Betrieb.

## **Syntax:**

***getmanaccel***

## **Rückmeldung:**

[Wert]

Parameter	Wertebereich	Einheit
[Wert]	0 - 2400	mm/s <sup>2</sup>

## **Beispiel:**

***getmanaccel***

Rückmeldung:  
2400.000000

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setcalvel** werden zwei Geschwindigkeiten festgelegt, mit denen die Steuerung die cal-Endschalterfahrt ausführt.

1. Geschwindigkeit in den Endschalter hinein.
2. Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus.

Die Einstellung ist für alle Achsen gültig.



Aus Kompatibilitätsgründen erfolgt die Angabe der Geschwindigkeiten in der Einheit Umdrehungen/s. Die daraus resultierende Geschwindigkeit in mm/s ergibt sich aus der Spindelsteigung der virtuellen 0-Achse.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] [Index] **setcalvel**

	Wertebereich	Einheit
[Geschwindigkeit]	0 - 45	Umdrehungen/s
[Index]	1, 2	-

[Index]	Beschreibung
1	Geschwindigkeit in den Endschalter hinein
2	Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus

## Verwandte Befehle:

**getcalvel, setrmvel**

---

**Beispiel:**

***2 0 setpitch***

***2 1 setcalvel***

***1 2 setcalvel***

Spindelsteigung der 0-Achse wird auf 2mm eingestellt.

Die Steuerung bewegt die Achsen mit 2U/s (4 mm/s) in die cal-Endschalter hinein und mit 1U/s (2 mm/s) aus den cal-Endschaltern heraus.

<b><i>getcalvel</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
-------------------------	-----------	------------	------------

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getcalvel*** liest die mit ***setcalvel*** eingestellte Geschwindigkeit der Endschalterfahrt in den cal-Endschalter zurück.

#### Syntax:

***getcalvel***

#### Rückmeldung:

[Wert 1]

[Wert 2]

	Wertebereich	Einheit
[Wert 1]	0 - 45	Umdrehung/s
[Wert 2]	0 - 45	Umdrehung/s

#### Beispiel:

***getcalvel***

Rückmeldung:

2.000000

0.250000





Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.1

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setncalvel** werden die Geschwindigkeiten festgelegt, mit denen die Steuerung die ncal Endschalterfahrt ausführt.

Die Funktion arbeitet mit zwei Geschwindigkeiten:

1. Geschwindigkeit in den Endschalter hinein.
2. Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus.



Aus Kompatibilitätsgründen erfolgt die Angabe der Geschwindigkeiten in der Einheit Umdrehungen/s. Die daraus resultierende Geschwindigkeit in mm/s ergibt sich aus der Spindelsteigung der virtuellen 0-Achse.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] [Index] [Achse] **setncalvel**

	Wertebereich	Einheit
[Geschwindigkeit]	0 - 45	Umdrehung/s
[Index]	1, 2	-
[Achse]	1, 2, 3	-
[Index]	Beschreibung	
1	Geschwindigkeit in den Endschalter hinein	
2	Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus	

## Verwandte Befehle:

**getncalvel, setnrmvel**

## Beispiel:

---

**2 0 setpitch**

**2 1 1 setncalvel**

**1 2 1 setncalvel**

Spindelsteigung der 0-Achse wird auf 2mm eingestellt.

Die Steuerung bewegt die Achse-1 mit 2 U/s (4 mm/s) in den cal-Endschalter hinein und mit 1 U/s (2 mm/s) aus dem cal-Endschalter heraus.

<b><i>getncalvel</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
--------------------------	-----------	------------	------------

Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.1

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getncalvel*** liest die mit ***setncalvel*** eingestellte Geschwindigkeit der cal Endschalterfahrt zurück.

#### Syntax:

***[Achse] getncalvel***

#### Rückmeldung:

[Wert 1]

[Wert 2]

	Wertebereich	Einheit
[Wert 1]	0 - 45	Umdrehung/s
[Wert 2]	0 - 45	Umdrehung/s

#### Beispiel:

***1 getncalvel***

Rückmeldung:

2.000000

0.250000



## Beschreibung:



Das Kommando **setrmvel** definiert zwei Geschwindigkeiten, mit denen die Steuerung die rm-Endschalterfahrt ausführt.

1. Geschwindigkeit in den Endschalter hinein.
2. Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus.

Die Einstellung ist für alle Achsen gültig.



Aus Kompatibilitätsgründen erfolgt die Angabe der Geschwindigkeiten in der Einheit Umdrehungen/s. Die daraus resultierende Geschwindigkeit in mm/s ergibt sich aus der Spindelsteigung der virtuellen 0-Achse.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] [Index] **setrmvel**

	Wertebereich	Einheit
[Geschwindigkeit]	0 - 45	Umdrehung/s
[Index]	1, 2	-

[Index]	Beschreibung
1	Geschwindigkeit in den Endschalter hinein
2	Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus

## Verwandte Befehle:

**getrmvel, setcalvel**

## Beispiel:

**2 0 setpitch**

---

**2 1 setrmvel**

**1 2 setrmvel**

Die Spindelsteigung der 0-Achse wird auf 2mm eingestellt.

Die Steuerung bewegt die Achsen mit 2 U/s (4 mm/s) in die rm-Endschalter hinein und mit 1 U/s (2 mm/s) aus den rm-Endschaltern heraus.

---

# ***getrmvel***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getrmvel*** liest die mit ***setrmvel*** eingestellten Geschwindigkeiten für die Endschalterfahrt zurück.

## **Syntax:**

***getrmvel***

## **Rückmeldung:**

[Wert 1]

[Wert 2]

	Wertebereich	Einheit
Wert 1	0 - 45	Umdrehung/s
Wert 2	0 - 45	Umdrehung/s

## **Beispiel:**

***getrmvel***

Rückmeldung:

2.000000

0.250000





# setnrmvel

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0

## Beschreibung:



Das Kommando **setnrmvel** definiert zwei Geschwindigkeiten, mit denen die Steuerung die nrm-Endschalterfahrt ausführt.

1. Geschwindigkeit in den Endschalter hinein.
2. Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus.



Aus Kompatibilitätsgründen erfolgt die Angabe der Geschwindigkeiten in der Einheit Umdrehungen/s.

Die daraus resultierende Geschwindigkeit in mm/s ergibt sich aus der Spindelsteigung der virtuellen 0-Achse.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] [Index] [Achse] **setnrmvel**

	Wertebereich	Einheit
[Geschwindigkeit]	0 - 45	Umdrehung/s
[Index]	1, 2	-
[Achse]	1, 2, 3,	-

[Index]	Beschreibung
1	Geschwindigkeit in den Endschalter hinein
2	Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus

## Verwandte Befehle:

**getnrmvel, setncalvel**

---

**Beispiel:**

***2 0 setpitch***

***2 1 2 setnrmvel***

***1 2 2 setnrmvel***

Die Spindelsteigung der 0-Achse wird auf 2mm eingestellt.

Die Steuerung bewegt Achse-2 mit 2 U/s (4 mm/s) in den rm-Endschalter hinein und mit 1 U/s (2 mm/s) aus dem rm-Endschalter heraus.

<b><i>getnrmvel</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
-------------------------	-----------	------------	------------

Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getnrmvel*** liest die mit ***setnrmvel*** eingestellte Geschwindigkeit für die rm Endschalterfahrt zurück.

#### Syntax:

***[Achse] getnrmvel***

#### Rückmeldung:

[Wert 1]

[Wert 2]

	Wertebereich	Einheit
Wert 1	0 - 45	Umdrehungen/s
Wert 2	0 - 45	Umdrehungen/s

#### Beispiel:

***2 getnrmvel***

Rückmeldung:

2.000000

0.250000



## Beschreibung:



Der Befehl **setrefvel** legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Positionierung zur Referenzmarke ausgeführt wird. Siehe auch **refmove**.



Damit die Referenzmarkierung exakt und reproduzierbar angefahren werden kann, sollte eine möglichst kleine Referenzgeschwindigkeit gewählt werden.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] [Index] **setrefvel**

	Wertebereich	Einheit
[Geschwindigkeit]	0 - 45	mm/s
[Index]	1	fester Wert

## Verwandter Befehle:

**getrefvel / setvel / refmove / setref**

## Beispiel:

**0.5 1 setrefvel**

Die Geschwindigkeit der Referenzfahrt wird hier auf 0.5mm/s eingestellt.

---

# **getrefvel**

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl **getrefvel** liest die eingestellte Geschwindigkeit, mit der die Steuerung die Referenzfahrt durchführt.

Aus Gründen der Kompatibilität zu den Steuerungen MC-2000 bzw. mc-compact liefert **getrefvel** zwei Parameter zurück. Der zweite Parameter ist irrelevant.

## **Syntax:**

**getrefvel**

## **Rückmeldung:**

[Geschwindigkeit]  
[nf]

	Wertebereich	Einheit
[Geschwindigkeit]	0 - 45	mm/s
[nf]	keine Funktion	

## **Beispiel:**

**getrefvel**

Rückmeldung:

0.500000

0.010000

---

# **Positionierkommandos**





# ***move (m)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***move*** positioniert die Achsen zu absoluten Koordinaten.

Unter Berücksichtigung der eingestellten Geschwindigkeit, Beschleunigung und den vorgegebenen Verfahrgrenzen errechnet die Steuerung daraus ein Fahrprofil für alle Achsen. Die Achsen werden gleichzeitig gestartet und erreichen gleichzeitig ihre Zielkoordinate.

Bezugspunkt für die absolute Positionierung ist der Koordinatennullpunkt, der entweder bei der cal-Endschalterfahrt oder durch den Befehl ***setpos*** festgelegt wurde.



Das Kommando ***status*** liefert die Rückmeldung über den aktuellen Zustand der Positionierung.

Mit ***Ctrl+c*** oder ***abort*** kann die Positionierung abgebrochen werden.

## **Syntax:**

[Achse-1] [Achse-2] [Achse-3] ***move***

	Wertebereich bei unit = m m	Einheit
[Achse -1]	+/- 16383	unit
[Achse -2]	+/- 16383	unit
[Achse -3]	+/- 16383	unit

---

Die Anzahl der Parameter ist abhängig von der Einstellung der Dimension.

<b>setdim</b>	<b>Erwartete Anzahl der Achskoordinaten</b>
<b>1 setdim</b>	Axis-1
<b>2 setdim</b>	Axis-1_Axis-2
<b>3 setdim</b>	Axis-1_Axis-2_Axis-3

#### Verwandter Befehl:

*rmove, speed*

#### Beispiele:

Dimension = 3

**12.5 20 0.0001 m**

Absolute Positionierung aller 3 Achsen.

Dimension = 1

**12.5 m**

Absolute Positionierung von Achse-1

Dimension = 2

**12.5 20 m**

Absolute Positionierung von Achse-1 und Achse-2

# ***rmove (r)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***rmove*** positioniert die Achsen relativ zu den aktuellen Koordinaten.

Unter Berücksichtigung der eingestellten Geschwindigkeit, Beschleunigung und den vorgegebenen Verfahrgrenzen errechnet die Steuerung daraus ein Fahrprofil für alle Achsen. Die Achsen werden gleichzeitig gestartet und erreichen gleichzeitig ihre Zielkoordinate.



Das Kommando ***status*** liefert die Rückmeldung über den aktuellen Zustand der Positionierung.

Mit ***Ctrl-C*** oder ***abort*** kann die Positionierung abgebrochen werden.

## **Syntax:**

[Achse-1] [Achse-2] [Achse-3] ***rmove***

Die Anzahl der Parameter ist abhängig von der Einstellung der Dimension. Siehe Befehl ***setdim***

Relative Koordinaten	Wertebereich bei unit = m m	Einheit
Achse -1	+/- 16383	unit
Achse -2	+/- 16383	unit
Achse -3	+/- 16383	unit

---

### Verwandter Befehl:

*move, speed*

### Beispiele:

Dimension = 3

**12.5 20 0.0001 r**

Relative Positionierung aller 3 Achsen.

Dimension = 1

**12.5 rmove**

Relative Positionierung von Achse-1

Dimension = 2

**12.5 20 r**

Relative Positionierung von Achse-1 und Achse-2

# speed

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **speed** wird die Achse im sogenannten speed mode bewegt. Damit erfolgt die Positionierung durch Angabe einer Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung. Der Geschwindigkeitswert und die Bewegungsrichtung können hierbei jederzeit (on the fly) verändert werden.



Ein aktiver speed modus wird im Statusbit reflektiert, siehe Kommando **status**.

Der Arbeitsbereich wird durch die Limits begrenzt.

Die Bewegung aller Achsen wird durch das Kommando **stopspeed** oder **Ctrl+c** abgebrochen.

## Syntax:

[Richtung] [Geschwindigkeit] [Achse] **speed**

	Wertebereich	Einheit
[Richtung]	+ / -	
[Geschwindigkeit]	0-60 *	U/s
[Achse]	1,2,3	

\* abhängig von der freigeschalteten Geschwindigkeit

## Beispiel:

**10 1 speed**

Achse-1 wird mit 10 U/s in positive Richtung bewegt.

**-0.1 2 speed**

Achse-2 wird mit 0.1 U/s in negative Richtung bewegt.



---

# ***stopspeed***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando ***stopspeed*** wird der speed mode für alle Achsen mit der eingestellten Systembeschleunigung abgebrochen.

Die Aktivität des speed mode wird im Status (st) angezeigt.

## **Syntax:**

***stopspeed***

## **Beispiel:**

***stopspeed***





# test

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung

Der Befehl **test** aktiviert eine Testroutine, mit der die ausgewählte Achse schrittweise zu den Limits positioniert wird. Die Schrittgrösse ist frei wählbar.

Bei Erreichen der Limits, wird die Achse in die entgegengesetzte Richtung positioniert.

Die Positionierung beginnt immer am Nullpunkt der Achse.

Die Funktion wird abgebrochen wenn die Steuerung ein beliebiges ASCII-Zeichen empfängt.



**Die Funktion kann erst ausgeführt werden, wenn alle Limits festgelegt sind.**

## Syntax:

[Schrittgrösse] [Achse] **test**

Parameter	Wertebereich	Einheit
Schrittgrösse	beliebig	unit
Achse	1, 2, 3	

## Beispiel:

```
cal  
rm  
10 1 test
```

unit = mm, die Limits sind festgelegt!

Achse-1 wird zum Nullpunkt bewegt und dannach in Schritten von 10mm in positive Richtung positioniert.

Beim Erreichen des oberen Limits, erfolgt die gleiche Positionierung in negative Richtung.

Der Ablauf wird abgebrochen wenn die Schnittstelle ein ASCII Zeichen empfängt.



## Beschreibung

Der Befehl ***randmove*** erzeugt für alle aktiven Achsen zufällige Positionsdaten innerhalb des gültigen Verfahrbereichs.

Die Geschwindigkeit und die Beschleunigung werden ebenfalls zufällig eingestellt, die aktuellen Einstellungen werden dabei aber nicht überschritten.

Die Funktion wird abgebrochen wenn die Steuerung ein beliebiges ASCII-Zeichen empfängt.



**Der Befehl kann nur ausgeführt werden, wenn zuvor die Limits mit den Kommandos *calibrate* und *rangemeasure* bestimmt oder mit *setlimit* festgelegt wurden.**

## Syntax:

***randmove***

## Beispiel:

***cal***  
***rm***  
***randmove***

Zunächst werden die Limits der Achsen ermittelt, danach der "random move" gestartet. Dieser positioniert alle aktiven Achsen auf zufällige Koordinaten innerhalb des Verfahrbereichs.



---

# **Endschalterfunktionen**



---

# ***calibrate (cal)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***cal*** löst die Endschalterfahrt aller aktiven Achsen zum cal-Endschalter aus. Hierbei werden die aktiven Achsen gleichzeitig in negative Richtung positioniert, bis der cal-Endschalter betätigt ist. Die Steuerung positioniert danach wieder in Richtung positiver Positionswerte bis vor den Endschalter.

Mit dem Befehl ***setcalswdist*** kann eine zusätzliche Distanz zum Endschalter definiert werden.

Die Koordinate am Ende der cal-Endschalterfahrt wird als das untere Limit erfasst und kann danach nicht mehr unterschritten werden. Mit der Einstellung ***setaxis*** wird die Wirkung der Endschalterfahrt auf die Limits, die Koordinaten und die aktuelle Position beeinflusst.

Mit ***Ctrl-C*** wird die Endschalterfahrt sofort abgebrochen und der Nullpunkt gesetzt.



**Das untere Limit, sowie der Koordinatennullpunkt werden aus Sicherheitsgründen nicht gespeichert.**

**Das Kommando *cal* ist ein sperrendes Kommando.**

**Das heisst die Steuerung kann zwar weiterhin**

**Kommandos empfangen aber diese nicht ausführen.**

**Ein während der cal-Fahrt empfangenes Kommando wird erst nach Beendigung des cal Prozedur ausgeführt.**

## **Verwandter Befehl:**

***ncal***

## **Syntax:**

***calibrate* oder *cal***

## **Beispiel:**

***cal***





---

# ***rangemeasure (rm)***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl **rm** löst die Endschalterfahrt zum rm-Endschalter aus, hierbei werden die aktiven Achsen in positive Richtung positioniert, bis der rm-Schalter betätigt ist. Die Steuerung positioniert danach wieder in Richtung negativer Positionswerte bis vor den Endschalter.

Mit dem Befehl **setcalswdist** wird eine weitere Distanz zum Endschalter definiert.

Die Koordinate am Ende der rm-Endschalterfahrt wird als das obere Limit erfasst und kann danach nicht mehr überschritten werden. Mit **Ctrl-C** wird die Endschalterfahrt abgebrochen.



Für die korrekte Ermittlung des maximalen Verfahrbereichs muss zuvor der Befehl **cal** ausgeführt werden.

Das Kommando **rm** sperrt den Interpreter, die Steuerung kann während der Befehl ausgeführt wird weiterhin Kommandos empfangen aber diese nicht ausführen. Empfangene Kommandos werden erst Beendigung der Endschalterfahrt in der Reihenfolge ihres Eintrags ausgeführt.

Mit der Einstellung **setaxis** wird die Wirkung der Endschalterfahrt auf die Limits, die Koordinaten und die aktuelle Position beeinflusst.

## **Syntax:**

**rangemeasure** oder **rm**

## **Beispiel:**

**rm**

Abhängig von der Einstellung **setaxis** wird für alle Achsen die rm-Endschalterfahrt ausgeführt.



Verfügbar ab Firmwareversion 4.42

## Beschreibung:

Mit dem Befehl **getcaldone** wird abgefragt ob die Endschalterfahrt **cal** oder **rm** ausgeführt wurde.



Der Status der **rm**-Endschalteryahrt wird bei einer **cal**-Endschalteryahrt gelöscht.

## Syntax:

**[Achse] getcaldone**

## Rückmeldung:

[Dezimaler Wert]

	Wertebereich
[Wert]	0 - 3

[Wert]	cal ausgeführt	rm ausgeführt
0	nein	nein
1	ja	nein
2	nein	ja
3	ja	ja

## Beispiel:

**1 getcaldone**

Rückmeldung:

1

Bei Achse-1 wurde der Befehl **cal** ausgeführt.



## Beschreibung:



Mit dem Befehl **setsw** werden die Endschaltereingänge cal und rm an das Schaltverhalten der Endschalter angepasst. Die Einstellung "ignorieren" schaltet den Endschaltereingang ab. Es sind folgende Funktionen möglich:

- Endschalter als Öffner
- Endschalter als Schliesser
- Endschalter ignorieren



**Ein auf "ignorieren" gesetzter Endschalter kann keine Sicherheitsfunktion erfüllen.**

## Syntax:

[Funktion] [Endschalter] [Achse] **setsw**

[Funktion]	NPN-Schalter *	PNP-Schalter **
0	Schliesser	Öffner
1	Öffner	Schliesser
2	Ignorieren	Ignorieren

\* NPN-Schalter schaltet gegen Masse.

\*\* PNP-Schalter schaltet nach VCC

[Endschalter]	Beschreibung
0	cal-Endschalter
1	rm-Endschalter

## Beispiele:

**0 0 1 setsw**

Gilt für NPN Endschalter:

Konfiguriert den cal-Endschaltereingang von Achse-1 als Schliesser gegen GND.

**2 1 2 setsw**

Der rm-Endschaltereingang von Achse-2 wird abgeschaltet.

---

# getsw

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando **getsw** liest die Einstellung der Endschaltereingänge zurück.

## Syntax:

[Achse] **getsw**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## Rückmeldung:

[Funktion cal-Eingang] [Funktion rm-Eingang]

	Wertebereich
Funktion cal-Eingang	0, 1, 2
Funktion rm-Eingang	0, 1, 2

## Beispiel:

**3 getsw**  
Rückmeldung

0 0

**-1 getsw**

0 0 1 0 2 2

 Axis-1

**Beschreibung:**

Das Kommando **getswst** zeigt den Schaltzustand der Endschaltereingänge cal und rm an.

**Syntax:**

[Achse] **getswst**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

**Rückmeldung:**

[cal]] [rm]

[cal] = 0	cal-Endschalter nicht betätigt
[cal] = 1	cal-Endschalter betätigt

[rm] = 0	rm-Endschalter nicht betätigt
[rm] = 1	rm-Endschalter betätigt

**Beispiele:**

**3 getswst**

Rückmeldung:

0 0

Es ist kein Endschalter von Achse-3 betätigt.

**-1 getswst**

Rückmeldung

0 0 1 0 0 0

Der cal-Endschalter der Achse-2 ist betätigt.





## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setcalswdist** kann jeder Achse ein zusätzlicher Abstand zu den Endschaltern vorgegeben werden.

Dieser Abstand wirkt auf beide Endlagen der Achse. Der verfügbare Arbeitsbereich verkleinert sich dadurch entsprechend.

Damit ergibt sich folgender Ablauf bei der Endschalterfahrt:

1. Fahrt in den Endschalter, bis dieser betätigt ist
2. Fahrt aus dem Endschalter heraus, bis wieder unbetätigt
3. Fahrt (Strecke) die durch **setcalswdist** festgelegt wurde zusätzlich vom Endschalter weg.

## Syntax:

[Strecke] [Achse] **setcalswdist**

	Wertebereich	Einheit
[Strecke]	0 - 16383	User unit
[Achse]	1, 2, 3	

## Verwandter Befehl:

**getcalswdist**

## Beispiel:

**0.5 1 setcalswdist**

Für Achse-1 wird ein zusätzlicher Abstand von 0.5 User-Einheiten zu den Endschaltern cal und rm festgelegt.

---

# ***getcalswdist***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getcalswdist*** liest Einstellung von *setcalswdist* zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getcalswdist***

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[Wert]

	Einheit
[Wert]	Umdrehungen

## **Beispiel:**

***-1 getcalswdist***

Terminal:

```
Axis: 1 Cal switch distance: 0.0000000000  
Axis: 2 Cal switch distance: 0.0000000000  
Axis: 3 Cal switch distance: 0.0000000000
```

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setlimit** werden Softlimits für alle Achsen festgelegt, damit lässt sich der Verfahrbereich der Achsen beliebig einschränken.

Ein Positionierauftrag, der den mit **setlimit** festgelegten Verfahrbereich überschreiten würde, wird mit der eingestellten Systembeschleunigung abgebremst und kommt an der Verfahrbereichsgrenze zum Stillstand.

Hierbei wird im Fehlerspeicher der Fehlercode 1004 abgelegt (siehe *ge*)

Mit dem Befehl **setnlimit** können die Softlimits für einzelne Achsen festgelegt werden.

Im manuellen Betrieb werden die Limits durch Anfahren und betätigen der Endschalter ermittelt.

## Bedingungen für die Festlegung von Soft-Limits



- Wurden Hard-Limits festgelegt, können die Soft-Limits nur innerhalb der Hard-Limits liegen.
- Der Wert des unteren Limits muß kleiner sein als der Wert des oberen Limits.
- Bei der Übertragung der Soft-Limits muss sich die aktuelle Position innerhalb dieser Limits befinden.
- Für abgeschaltete Achsen **getaxis** = 0) wird kein Limit übernommen.
- Bei Ausführung der Befehle **cal** und **rm** werden die Koordinaten der Soft-Limits von den Hard-Limits überschrieben.
- Mit dem Befehl **reset** wird die Steuerung neu gestartet und alle Limits auf den maximalen Wert gesetzt.

---

**Syntax:**

**[-A1] [-A2] [-A3] [A1+] [A2+] [A3+] *setlimit***

Die Anzahl der übergebenen Achsparameter ist abhängig von der Einstellung ***setdim***

	Beschreibung
<b>[-A1]</b>	unteres Limit der Achse-1
<b>[-A2]</b>	unteres Limit der Achse-2
<b>[-A3]</b>	unteres Limit der Achse-3

	Beschreibung
<b>[A1+]</b>	oberes Limit der Achse-1
<b>[A2+]</b>	oberes Limit der Achse-2
<b>[A3+]</b>	oberes Limit der Achse-3

	Wertebereich	Einheit
<b>[-A1] [-A2] [-A3]</b>	-16383	user unit
<b>[A1+] [A2+] [A3+]</b>	+16383	user unit

**Partnerbefehl:**

***getlimit, getnlimit, setnlimit***

**Beispiel:**

***getdim = 3***

***0 0 -10 12 25 30 setlimit***

Damit ergeben sich folgende Verfahrbereichsgrenzen:

Achse-1: 0 bis 12

Achse-2: 0 bis 25

Achse-3: -10 bis 30

# getlimit

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Der Befehl **getlimit** ermittelt die Verfahrensgrenzen, die durch die Befehle **cal**, **rm**, **setlimit** oder den manuellen move in die Endschalter festgelegt wurde.

Abhängig von der Einstellung **setdim** werden die Werte in 1, 2 oder 3 Zeilen zurückgeliefert.

Mit dem Kommando **getnlimit** können die Limits auch einzeln abgefragt werden.

Sind alle Achsen aktiv und wurde kein Limit festgelegt, liefert die Steuerung mit **getlimit** folgende Werte:

-16383.000000 16383.000000

-16383.000000 16383.000000

-16383.000000 16383.000000

|

## Syntax:

**getlimit**

## Rückmeldung:

		Einheit	Achse
[unteres Limit]	[oberes Limit]	unit	1
[unteres Limit]	[oberes Limit]	unit	2
[unteres Limit]	[oberes Limit]	unit	3

## Beispiel:

**getlimit**

0.000000 7.723750

0.000000 7.723750

-16383.000000 16383.000000



Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **ncal** ist es möglich jede Achse separat zu ihrem unteren Endschalter zu bewegen.

Im Gegensatz zum Kommando **cal** wird der Interpreter bei **ncal** nicht blockiert. Dadurch können auch während der Befehl ausgeführt wird alle Statusabfragen beantwortet werden.

Der Ablauf der Endschalterfahrt **ncal** entspricht im sonstigen dem von **cal**.

Die Geschwindigkeit, mit der diese Endschalterfahrt ausgeführt wird, kann mit dem Kommando **ncalvel** festgelegt werden.

Mit **Ctrl-C** wird die Endschalterfahrt sofort abgebrochen und der Nullpunkt gesetzt.



**Das untere Limit, sowie der Koordinatennullpunkt werden aus Sicherheitsgründen nicht gespeichert.**

## Syntax:

**[Achse] ncal**

## Beispiel:

**1 ncal**





---

# ***nrm***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.0.0

## Beschreibung:

Mit dem Kommando ***nrm*** ist es möglich jede Achse separat zu ihrem oberen Endschalter zu bewegen.

Im Gegensatz zum Kommando ***rm*** wird der Interpreter durch das Kommando ***nrm*** nicht blockiert. Dadurch können während der Endschalterfahrt alle Statusabfragen beantwortet werden.

Der Ablauf der Endschalterfahrt ***nrm*** entspricht im sonstigen dem von ***rm***.



Mit **Ctrl-C** wird die Endschalterfahrt sofort abgebrochen und das obere Limit gesetzt.

## Syntax:

***[Achse] nrm***

## Beispiel:

***1 nrm***



---

# getnlimit

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

## Beschreibung:

Mit dem Befehl **getnlimit** werden die gültigen Verfahrbereichsgrenzen einer einzelnen Achse ermittelt.

Das Kommando **getlimit** liefert die Limits aller Achsen.

Ist die Achse aktiv und ist noch kein Limit festgelegt, liefert die Steuerung mit **getnlimit** den maximalen Verfahrbereich.  
-16383.000000 16383.000000

## Syntax:

**[Achse] getnlimit**

## Rückmeldung:

		Einheit
[unteres Limit]	[oberes Limit]	unit

## Beispiel:

**1 getnlimit**

0.000000 12.00000



Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0

**Beschreibung:**

Mit dem Kommando **org** wird die ausgewählte Achse zum org-Schalter bewegt (**setorg** muss dafür eingeschaltet sein). Ist der Schalter betätigt, wird die Achse in umgekehrter Richtung aus dem Schalter herausgefahren, bis dieser wieder unbetätigt ist.

Die Geschwindigkeit mit der diese beiden Bewegungen ausgeführt werden wird mit dem Befehl **setncalvel** festgelegt.

Wird der Schalter nicht innerhalb der vorgegebenen Strecke erreicht, stoppt die Achse und es wird Fehlercode 1011 erzeugt.

Mit Ctrl-C wird die Prozedur abgebrochen.

Ist der org-Schalter bei Eingabe des **org** Kommandos schon betätigt, wird sofort die zweite Bewegungsrichtung ausgeführt, bis der Schalter unbetätigt ist.

Auch in diesem Fall wird Fehlercode 1011 erzeugt.

**Syntax:**

[Richtung] [rel. Strecke] [Achse] **org**

	Wertebereich	Einheit
[Richtung]	+ / -	
[rel. Strecke]		Einheit
[Achse]	1, 2, 3	

**Beispiele:****-10 1 org**

Achse-1 wird 10 (units) in negative Richtung bewegt, bis der org-Schalter betätigt ist. Die Achse wird danach in positive Richtung bewegt, bis der Schalter wieder unbetätigt ist.



---

# setorg

Corvus TT

-

-

Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0.

## Beschreibung:

Das Kommando **setorg** aktiviert oder deaktiviert den org-Schaltereingang.



## Syntax:

[Schalter] [Achse] **setorg**

	Wertebereich
[Schalter]	0,1
[Achse]	1, 2, 3

[Schalter]	Funktion
0	org-Eingang deaktiviert
1	org-Eingang aktiviert

## Beispiele:

**1 1 setorg**

Der org-Eingang wird für Achse-1 eingeschaltet.

**0 2 setorg**

Der org-Eingang wird für Achse-2 abgeschaltet.

<b>getorg</b>	Corvus TT	-	-
---------------	-----------	---	---

Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0

#### Beschreibung:

Das Kommando **getorg** liefert die Einstellung des org-Schaltereingangs einer selektierten Achse zurück.

#### Syntax:

[Achse] **getorg**

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

#### Rückmeldung:

[index]

[index]	Funktion
0	org-Eingang deaktiviert
1	org-Eingang aktiviert

#### Beispiel:

**1 getorg**



# setorgsw

Corvus TT

-

-

Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0.

## Beschreibung:



Der Befehl **setorgsw** passt den org-Schaltereingang an das Schaltverhalten des org-Schalters an.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Schalter als Öffner
- Schalter als Schliesser

## Syntax:

[Typ] [Achse] **setorgsw**

	Wertebereich
[Typ]	0, 1
[Achse]	1, 2, 3

[Typ]	NPN Schalter *	PNP Schalter **
0	Schliesser	Öffner
1	Öffner	Schliesser

\* NPN-Schalter schalten gegen Masse.

\*\* PNP-Schalter schalten gegen VCC.

## Beispiele:

**1 1 setorgsw**

Für NPN Endschalter:

Konfiguriert den org-Endschalttereingang von Achse-1 als Öffner.

<b>getorgsw</b>	Corvus TT	-	-
-----------------	-----------	---	---

Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0.

#### Beschreibung:

Das Kommando **getorgsw** liest die Einstellungen des org-Schaltereingangs zurück.

#### Syntax:

[Achse] **getorgsw**

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

#### Rückmeldung:

[Typ]

[Typ]	NPN Schalter *	PNP Schalter **
0	Schliesser	Öffner
1	Öffner	Schliesser

#### Beispiel:

**3 getorgsw**

Rückmeldung:  
1

<b>getorgswst</b>	Corvus TT	-	-
-------------------	-----------	---	---

Verfügbar ab Firmwareversion 4.1.0

#### Beschreibung:

Das Kommando **getorgswst** zeigt den aktuellen Schaltzustand des org-Schalters an.

#### Syntax:

[Achse] **getorgswst**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

#### Rückmeldung:

0	org-Schalter nicht betätigt
1	org -Schalter betätigt

#### Beispiele:

**1 getorgswst**

Rückmeldung:

0

Der org-Schalter von Achse-1 ist nicht betätigt

**-1 getswst**

Rückmeldung

0 1 0

Der org-Schalter der Achse-2 ist betätigt.



---

# **Sicherheitsfunktionen**



---

# Ctrl-C

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit Kommando **Ctrl-C** wird der momentan vom Interpreter ausgeführte Befehl abgebrochen. Kommandos die sich im Daten-FIFO befinden werden dabei nicht gelöscht.

Eine durch **Ctrl-C** abgebrochene Positionierung wird kontrolliert mit der eingestellten Systembeschleunigung beendet.

**Ctrl-C** durchläuft nicht das Daten-FIFO und kann damit durch kein anderes Kommando gesperrt werden.

**Ctrl-C** kann dazu verwendet werden die Endschalterprozedur abubrechen und dabei die unteren bzw. oberen Verfahrbereichsgrenzen festzulegen.



**Das Kommando darf nicht für eine schnelle Abfolge von Start und Abbruchprozeduren verwendet werden. Hierfür sei der Befehl *abort* oder der Befehl *speed* und *stopspeed* empfohlen.**

## Syntax:

**Ctrl-C** entspricht Dezimal 3

## Verwandter Befehl:

***abort*, *Ctrl+D*, *Ctrl+B***

## Beispiel:

**Ctrl-C**

Der aktuell ausgeführte Befehl wird abgebrochen.





---

# Ctrl-B

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **Ctrl-B** wird der aktuell vom Interpreter ausgeführte Befehl abgebrochen, gleichzeitig werden alle Motorendstufen stromlos geschaltet.

Die Kommunikation mit der Steuerung ist weiterhin möglich.



Die Fortsetzung des normalen Betriebs ist erst nach einem Reset (Kommando **reset**) oder einem Neustart der Steuerung möglich.

## Syntax:

**Ctrl-B** entspricht Dezimal 4

## Verwandter Befehl:

**abort, Ctrl-C, Ctrl-D**

## Beispiel:

**Ctrl-B**

Der aktuell ausgeführte Befehl wird abgebrochen.

Die Motorendstufen werden stromlos geschaltet.



---

# ***abort***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**



Mit ***abort*** wird der momentan ausgeführte Befehl abgebrochen.

***abort*** durchläuft im Unterschied zu *Ctrl-C* das Daten-FIFO und kann durch ein blockierendes Kommando verzögert werden.

Beispiel:

```
100 0 0 move  
ge  
abort
```

Durch *ge* wird das Kommando ***abort*** blockiert und erst ausgeführt, nachdem das Kommando *100 0 0 move* und *ge* ausgeführt ist.

## **Syntax:**

***abort***

## **Verwandter Befehl:**

***Ctrl-C***

## **Beispiel:**

***abort***



## Beschreibung:

Der Befehl **setifunc** konfiguriert die digitalen Eingänge für eine Sicherheitsabschaltung oder Begrenzung der Positionierrichtung.

Es lassen sich verschiedene Wirkungsweisen der Sicherheitsabschaltung konfigurieren.

- Die Positionierung wird für beide Richtungen gesperrt
- Die Positionierung ist für die negative Richtung gesperrt
- Die Positionierung ist für die positive Richtung gesperrt.

### Option



Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Input/Output" ausgestattet sein.

Details dazu, finden Sie in der Betriebsanleitung.

Die Funktion wirkt auf die programmierte und manuelle Bewegung. Die Motore bleiben bei der Abschaltung betromt. Wird die Abschaltung bei einer laufenden Positionierung ausgelöst, werden zunächst alle Achsen mit der eingestellten Verzögerung (Kommando **sa**) angehalten. Danach gilt die mit **setifunc** festgelegte Wirkungsweise auf die einzelnen Achsen.

Achsen für die keine Abschaltbedingung festgelegt wurde, können weiter positioniert werden.

Der Positionierbefehl für diese Achsen wird aber nicht ausgeführt, wenn gleichzeitig eine der abgeschalteten Achsen bewegt werden soll.

Wird das Abschaltsignal zurückgenommen, können die Achsen wieder normal positioniert werden.

Eine aktive **setifunc** Bedingung wird im Statusbit D6 angezeigt. Zusätzlich meldet die LED-Diagnoseanzeige diesen Zustand durch Blinken der betreffenden Axis-LED.

---

**Syntax:**

[Wirkung] [Eingang] [Achse] **setinfunc**

	Wertebereich
[Wirkung]	0, 1, 2, 3
[Eingang]	1, 2, 3
[Achse]	1, 2, 3

[Wirkung]	Funktion
0	keine Beschränkung
1	Die Achse wird für die positive Richtung gesperrt.
2	Die Achse wird für die negative Richtung gesperrt.
3	Die Achse wird für beide Richtungen gesperrt

**Partnerbefehl:**

**getinfunc**

**Beispiel:**

**1 1 3 setinfunc**

**2 2 3 setinfunc**

Für Achse-3 wurden folgende Abschaltbedingungen festgelegt:

Bei Abschaltsignal an Din-1 werden alle Achsen sofort gestoppt, danach kann die Achse-3 nur noch in negative Richtung positioniert werden.

Bei Abschaltsignal an Din-2 werden alle Achsen sofort gestoppt, danach kann die Achse-3 nur noch in positive Richtung positioniert werden.

Alle nicht limitierten Achsen können danach wieder normal positioniert werden.

**Beschreibung:**

Das Kommando **getinfunc** liefert die Einstellung der Abschaltfunktion **setinfunc** zurück.

**Syntax:**

[Eingang] [Achse] **getinfunc**

	Wertebereich
[Eingang]	1, 2, 3
[Achse]	1, 2, 3

**Rückmeldung:**

[Funktion]

	Wertebereich
[Funktion]	0, 1, 2, 3

[Funktion]	Beschreibung
0	keine Beschränkung
1	Die Achse wird für die positive Richtung gesperrt.
2	Die Achse wird für die negative Richtung gesperrt.
3	Die Achse wird für beide Richtungen gesperrt

**Beispiel:**

**1 3 getinfunc**






# setmp

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setmp** können die einzelnen Motorendstufen stromlos geschaltet werden. Alle anderen Funktionen der Steuerung bleiben aktiv.



Abhängig von der Lage und der Belastung des Motors kann sich der Rotor beim Ein- und Ausschalten maximal um eine Motorraststellung bewegen.

## Syntax:

[Schalter] [Achse] **setmp**

	Wertebereich
[Schalter]	0, 1
[Achse]	1, 2, 3

[Schalter]	Funktion
0	Der Motor ist stromlos
1	Der Motor ist normal bestromt

## Beispiel:

**0 1 setmp**

Achse-1 wird stromlos geschaltet.

<b><i>getmp</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
---------------------	-----------	------------	------------

### Beschreibung:

Das Kommando ***getmp*** liest die mit *setmp* vorgenommene Einstellung zurück.

### Syntax:

[Achse] ***getmp***

Parameter	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

### Rückmeldung:

[Schalter]

	Wertebereich
[Schalter]	0, 1

[Schalter]	Funktion
0	Der Motor ist stromlos
1	Der Motor ist normal bestromt

### Beispiele:

***1 setmp***

Rückmeldung:

0

***-1 getmp***

Rückmeldung:

0 1 1

---

# **Position / Bezugspunkt / Koordinatensystem**



---

# ***pos (p)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***pos*** oder ***p*** liefert die aktuelle Position der Achsen bezogen auf den Koordinatennullpunkt zurück.

Mit der Einstellung ***setdim*** wird bestimmt welche Achsen angezeigt werden.

Der Befehl ***setnselpos*** legt fest, ob die intern kalkulierte Position oder die von einem externen Messsystem erfasste Position zurückgeliefert wird.

## **Syntax:**

***pos*** oder ***p***

## **Rückmeldung:**

[Pos-1] [Pos-2] [Pos-3]

	Beschreibung	Einheit
[Pos-1]	Position der Achse-1	unit
[Pos-2]	Position der Achse-2	unit
[Pos-3]	Position der Achse-3	unit

Die Darstellung von Pos-2 und Pos-3 ist abhängig von der Einstellung ***setdim***.

## **Beispiel:**

***pos***

Rückmeldung: unit= mm / Dimension = 3

1.00000 19.00000 0.00000



---

# setpdisplay

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setpdisplay** kann das Format der Positionsanzeige im Terminal und Host mode eingestellt werden.

Die Positionsauflösung wird von dieser Einstellung nicht beeinflusst.

## Syntax:

[VK] [NK] [Achse] **setpdisplay**

	Funktion	Wertebereich
VK	Anzahl der Vorkommastellen	nicht begrenzt
NK	Anzahl der Nachkommastellen	nicht begrenzt
Achse		1, 2, 3

## Partnerbefehl:

**getpdisplay**

## Beispiel:

**1 3 1 setpdisplay**  
**2 10 2 setpdisplay**

X:0.050

Y:50.0000000000

---

# getpdisplay

## Beschreibung:

Das Kommando **getpdisplay** liefert die Einstellung von *setpdisplay*.

## Syntax:

[Achse] **getpdisplay**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## Rückmeldung:

Host mode:  
[VK] [NK]

Terminal mode:

```
Axis: 1 field width: 1 precision width 3  
Axis: 2 field width: 2 precision width 10
```

## Beispiel:

**1** **getpdisplay**



# setpos

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **setpos** wird der Koordinatenursprung an einer beliebigen Koordinate innerhalb des Arbeitsbereichs festgelegt.



Für Sonderfälle kann damit eine relative Nullpunktverschiebung durchgeführt werden.

Falls die Koordinaten der Limits schon erfasst sind, werden diese bezogen auf diesen Nullpunkt neu kalkuliert.

## Syntax:

[Achse-1] [Achse-2] [Achse-3] **setpos**

	Wertebereich Beispiel: mm	Einheit
[Achse-1]	+/-16383	unit
[Achse-2]	+/-16383	unit
[Achse-3]	+/-16383	unit

## Beispiele:

**0 0 0 setpos**

Die aktuelle Position wird bei allen Achsen der Koordinatennullpunkt

**10 10 10 setpos** / unit = mm

Der Nullpunkt wird hier bezogen auf den aktuellen Nullpunkt für alle Achsen um 10 mm in positive Richtung verschoben.

Hatte der aktuelle Nullpunkt die Koordinaten 0 0 0 liefert das Kommando **pos** nach der Verschiebung die Positionskordinaten -10 -10 -10.



---

# ***align***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit ***align*** wird das orthogonale Koordinatensystem der Achse-1 und Achse-2 (X und Y) gedreht. Die Drehung erfolgt um den Nullpunkt.

Die Positionierbefehle *move* und *rmove* verwenden nach der Drehung das neue Koordinatensystem.

Das Koordinatensystem der 3. Achse wird nicht verändert.



Die Limits werden auch nach der Drehung überwacht und können nicht überschritten werden.

Mit dem Befehl *ico* wird das Koordinatensystem wieder zurückgesetzt.



Um den Befehl ausführen zu können, muss die Dimension der Steuerung zuvor auf 2 eingestellt werden (*setdim=2*).

---

## Syntax:

[0] [0] [OrgX] [OrgY] [X/Y] **align**

Mit Eingabe der Koordinaten 0 0 | OrgX OrgY wird die Lage der Bezugsachse festgelegt.

X/Y legt fest ob die Bezugsachse die X- oder Y-Achse ist.

	Beschreibung
[OrgX]	X-Wert der Bezugsachse
[OrgY]	Y-Wert der Bezugsachse
[X/Y]	Bezugsachse 1 = X-Achse 2 = Y-Achse

	Wertebereich	Einheit
[OrgX]	+/- 16383mm	unit
[OrgY]	+/- 16383mm	unit
[X/Y]	1, 2	

## Rückmeldung:

Das Kommando **getico** liefert den Wert 0 wenn das Koordinatensystem gedreht wurde.

## Beispiel:

**0 0 10 10 1 align**

Die X-Achse des Koordinatensystems wurde um den Nullpunkt auf die Koordinaten 0 / 0 und 10 / 10 gedreht.


Die Lage der Y-Achse ergibt sich entsprechend.

Weitere Beispiele auf der folgenden Seite.

In der unten stehenden Zeichnung wird ein Objekt auf einem Mikroskop Scanningtisch dargestellt.  
Das Objekt liegt gedreht auf dem Tisch.  
Aufgabe ist es das Koordinatensystem der Steuerung an die Objektkoordinaten anzupassen.

Mit dem Befehl `0_0_4.1_7.9_2_align` wird die Objektkante A, die durch die Koordinaten `0 / 0 | 4,1 / 7,9` verläuft, zur Bezugsachse und als neue Y-Achse festgelegt.  
Das Koordinatensystem der Steuerung wird damit gegen den Uhrzeigersinn um den Nullpunkt gedreht.  
Die Steuerung ist damit an das Objektkoordinatensystem angepasst.

Wahlweise kann auch Objektkante B als Bezugsachse der neuen X-Achse festgelegt werden. Damit wäre die gleiche Anpassung erreicht.





---

# ***ico***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***ico*** setzt ein gedrehtes Koordinatensystem wieder auf den Standardwert zurück.

## **Syntax:**

***ico***

## **Partnerkommandos:**

***getico, align***

## **Beispiel:**

***ico***





## Beschreibung:

Mit dem Befehl **getico** wird überprüft ob das Koordinatensystem der Steuerung durch das Kommando **align** gedreht wurde.

## Syntax:

**getico**

## Rückmeldung

[Index]

[Index]	Beschreibung
0	Koordinatensystem gedreht
1	Koordinatensystem ist nicht gedreht

	Wertebereich
[Index]	0, 1

## Beispiel:

**getico**



---

# Statusabfragen



# ***status (st)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando ***status*** wird der augenblickliche Betriebszustand der Steuerung abgefragt.

Jedem Zustand wurde eine binärer Wert von D0 bis D8 zugeordnet. Treten mehrere Zustände gleichzeitig auf, wird dieser Wert addiert und als dezimaler Wert zurückgeliefert.



Für die Auswertung der Statusrückmeldung ist es notwendig den zurückgelieferten dezimalen Wert in eine binäre Zahl zu wandeln und die entsprechenden Stellen auszumaskieren.

Im Status werden folgende Zustände reflektiert:

Binär	Dezimal	Funktion
D0	1	Status der Befehlsausführung
D1	2	Status Joystick oder Handrad
D2	4	Status Taster A
D3	8	Maschinenfehler
D4	16	Status Speed Modus
D5	32	Status In-Window
D6	64	Status setinfunc
D7	128	Motorfreigabe od. Überstrom
D8	256	Joysticktaster gedrückt

---

**D0:**

0	Positionierung beendet
1	Positionierung wird ausgeführt

**D1: Kommando *joystick***

0	Manueller Betrieb nicht aktiv
1	Manueller Betrieb aktiv

**D2: Taster A an Corvus Frontplatte**

0	Taster A nicht betätigt
1	Taster A betätigt

**D3:**

0	Keine Funktion.
1	Keine Funktion.

**D4: Kommando *speed***

0	Speed Funktion aktiv.
1	Speed Funktion aus.

**D5: Kommando *setclwindow***

0	Position ausserhalb der Zielfenster.
1	Position aller aktiven Achsen liegen im Zielfenster.

**D6: Kommando *setinfunc***

0	Kein Eingangssignal
1	Eingangssignal aktiv

**D7:**

0	Motorendstufen aktiv.
1	Motorendstufen extern abgeschaltet

**D8:**

0	Joysticktaster unbetätigt.
1	Joysticktaster betätigt

## Syntax:

**status** oder **st**

## Rückmeldung


[Wert]

## Beispiel:

**st**

Rückmeldung: 2

Die Steuerung ist bereit ein neues Kommando auszuführen.  
Der Joystick ist eingeschaltet.







---

# **geterror (ge)**

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando **geterror** wird die Steuerung auf allgemeine Systemfehler überprüft. Es wird immer der zuletzt aufgetretene Fehler angezeigt.

Mit der Abfrage **ge** wird dieser Fehlereintrag gelöscht.

## **Syntax:**

**geterror**

## **Rückmeldung:**

[Fehlercode]

Fehler	Beschreibung
1....4	Interner Fehler
1001	Falscher Parametertyp
1002	Zu wenige Parameter für den Befehl auf dem Stack
1003	Wertebereich des Parameters ist überschritten
1004	Verfahrbereich sollte überschritten werden
1008	Zu wenige Parameter für den Befehl auf dem Stack
1009	Zu wenig Platz auf dem Stack
1010	Kein Speicher mehr frei
1015	Parameter ausserhalb des Verfahrbereichs
2000	Unbekanntes Kommando

## **Beispiel:**

**ge**



---

# getmerror (gme)

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando **getmerror** liest den Maschinenfehlerspeicher aus.

Dort werden bis zu 10 Fehler abgespeichert. Zur Kennzeichnung eines Maschinenfehlers wird Statusbit 3 gesetzt, siehe Kommando *status*, und die Error LED der Diagnoseanzeige aktiviert.

Beim Auslesen durch das Kommando **gme** wird immer der älteste Eintrag angezeigt und aus dem Fehlerspeicher gelöscht. Erst wenn alle Fehler entfernt sind, wird der Fehlerstatus zurückgesetzt. Die Error LED wird erst nach einem *reset* oder nach erneutem Einschalten der Steuerung deaktiviert.

Der Speicherinhalt wird nach Abschalten der Steuerung oder *reset* gelöscht.

## Syntax:

**getmerror** oder **gme**

## Rückmeldung:

[Fehlercode]

Fehlercode	Beschreibung
0	Keine Maschinenfehler
1	Der Fehlerspeicher ist übergelaufen
10	Motor disable Funktion aktiv oder 12V Versorgung defekt
13	Überschreitung des maximalen Positionierfehlers im Closed Loop Betrieb Siehe Kommando <i>setclpara</i> (7. Parameter)
23	RS422 Encoder Fehler

## Beispiel:

**gme**



---

# ***gsp***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***gsp*** ermittelt die Anzahl der Elemente auf dem Parameter Stack.

## **Syntax:**

***gsp***

## **Rückmeldung:**

[Wert]

	Wertebereich
[Wert]	0 -99

## **Verwandter Befehl:**

***clear***

## **Beispiel:**

***gsp***

Rückmeldung:  
2



---

# ***getticks (gt)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***gt*** liefert die Anzahl der ausgeführten Prozessorzyklen zurück. Jeder Zähler entspricht 250µs. Nach 298 Stunden wird der Zähler zurückgesetzt. Die Funktion kann als Zeitstempel für die Zuordnung von Daten oder Ereignissen genutzt werden.

## **Syntax:**

***gt***

## **Beispiel:**

***gt***

Liefert hier: 10922835

Entspricht:  $10922835 \cdot 250\mu\text{s} = 2730,708\text{s}$





---

# **Input / Output Funktionen**




# setout

Corvus TT


Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Das Kommando **setout** schaltet die Open Collector Ausgänge Dout1- Dout3.  
Im ON Zustand wird der Ausgangstransistor gegen DGND geschaltet.



## Syntax:

[bitcodiert] **setout**

[bitcodiert]	Dout 1	Dout 2	Dout 3
0	OFF	OFF	OFF
1	ON	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF
3	ON	ON	OFF
4	OFF	OFF	ON
5	ON	OFF	ON
6	OFF	ON	ON
7	ON	ON	ON

## Partnerbefehl:

**getout**

## Beispiel:

**7 setout**

---

# ***getout***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getout*** liest den mit ***setout*** eingestellten Ausgabewert zurück.

## **Syntax:**

***getout***

## **Rückmeldung:**

[bitcodiert]

## **Beispiel:**

***getout***

# setaout

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Option



Das Kommando **setaout** erzeugt eine analoge Ausgangsspannung zwischen 0 und 1000mV mit einer Auflösung von 8-Bit.

Es stehen zwei Ausgangskanäle zur Verfügung.

Option



Es wird ein Lastwiderstand von 1 MOhm (oder höher) am Ausgang empfohlen. Insbesondere bei deutlich kleinerem Lastwiderstand kann ansonsten der ausgegebene Spannungswert erheblich nach unten variieren.

## Syntax:

[Spannung] [Kanal] **setaout**

	Wertebereich	Einheit
[Spannung]	0-1000 *	mV
[Kanal]	1,2	

\*bei 1 MOhm Lastwiderstand

## Partnerbefehl:

**getaout**

## Beispiel:

**100 1 setaout**

An Kanal 1 wird an einer Last von 1 MOhm eine Ausgangsspannung von 100 mV erzeugt.

---

# ***getaout***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getaout*** liest die mit ***setaout*** eingestellte Ausgangsspannung zurück.

## **Syntax:**

[Kanal] ***getaout***

Einheit= [mV]

## **Rückmeldung:**


[Spannung]

## **Beispiel:**

***1 getaout***

**Beschreibung:**

Das Kommando **getin** liest den Status der digitalen Eingänge Din-1, Din-2, Din-3. Die Rückmeldung ist bit-codiert.



**Syntax:**

**getin**

**Rückmeldung:**

[bit-codierter Rückgabewert]

	Wertebereich
[bit-codiert]	0,1,2,3,4,5,6,7

[Rückgabe wert]	Eingang Din-1	Eingang Din-2	Eingang Din-3
0	0*	0	0
1	1**	0	0
2	0	1	0
4	0	0	1

\* 0: Eingangsspannung 0-2V \*\*1: Eingangsspannung 3-24V

**Beispiel:**

**getin**





---

## **Closed Loop Kommandos**



## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setnselpos** wird festgelegt ob die Steuerung die intern errechneten Positionsdaten (Soll-Position) oder die von einem Längenmesssystem erzeugten Positionsdaten (Ist-Position) zurückliefert.

Diese Einstellung gilt auch für den Terminal Mode.



Für die Darstellung der Ist-Position muss die Steuerung mit der Funktion "Closed Loop" ausgestattet sein.

Siehe Betriebsanleitung: Funktionen / Closed Loop

## Syntax:

[Index] [Achse] **setnselpos**

	Wertebereich
Index	0,1
Achse	1, 2, 3

[Index]	Beschreibung
0	Rückmeldung der Soll-Position
1	Rückmeldung der Ist-Position

## Partnerbefehl:

**getnselpos**

## Beispiel:

**0 3 setnselpos**

**1 1 setnselpos**

Achse-3 liefert die Soll-Position.

Achse-1 liefert die Ist-Position.

---

# ***getnselpos***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getnselpos*** liefert die Einstellung von ***setnselpos*** zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getnselpos***

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0,1

## **Beispiel:**

**3** ***getnselpos***

## Beschreibung:



Das Kommando **setcloop** aktiviert den Betrieb "geschlossenen Regelkreis". Die Steuerung verarbeitet in diesem Modus die Positionsdaten eines externen Längenmesssystem.

Bitte beachten Sie die weiteren Closed-Loop Einstellungen: **setclperiod**, **setclpara** und **setnselpos**

## Syntax:

[Index] [Achse] **setcloop**

	Wertebereich
[Index]	0, 1
[Achse]	1, 2, 3

[Index]	Beschreibung
0	Closed-Loop abgeschaltet
1	Closed-Loop eingeschaltet

## Partnerbefehl:

**getcloop**

## Beispiel:

**1 2 setcloop**  
**0 3 setcloop**

Closed-Loop für Achse-2 eingeschaltet für Achse-3 abgeschaltet.

## Beschreibung:

Das Kommando **getcloop** liest die Einstellung von *setcloop*.

## Syntax

[Achse] **getcloop**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## Rückmeldung:

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1

## Beispiel:

**1 getcloop**

Rückgabe:

1

## Beschreibung:



speicherbar

Mit dem Kommando **setclpara** wird der Positionsregler für den Closed Loop Betrieb eingestellt.

Damit können **alle** Parameter mit einem einzigen Kommando übertragen werden.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Einstellung der P-I-D Regelparameter.
- Achsabschaltung bei Überschreitung einer vorgegebenen Positionsabweichung.
- Begrenzung der vom I-Regler erzeugten Nachregelgeschwindigkeit
- Dynamische Begrenzung des I-Anteils abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit (anti wind up).

---

**Syntax:**

**[P] [I] [D] [16383] [SP5] [SP6] [dpos] [ivel] [cutoff] [SP10] [np] [Achse] setc/para**

Der Befehl besteht aus einer Zeile von maximal 10 Parametereinträgen, die mit Leerzeichen voneinander getrennt sind.

Die Eingabe wird mit der Anzahl der angegebenen Parametern (np), dem Achsenindex (Achse) sowie dem Kommando selbst abgeschlossen.

Bei der Änderung eines einzelnen Parametereintrages müssen alle Parameter die diesem Wert vorangestellt sind, ebenfalls übertragen werden.

Parameter	Funktionsbeschreibung
[P] (SP1)	P-Anteil des Positionsreglers. (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[I] (SP2)	I-Anteil des Positionsreglers Reglerparameter für den Schrittmotorantrieb 
[D] (SP3)	D-Anteil des Positionsreglers. (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[16383] (SP4)	Diese Werkseinstellung darf nicht verändert werden.
[SP5]	Boost-Faktor (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[SP6]	Lastwinkelvorgabe (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)



[dpos] (SP7)	Maximal erlaubter Positionsfehler. Bei Überschreitung erfolgt die Abschaltung der Achse. Maschinenfehler 13 wird gesetzt. Mit der Einstellung = 0 ist die Funktion abgeschaltet.
[ivel] (SP8)	Diese Funktion begrenzt die vom I-Anteil erzeugte Nachregelgeschwindigkeit bei einer Positionskorrektur. Der Eingriff wirkt im Stillstand und während der Fahrt. Mit der Einstellung = 0, ist die Funktion abgeschaltet und die Nachregelgeschwindigkeit maximal.
[cutoff] (SP9)	Diese Funktion wird eingesetzt um die Lauf- ruhe im geschlossenen Regelkreis und das Einschwingverhalten in die Zielkoordinate zu optimieren.  Mit cutoff wird der I-Anteil abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit reduziert. Der I-Anteil hat zu Beginn der Fahrt den maxi- malen Wert, diese Wert wird bis zur cutoff Geschwindigkeit dynamisch auf ein Minimum reduziert. Unterhalb der cutoff Geschwindigkeit ist der Einfluss des I-Anteils wieder maximal.  Mit der Einstellung = 0 ist diese Funktion abgeschaltet.
[SP10]	Keine Funktion
[Achse]	Achsenindex

Parameter	Wertebereich	Default	Einheit
P		0	-
I		10	1/s
D		0	s
16383	Darf nicht verändert werden	16383	
SP1		0	
SP2		0	
dpos		0 0 = aus	mm
ivel		2 0 = aus	mm/s
cutoff		2 0 = aus	mm/s
SP3	0	0	
Achse	1, 2, 3		



**Ab Firmware Version 4.50 gibt es die Möglichkeit die Parameter der Reglereinstellung auch einzeln anzugeben.**

**Siehe Kommando *sp***

#### Partnerbefehle:

***getclpara, setcloop, setclperiod, sp***

#### Beispiele:

***0\_20\_2\_1\_setclpara***

An Achse-1 werden die Einstellungen für P und I übertragen. Alle weiteren Parameter bleiben unverändert.

***0\_15\_0\_16383\_0\_0\_1\_2\_2\_9\_3\_setclpara***

Bei Achse-3 wurden neun Parameter übertragen.

---

# ***getclpara***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getclpara*** liest die Einstellung des Positionsreglers der Achse zurück.

Dabei werden immer alle 10 Parameter des Reglers zurückgeliefert.

## **Syntax:**

[Achse] ***getclpara***

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[P] [I] [D] [16383] [SP1] [SP2] [dpos] [ivel] [cutoff] [SP3]

## **Beispiel:**

**1** ***getclpara***

Rückmeldung:

0.000000 10.000000 0.000000 16383.000000 0.000000 0.000000 0.000000 2.000000 1.000000 0.000000



Gültig ab Firmwareversion 4.50

## Beschreibung:



Mit **setsp** ist es möglich die Parameter des Closed Loop Reglers einzeln zu übertragen.


Die Funktionalität entspricht der von Kommando *setclpara*.

Folgende Einstellungen sind möglich:

- Einstellung der P-I-D Regelparameter.
- Achsabschaltung Überschreitung einer vorgegebenen Positionsabweichung.
- Begrenzung der vom I-Regler erzeugten Nachregelgeschwindigkeit
- Dynamische Begrenzung des I-Anteils abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit (anti windup).

---

**Syntax:****[SP 1-10] [Achse] setsp**

Parameter	Funktionsbeschreibung
[SP1] (P)	P-Anteil des Positionsreglers. (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[SP2] (I)	I-Anteil des Positionsreglers Reglerparameter für den Schrittmotorantrieb 
[SP3] (D)	D-Anteil des Positionsreglers. (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[SP4] (16383)	Diese Werkseinstellung darf nicht verändert werden.
[SP5]	Boost-Faktor (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[SP6]	Lastwinkelvorgabe (Nur für Linearmotorantriebe zu verwenden)
[SP7] (dpos)	Maximal erlaubter Positionsfehler. Bei Überschreitung erfolgt die Abschaltung der Achse. Maschinenfehler 13 wird gesetzt. Mit der Einstellung = 0 ist die Funktion abgeschaltet.
[SP8] (ivel)	Diese Funktion begrenzt die vom I-Anteil erzeugte Nachregelgeschwindigkeit bei einer Positionskorrektur. Der Eingriff wirkt im Stillstand und während der Fahrt. Mit der Einstellung = 0, ist die Funktion abgeschaltet und die Nachregelgeschwindigkeit maximal.

Parameter	Funktionsbeschreibung
[SP9] (cutoff)	<p>Diese Funktion wird eingesetzt um die Lauf- ruhe im geschlossenen Regelkreis und das Einschwingverhalten in die Zielkoordinate zu optimieren.</p> <p>Mit cutoff wird der I-Anteil abhängig von der aktuellen Geschwindigkeit reduziert. Der I-Anteil hat zu Beginn der Fahrt den maxi- malen Wert, diese Wert wird bis zur cutoff Geschwindigkeit dynamisch auf ein Minimum reduziert. Unterhalb der cutoff Geschwindigkeit ist der Einfluss des I-Anteils wieder maximal.</p> <p>Mit der Einstellung = 0 ist diese Funktion abgeschaltet.</p>
[SP10]	Keine Funktion
[Achse]	Achsenindex

Parameter	Bereich	Default	Einheit
SP1 (P)		0	-
SP2 (I)I		10	1/s
SP3 (D)		0	s
SP4 (16383)		16383 (maximaler Wert)	
SP5		0	
SP6		0	
SP7 (dpos)		0 0 = aus	mm
SP8 (ivel)		2 0 = aus	mm/s
SP9 (cutoff)		2 0 = aus	mm/s
SP10	0	0	
Achse	1, 2, 3		

#### Partnerbefehle:

***setclpara, getsp***

#### Beispiel:

***100 2 setsp***

Der I-Anteil des Reglers von Achse-1 wird auf 100 1/s eingestellt.



---

# ***getsp***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando ***getsp*** können die Reglerparameter einzeln ausgelesen werden

## **Syntax:**

[SP Index] [Achse] ***getsp***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3
[SP Index]	1 - 10

## **Rückmeldung:**

[SP]

## **Beispiel:**

***1 getsp***

Rückmeldung:  
100



# setscaleinterface

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **setscaleinterface** wird das Closed Loop Interface ausgewählt.



gespeichert  
nach "reset"

Corvus hat eine On-Board digitale Closed Loop Schnittstelle für RS-422 Quadratursignale und kann mit einem Zusatzmodul (sin/cos Modul) auch analoge Positionsmesssysteme mit 12Bit oder 16Bit Auflösung auswerten



Die Einstellung muss mit **save** gespeichert werden. Danach ist ein **reset** auszuführen.

## Syntax:

[Index] [Achse] **setscaleinterface**

	Wertebereich
[Index]	0, 1, 2
[Achse]	1, 2, 3

[Index]	Beschreibung
0	Quadratur Interface abgeschaltet
1	Quadratur Interface eingeschaltet
2	Analoges Messinterface (sin/cos Modul) eingeschaltet

## Beispiel:

**2 1 setscaleinterface**

Das analoge Messinterface für Achse-1 wird initialisiert.

---

# ***getscaleinterface***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getscaleinterface*** überprüft welche der beiden Closed Loop Schnittstellen initialisiert ist.

## **Syntax**

[Achse] ***getscaleinterface***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1, 2

## **Beispiel:**

***1 getscaleinterface***

Rückgabe:

1

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setscaletype** wird das Messinterface der Steuerung an den Typ des Messsystems angepasst.

Die Einstellung unterscheidet:

- lineare Messsysteme sowie analoge Drehgeber
- digitale Drehgeber

## Syntax:

[Index] [Achse] **setscaletype**

	Wertebereich
[Index]	0, 1
[Achse]	1, 2, 3

Index	Beschreibung
0	lineares Messsystem (analog oder digital) analoger Drehgeber
1	digitaler Drehgeber mit RS-422 Ausgang

## Beispiel:

**1 1 setscaletype**

Adaptiert das Messinterface der Achse-1 für einen digitalen Drehgeber mit RS-422 Ausgang.

<b><i>getscaletype</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
----------------------------	-----------	------------	------------

### Beschreibung:

Das Kommando ***getscaletype*** überprüft für welchen Typ Messsystem das Messinterface initialisiert ist.

### Syntax

[Achse] ***getscaletype***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

### Rückmeldung:

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1

### Beispiel:

***1 getscaletype***

Rückgabe:

1

## Beschreibung:



Das Kommando **setcfactor** wird für die Anpassung an einen digitalen Drehgeber verwendet. Damit wird Strichauflösung und Zählrichtung des Gebers übernommen. Der Strichwert entspricht der Anzahl der Impulse, die der Drehgeber bei einer Motorumdrehung erzeugt. Die Zählrichtung wird durch das Vorzeichen festgelegt.

Für den Anschluss eines digitalen Drehgebers muss das RS-422 Messinterface der Steuerung freigeschaltet sein. Damit ergibt sich folgende Einstellungen für die Parameter scaletype und scaleinterface

:

Kommando	Wert
<b>setscaletype</b>	0
<b>setscaleinterface</b>	1

## Syntax:

[Zählrichtung] [Impulse] [Achse] **setcfactor**

Parameter	Wertebereich	Einheit
Zählrichtung	+/-	Vorzeichen
Impulse	1 - 50000	
Achse	1, 2, 3	

## Partnerbefehl:

**getcfactor, setscaletype, setscaleinterface**

## Beispiel:

**- 500 3 setcfactor**

---

# getclfactor

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Der Befehl **getclfactor** liest die Einstellungen von **setclfactor** zurück.

## Syntax:

[Achse] **getclfactor**

Parameter	Wertebereich
Achse	-1, 1, 2, 3

## Rückmeldung

Wert

	Wertebereich	Einheit
Wert	1 - 50000	Impulse/Umdrehung

## Beispiel:

**1 getclfactor**

Rückmeldung:

-500



# setclperiod

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Befehl **setclperiod** wird das analoge und digitale Messinterface der Steuerung an lineare Messsysteme mit Ausgängen RS-422, 1Vss oder MR, sowie Drehgebern mit 1Vss Ausgang angepasst.

Für digitale Drehgeber gibt es hierfür das Kommando **setclfactor**.

Der Wert von **setclperiod** entspricht der resultierenden Strecke in mm beim Durchlauf einer Massstabsperiode.

Bei analogen Drehgebern muss die Spindel- und Getriebeübersetzung bei der Berechnung von **setclperiod** berücksichtigt werden.

Die Zählrichtung des Messeingangs wird durch das Vorzeichen angepasst.

## Syntax:

[Zählrichtung] [Weg/Periode] [Achse] **setclperiod**

	Wertebereich	Einheit
[Zählrichtung]	+, -	
[Weg/Periode]	0.0000001-1.999999	mm
[Achse]	1, 2, 3	

## Wichtige Befehle:

**getclperiod, setscaleinterface, setscaletype**

## Beispiel:

**- 0.002 3 setclperiod**

---

## Beispiel: Lineare Messsysteme

Ein Spindelantrieb mit 10 mm Spindelsteigung ist mit einem linearen Messsystem ausgestattet. Das Messsystem hat eine Teilungsperiode von 20µm und liefert eine Ausgangsspannung von 1Vss.

Antriebsmechanik und Messsystem sind hier direkt gekoppelt. Die Strecke der Maßstabsperioden entspricht damit der resultierende Strecke des Antriebs.

Die Einstellung von **setclperiod** ist folglich: 0.020 mm

Hat die gleiche Anordnung zusätzlich ein Getriebe 5:1, muss lediglich die Spindelsteigung auf 2mm eingestellt werden. Der Wert für **setclperiod** ändert sich nicht, da die resultierende Strecke pro Maßstabsperiode gleich bleibt

---

## Beispiel: Drehgeber

Ein Spindelantrieb mit 10mm Spindel ist mit einem analogen Drehgeber zur Positionsrückmeldung ausgestattet. Der Drehgeber ist direkt auf der Motorwelle montiert und erzeugt 1000 Schwingungsperioden pro Umdrehung:

Die von dem Spindelantrieb erzeugte Strecke stimmt hier nicht mit der Strecke der Maßstabsperioden überein sondern ist abhängig von der Spindelsteigung bzw. Getriebeübersetzung.

Abgeleitet daraus einige Berechnungsbeispiele:

### Motor mit Spindel und Drehgeber auf Motorwelle:

$$\text{setpitch} = 10\text{mm}$$

$$\text{setclperiod} = 10\text{mm} / 1000 \text{ Perioden} = 0.01\text{mm}$$

### Motor mit Getriebe 120: 1, Drehgeber auf Motorwelle:

$$\text{setpitch} = 1 / 120 = 0.00833\text{mm}$$

$$\text{setclperiod} = 0.00833 / 1000 = 0.00000833\text{mm}$$

### Motor mit Getriebe 120: 1, Drehgeber am Getriebe:

$$\text{setpitch} = 1 / 120 = 0.00833\text{mm}$$

Durch die direkte Kopplung von Messsystem und Getriebeabtrieb ist die resultierende mechanische Strecke und die von den Maßstabsperioden erzeugte Strecke gleich.

$$\text{setclperiod} = 1 / 1000 * 10 = 0.001\text{mm}$$

---

### Beispiel: Rundtisch mit Drehgeber in der Einheit Grad (°)

Ein Rundtisch mit Getriebe soll in der Einheit Grad(°) positioniert werden.

Der Drehgeber ist auf der Motorwelle montiert und liefert 18000 Perioden pro Umdrehung. Das Getriebe hat eine Untersetzung 120:1

Für die Darstellung in Grad muss zunächst der Parameter **setpitch** bestimmt werden.

$$\begin{aligned}\mathbf{setpitch} &= \text{resultierende Bewegung} / \text{Motorumdrehung} \\ &= 360^\circ / 120 \text{ Umdrehungen} = 3\end{aligned}$$

Mit der Angabe 360 0 0 **move** wird so bei Achse-1 eine Drehung um 360° erzeugt.

Danach erfolgt die Einstellung für **setclperiod**:

Eine Motorumdrehung erzeugt 18000 Maßstabsperioden.  
Resultierender Winkel = 3° (360 / 120)

Winkel pro Maßstabsperiode:  
Signalperiode = 3° / 18000 = 0.0001666

$$\mathbf{setclperiod} = 0.0001666$$

---

# ***getclperiod***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***getclperiod*** liest die Einstellungen von ***setclperiod*** zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getclperiod***

Parameter	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

## **Rückmeldung**

[Strecke / Massstabsperiode]

	Wertebereich	Einheit
[Strecke/Massstabsperiode]	0.0000001-1.999999	mm

## **Beispiel:**

***1 getclperiod***

Rückmeldung:

0.0001



## Beschreibung:

Das Kommando **refmove** positioniert alle aktiven Achsen zur Referenzmarkierung des Längenmesssystems.

Mit dem Kommando wird die Richtung, sowie die Strecke vorgegeben, innerhalb der die Steuerung die Referenzmarke sucht.

Die Geschwindigkeit der Referenzfahrt wird mit dem Befehl **setrefvel** festgelegt.

Hat die Steuerung während der Fahrt eine Referenzmarke erkannt, wird die Positionierung mit der eingestellten Systembeschleunigung beendet.

Wird keine Referenzmarke gefunden, beendet die Steuerung die Fahrt nach Erreichen der vorgegebenen Strecke. Das Ergebnis der Referenzfahrt wird mit dem Befehl **getrefst** gelesen. Der Abbruch der Referenzfahrt erfolgt mit dem Kommando **Ctrl-C**.



Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Closed Loop" ausgestattet sein.

Details dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

Notwendige Closed Loop Einstellungen:

- **setcloop** = 1
- **setaxis** = 1
- **setref** = 0 oder 1

**refmove** ist ein sperrendes Kommando.

## Syntax:

---

[Richtung] [Strecke] ***refmove***

	Wertebereich	Einheit
[Richtung]	+ / -	
[Strecke]	+/-1000	Umdrehungen

#### Verwandte Befehle:

***setref, setrefvel, getrefst***

#### Beispiele:

##### ***100 refmove***

Die Steuerung bewegt alle aktiven Achsen 100 Motorumdrehungen in positive Richtung. Die Achse stoppt mit der eingestellten Systembeschleunigung wenn die Referenzmarke erkannt wurde.

##### ***-7 refmove***

Die Steuerung bewegt alle aktiven Achsen Achse 7 Motorumdrehungen in negative Richtung. Die Achse stoppt mit der eingestellten Systembeschleunigung wenn die Referenzmarke erkannt wurde.



## Beschreibung:



Der Befehl **setclwindow** definiert ein Positionenzielfenster für den Closed Loop Betrieb.

Innerhalb dieses Fensters wird keine Positionsregelung ausgeführt. Bewegt sich die Achse aus dem Zielfenster hinaus, setzt die Regelung wieder ein.

Befinden sich alle beteiligten Achsen innerhalb ihres festgelegten Zielfensters, wird Statusbit D5 gesetzt.

So lange sich die Position einer Achse ausserhalb ihres Zielfensters befindet, blinkt die der Achse zugeordnete LED in der Diagnoseanzeige.

Wird das Fensterbreite auf 0 gesetzt, ist die Funktion abgeschaltet und die Achse wird permanent geregelt.

## Syntax:

[Window] [Achse] **setclwindow**

	Wertebereich	Einheit	Funktion
[Window]		User	+/- Fenster aktiv
[Window]	0 *	User	Funktion inaktiv
[Achse]	1, 2, 3	-	

\*werkseitige Einstellung

## Partnerbefehl:

**getclwindow**

## Beispiel:

**0.001 1 setclwindow**

User Einheit der Achse ist mm.

Für Achse-1 wird ein Positionenzielfenster von +/-1µm eingestellt.

---

# getclwindow

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Der Befehl **getclwindow** liest die Einstellung der Fensterbreite für das Positionszielfenster im Closed Loop Betrieb.

## Syntax:

[

[Achse] **getclwindow**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1,2,3

## Rückmeldung:

[Wert]

	Wertebereich	Einheit
[Wert]		User Einheit

## Beispiel:

**1 getclwindow**

Rückmeldung:  
0.001

**-1 getclwindow**

Rückmeldung  
0.001 0.002 0.000

## Beschreibung:



Das Kommando **setref** schaltet die Auswertung des Referenzsignals aktiv und bestimmt die Flankenauswertung.

## Syntax:

[Index] [Achse] **setref**

	Wertebereich
[Index]	0, 1, 2
[Achse]	1, 2, 3

[Wert]	Beschreibung
0	Steigende Flanke
1	Fallende Flanke
2	Das Referenzsignal wird nicht ausgewertet

## Partnerbefehle:

**getref, getrefst, setrefvel**

## Beispiel:

**0 1 setref**

Der Referenzeingang des Messinterface der Achse-1 reagiert auf die steigende Signalfanke des Referenzsignals.

**Beschreibung:**

Das Kommando **getref** liefert die Einstellungen des Befehls **setref** zurück.

**Syntax:**

[Achse] **getref**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

**Rückmeldung:**

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1, 2

**Beispiel:**

**1 getref**

---

# **Trigger-Output- Funktionen**



**Beschreibung:**

Das Kommando **getrefst** liefert das Ergebnis der Referenzfahrt (**refmove**).

Diese Abfrage sollte immer nach der Referenzfahrt ausgeführt werden.

In der binären Darstellung der Rückmeldung sind folgende Betriebszustände geschlüsselt.

- D0 = Referenzmarke gefunden oder nicht gefunden
- D1 = Endschalter betätigt oder nicht betätigt
- D2 = Aktueller Signalpegel des Referenzsignals

Kodierung	Wertebereich
D0 = 0	Referenzmarke gefunden
D0 = 1 (1)	Referenzmarke nicht gefunden
D1 = 0	Endschalter nicht betätigt
D1 = 1 (2)	Endschalter betätigt
D2 = 0	Positiver Signalpegel
D2 = 1 (4)	Nullpegel

**Syntax:**

[Achse] **getrefst**

	Wertebereich
[Achse]	-1, 1, 2, 3

## Rückmeldung:


[dezimaler Wert]

### Typische Werte

0, 1, 3, 4, 5

### Beispiele:

	Beschreibung
0	Referenzmarke gefunden, positiver Pegel
1	Referenzmarke nicht gefunden
3	Referenzmarke nicht gefunden, Endschalter betätigt
4	Referenzmarke gefunden, Nullpegel
5	Referenzmarke nicht gefunden, Nullpegel



$Ua1 / Ua2$  = Quadratursignal

$Ua0$  = Referenzsignal

Einstellung **setref** = 1

## Beispiel:

### 2 getrefst

Liefert das Ergebnis der Referenzfahrt von Achse-2.



# outtrig (ot)

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **outtrig** besteht die Möglichkeit einen Triggerimpuls an einem der drei digitalen Ausgänge zu erzeugen.

Bei mehreren **outtrig** Kommandos in Folge, werden diese in einem FIFO gespeichert und nacheinander ausgeführt.



Für diese Funktion wird die Option "Digital I/O" benötigt.

## Syntax:

[time] [pol] [output] **outtrig**

	Beschreibung
[time]	Pulsbreite Triggersignal
[pol]	Polarität Triggersignal
[output]	Ausgang Nr.

	Bereich	Einheit	Funktion
[time]	1-1000	ms (ganzzahlig)	
[pol]	0, 1		0 = aktiv 1 = aktiv
[output]	1, 2, 3		Ausgang Nr.

## Beispiel:

**100 1 1 ot**

Es wird ein Triggerimpuls mit einer Pulsbreite von 100ms am digitalen Ausgang 1 erzeugt.



# waitposot (wpot)

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando **wpot** ermöglicht die Generierung von Triggerimpulsen an beliebigen absoluten Positionen. Eine komplette Triggersequenz besteht aus einem move Kommando und der Angabe der absoluten Triggerkoordinaten, durch ein oder mehrere **wpot** Kommandos.

Die maximale Ausgangsfrequenz beträgt 2 kHz. Der Ortsfehler des Triggerimpulses ist davon abhängig mit welcher Geschwindigkeit die Achse bewegt wird. Der maximale Ortsfehler ergibt sich aus der Strecke, welche die Achse innerhalb von 500 µs zurücklegt.

Die Funktion arbeitet auch im manuellen Betrieb.




Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Digital I/O" ausgestattet sein.



Mit dem Kommando **setotmode** kann der wpot Trigger auf die Ist- oder Sollposition bezogen werden. Zusätzlich ist es möglich den Triggerausgang als Eingang für das Abspeichern von Positionsdaten (siehe Kommando **setpc**) zu konfigurieren.

## Syntax:

X Y Z move [pos] [dir] [axis] [time] [pol] [output] **wpot** [crlf]



	Beschreibung
[pos]	absolute Triggerposition
[dir]	Bewegungsrichtung
[axis]	Achse
[time]	Pulsbreite des Triggersignals
[pol]	Polarität des Triggersignals (active low, active high)
[output]	Nummer des digitalen Ausgangs

	Bereich	Einheit	Funktion
[pos]	+/-16383	User	
[dir]	0, 1		0 = negative Richtung 1 = positive Richtung
[axis]	1, 2, 3		
[time]	1-1000	ms	
[pol]	0, 1		0 = active low 1 = active high
[output]	1, 2, 3		

### Beispiele:

**12\_20\_3\_m\_12.4\_1\_2\_200\_1\_2\_wpot\_ [cr lf]**

Die drei Achsen werden zur den Koordinaten 12/20/3 bewegt. Sobald die Achse-2 die Koordinate 12.4 erreicht hat, wird ein Triggerimpuls von 200ms Länge am digitalen Ausgang-2 erzeugt.

Die Funktion **wpot** innerhalb eines Makros:

```

beginmakro
0 100 0 m
12.4 1 2 200 1 2 wpot
22.2 1 2 200 1 2 wpot
30.9 1 2 200 1 2 wpot
41.0 1 2 200 1 2 wpot
53.2 1 2 200 1 2 wpot
60.0 1 2 200 1 2 wpot
77.9 1 2 200 1 2 wpot
89.9 1 2 200 1 2 wpot
90.8 1 2 200 1 2 wpot
endmakro

```



---

# ***waitpos (wp)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando ***waitpos*** wird die Ausführung der nachfolgenden Venus-1 Befehle so lange verzögert, bis die spezifizierte Achse eine angegebene Koordinate erreicht hat. Dieses Kommando wird vorzugsweise zur Makrosteuerung verwendet.

Mit ***Ctrl-C*** wird das Kommando abgebrochen.

## **Syntax:**


[pos] [dir] [Achse] ***waitpos***

	Beschreibung
[pos]	Koordinate
[dir]	Fahrtrichtung
[Achse]	Achse

	Bereich	Einheit	Funktion
[pos]	+/-16383	unit	Einheit der Achse
[dir]	0, 1		0 = negative Richtung 1 = positive Richtung
[Achse]	1, 2, 3		Achse

---

## Beispiele:



Das Kommando wp innerhalb eines Makros:

```
beginmakro  
100 10 m  
12.54 1 1 wp  
100 1 1 ot  
endmakro
```

Mit dem Befehl *startmakro* werden die Achsen zur den Koordinaten 100 mm (Achse-1) und 10 mm (Achse-2) bewegt. Sobald Achse-1 die Koordinate 12.54 mm erreicht hat, wird ein Triggerimpuls von 100ms am digitalen Ausgang-1 erzeugt. Siehe auch Kommando *wpot*.

**oder:**

```
100 10 m [SP] 12.54 1 1 wp [SP] 100 1 1 ot [CRLF]
```



# ***waittime (wt)***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando **wt** sperrt den Kommandointerpreter für eine festgelegte Zeit.

Während der Sperrung , kann die Steuerung weiterhin Daten empfangen, diese werden aber erst nach Ablauf der Wartezeit ausgeführt.

Das aktuell ausgeführte Kommando wird mit **waittime** nicht unterbrochen.

Der manuelle Betrieb wird mit **wt** ebenfalls gesperrt.

## **Syntax:**

[Wartezeit] [Zeiteinheit] **wt**

	Beschreibung
[Wartezeit]	Der Interpreter ist für diesen Zeitraum gesperrt
[Zeiteinheit]	Einheit der Wartezeit

	Bereich	Funktion
[Wartezeit]	Integer	
[Zeiteinheit]	0	0 = Ticks (1 Tick = 250µs)
	1	1 = Sekunden (s)

## **Beispiele:**

**1000 0 wt <sub>[SP]</sub> ge <sub>[SP]</sub> st**

Das **wt** Kommando sperrt den Interpreter für 1000 x 250µs danach wird das Kommando **ge** und **st** ausgeführt.

**1 1 wt <sub>[SP]</sub> st**

Das **wt** Kommando sperrt den Interpreter für 1s danach wird das Kommando **st** ausgeführt.




# ***waitintrigger (witot)***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando **witot** (wait\_in\_trigger out trigger) ist eine schnell ausführbare Kombination aus den Kommandos **wit** und **ot**.

Siehe Beschreibung der einzelnen Funktionen.



Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Digital Input/Output" ausgestattet sein.

## **Syntax:**

[pol\_in] [input] [time] [pol\_out] [output] **witot**


	Beschreibung
[pol_in]	Polarität Steuersignal
[input]	Nr. digitaler Eingang
[time]	Pulsbreite Triggerausgangssignal
[pol_out]	Polarität Triggerausgangssignal
[output]	Nr. digitaler Ausgang

	Bereich	Einheit	Funktion
[pol_in]	0, 1		0= Funktion bei Low-Pegel aktiv 1 =Funktion bei High-Pegel aktiv
[input]	1, 2, 3		
[time]	1-1000	ms ganz- zählig	
[pol_out]	0, 1		
[output]	1, 2, 3		

### Beispiel:

0 1 10 1 3 witot

0 1 10 1 3 witot



# ***waittimeot (wtot)***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **wtot** (wait\_time out\_trigger) wird ein Triggersignal verzögert ausgegeben.

**wtot** ist eine Kombination aus den Kommandos **waittime** (**wt**) und **outtrig** (**ot**). Diese wurden zusammengefasst um eine noch schnellere Befehlsausführung für Echtzeitanwendungen zu erreichen.

Details finden Sie in der Beschreibung dieser Kommandos.

## Syntax:

[time\_wait] [wait\_unit] [time\_trigger] [pol\_out] [output] **wtot**

	Beschreibung
[time_wait]	Wartezeit
[wait_unit]	Einheit der Wartezeit
[time_trigger]	Triggerpulsbreite
[pol_out]	Polarität Triggersignal
[output]	Triggerausgang


	Bereich	Einheit	Funktion
[time_wait]	Integer value	wait_unit	
[wait_unit]	0, 1		0 = Ticks 1 Tick = 250µs 1 = Sekunden (s)
[time_trigger]	0-1000	ms	
[pol_out]	0, 1		
[output]	1, 2, 3		Digit. Ausgang

## Beispiel:

---

**10 1 10 0 1 wtot**

**10 1 10 0 1 wtot**



Ein 10ms Triggerimpuls wird mit einer Verzögerung von 10 Sekunden ausgegeben.

# setrptdata

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI


Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

## Beschreibung:



Das Kommando **setrptdata** initialisiert den Positions-Intervall-Trigger mit dem Triggerausgangssignale in gleichen Abständen erzeugt werden können.

Die Triggerposition bezieht sich dabei wahlweise auf die kalkulierte Soll-Position oder auf die gemessene Ist-Position.




Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Digital I/O" ausgestattet sein.

## Syntax:

[rpos] [axis] [time] [pol] [output] [selpos] **setrptdata** [crlf]

1.234 1 100 1 0 1 **setrptdata**



	Beschreibung
[rpos]	Triggerabstand in der eingestellten Achseinheit
[axis]	Bezugsachse
[time]	Triggerpulsbreite
[pol]	Polarität des Triggersignals
[output]	Digitaler Ausgang
[selpos]	Triggerposition intern oder vom Messsystem

	Bereich	Einheit	Funktion
[rpos]	+/-16383mm	user	
[axis]	1, 2, 3		
[time]	0,25-16383	ms	
[pol]	0, 1		0 = active low 1 = active high
[output]	1, 2, 3		
[selpos]	0, 1		0 = Soll-Position 1 = Ist-Position

### Beispiel:

**1.234 2 100 1 2 0 setrptdata**

Der Positions-Intervall-Trigger wird hier wie folgt initialisiert:  
 Der Triggerabstand beträgt 1,234 units (Beispiel.: mm, µm, etc.) Die Bezugsachse für die Triggerimpulse ist Achse-2  
 Die Triggerimpulsbreite beträgt 100ms  
 Der Trigger wird am digitalen Ausgang-2 ausgegeben.  
 Die Triggerposition bezieht sich auf die Sollposition.

Vollständige Kommandosequenz zum Erzeugen eines  
 aquidistanten Triggerausgangssignals:

**1.234 2 100 1 2 0 setrptdata**  
**0 10 startprt 20 20 m**



---

# getrptdata

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

## Beschreibung:

Das Kommando **getrptdata** liefert die Parameterwerte der Funktion "Positions-Intervall-Trigger".

## Syntax:

**getrptdata**

Rückmeldung:

[rpos] [axis] [time] [pol] [output] [selpos]

	Beschreibung
[rpos]	Triggerabstand in der eingestellten Achseinheit
[axis]	Bezugsachse
[time]	Triggerpulsbreite
[pol]	Polarität des Triggersignals
[output]	Digitaler Ausgang
[selpos]	Triggerposition Soll-Position oder gemessene Ist-Position

## Beispiel:

**getrptdata**

Rückmeldung:

**1.234 2 100 1 2 0**



# startrpt

Corvus TT

Corvus eco


Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

## Beschreibung:

Das Kommando **startrpt** aktiviert den Positions-Intervall-Trigger und gibt die Start- und Stop-Koordinate des Triggerintervalles an.

Mit dem Erreichen der Stop-Koordinate wird der Trigger abgeschaltet. Für die Ausgabe weiterer Pulse muss dieser wieder mit neuer Start- u. Stop-Koordinate aktiviert werden.



Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Digital I/O" ausgestattet sein.

## Syntax:

[Start] [Stop] **startrpt** [*crlf*]

	Beschreibung
[Start]	Koordinate der Bezugsachse an der die Triggerausgabe gestartet wird
[Stop]	Koordinate der Bezugsachse an der die Triggerausgabe beendet wird

	Bereich	Einheit
[Start]	+/-16383mm	user
[Stop]	+/-16383mm	user

## zugehörige Kommandos:

**setrptdata, getrptdata, setotmode**

---

**Beispiele:****10.234 12.56 startcpt**

Die Triggersequenz beginnt mit Koordinate 10.234 und endet bei Koordinate 12.56.

**Komplette Kommandosequenz für die Ausgabe eines Positions-Intervall-Trigger am digitalen Ausgang-1 mit einem Abstand von 10µm.**

**Bezugsachse für den Trigger ist Achse-2:**

*0.010 2 0.5 0 1 0 setrptdata*

*12.234 15.23 startcpt*

*4.5 16.0 move*

Sobald Achse-2 die Koordinate 12.234 erreicht hat, werden im Abstand von 10µm Triggerimpulse mit der Breite 0.5ms ausgegeben. Mit Erreichen der Koordinate 15.23 wird die Ausgabe beendet.

Die Triggerkoordinaten beziehen sich auf die Sollposition.

---

# **Trigger-Input Funktionen**



---

# setotmode

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setotmode** wird für das Kommando *wpot* die Soll- oder Ist-Position als Triggerquelle festgelegt.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit den mit *wpot* initialisierten Absoluttrigger als Eingangstrigger für die Funktion *setpc* zu verschalten. Damit wird die zum Zeitpunkt der Triggerausgabe gültige Soll- oder Ist-Position geloggt.

## Syntax:

[mode] **setotmode**

[mode]	Triggerposition	Logging
0	Soll-Position	aus
1	Ist-Position *	aus
2	Ist-Position *	ein
3	Soll-Position	ein

\* Die Steuerung muss mit der Option Closed Loop ausgestattet sein

## Beispiel:

**3 setotmode**

---

# ***getotmode***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getotmode*** liefert die mit ***setotmode*** eingestellten Einstellungen für die Funktionen ***wpot*** und ***setpc*** zurück.

## **Syntax:**

***getotmode***

Rückmeldung:

[mode]

	Wertebereich
[mode]	0, 1, 2, 3

## **Beispiel:**

***getotmode***



# setpcin

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI


Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

## Beschreibung:



Das Kommando **setpcin** initialisiert den Triggereingang für die Funktion "position capture".

Mit dieser Funktion werden aktuelle Positionswerte, gesteuert von einem Triggereingangssignal oder einem Triggerausgangssignal (siehe *setotmode*) in den Positionsspeicher übernommen.



Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Digital Input/Output" ausgestattet sein.

Details dazu finden Sie in der Betriebsanleitung.

## Syntax:

[Flanke] [Eingang] **setpcin**

[Flanke]	Beschreibung
0	Die Daten werden mit der steigenden Flanke übernommen
1	Die Daten werden mit der fallenden Flanke übernommen

[Eingang]	Beschreibung
1	Eingang DIN 1 (Pin 6)
2	Eingang DIN 2 (Pin 2)
3	Eingang DIN 3 (Pin 7)

## Beispiel:

### 1 3 setpcin

Für die Funktion "position capture" wurde Eingang 3 festgelegt. Die Daten werden mit der steigenden Flanke in das "capture memory" übernommen.

**Beschreibung:**

Das Kommando **getpcin** liefert die Einstellungen der Funktion "position capture".

**Syntax:**

**getpcin**

Rückmeldung: [Flanke] [Input]

	Wertebereich
[Flanke]	0,1
[Input]	1, 2, 3

**Beispiel:**

**getpcin**

Rückmeldung:

1 3

---

# setpc

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Das Kommando **setpc** aktiviert oder deaktiviert die Funktion "position capture",

Mit dem Kommando *setnse/pos* kann festgelegt werden, ob die intern berechnete Position (Nominalposition) oder die von einem Messsystem gelieferte Ist-Position abgespeichert wird.



Wird die Einstellung von *setnse/pos* geändert, muss das Kommando **setpc** erneut ausgeführt werden.

## Syntax:

[Ein/Aus] **setpc**

[Ein/Aus]	Beschreibung
0	Positionsdatenerfassung aus
1	Positionsdatenerfassung ein

## Beispiel:

**1 setpc**

## Beschreibung:

Das Kommando **getpc** liefert den Status der Funktion "position capture". Zusätzlich wird die Anzahl der empfangenen Triggersignale angezeigt.



Mit jedem Triggerimpuls wird die Position aller aktiven Achsen, sowie die interne Systemzeit abgespeichert. Für diesen Datensatz wird im "capture memory" ein Speicherplatz verbraucht.

Die Datensätze werden mit dem Zählerstand des Triggerzählers indiziert und sind mit diesem Index abrufbar. Insgesamt können 65000 Werte indiziert werden.

In den Speicher können maximal 1000 Datensätze übernommen werden. Bei mehr als 1000 Werten wird der Speicherinhalt überschrieben.

## Syntax:

**getpc**

Rückmeldung:

**[Zählerstand] [Status]**

	Wertebereich
[Zählerstand]	0-65000
[Status]	0,1 0 = Aus, 1 = Ein

## Beispiel:

**getpc**

Rückmeldung:

1204 1

Die Funktion "position capture" ist eingeschaltet, es wurden 1204 Triggersignale empfangen.

Die ersten 204 Werte wurden dabei überschrieben.

# ***waitintrig (wit)***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI


## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando **wit** (wait\_in\_trigger) wird die Kommandoausführung so lange unterbrochen, bis ein digitales Eingangssignal anliegt und die Freigabe erzeugt.

Hinweise zum **wit** Kommando:

- Die **wit** Einstellung wird nach erfolgter Freigabe wieder zurückgesetzt.
- Mit Ctrl-C wird die **wit** Funktion abgebrochen.
- Das aktuell ausgeführte Kommando wird mit **wit** nicht unterbrochen.
- Die manuelle Positionierung mit Joystick oder Handrad wird von **wit** nicht beeinflusst.

Ab Firmwareversion 4.5.0 kann diese Funktion mit einem timeout versehen werden, der die Freigabe des Interpreters nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit erzwingt.  
Siehe Kommando **setintrigtimeout (sitto)**



Für diese Funktion muss die Steuerung mit der Option "Digital Input/Output" ausgestattet sein.

## **Syntax:**


---

[pol\_in] [input] **wit**

	Beschreibung
[pol_in]	Signalpegel um den Interpreter freizugeben
[input]	digitaler Eingang

	Wertebereich	Funktion
[pol_in]	0, 1	0 = Low-Pegel 1 = High-Pegel
[input]	1, 2, 3	

### Beispiel:



**1 1 wit** <sub>[SP]</sub> **st**

High Pegel am digitalen Eingang-1 sperrt den Kommando-  
interpreter, deshalb wird das Kommando **st** nicht ausgeführt.  
Wechselt der Eingang auf Low-Pegel, wird das Kommando  
**st** ausgeführt und die **wit** Einstellung wieder zurück-  
genommen.

# getpcdata (gpd)

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando **getpcdata** liest die Daten aus dem "capture memory".

### Erläuterung zur Funktion "position capture":

Mit jedem Triggerimpuls wird immer ein Datensatz abgespeichert. Jeder Datensatz enthält die Position aller aktiven Achsen, sowie die Systemzeit in Ticks. Ein Datensatz verbraucht damit im "capture memory" einen Speicherplatz. Die abgespeicherten Datensätze werden mit dem Zählerstand des Triggerzählers indiziert und sind über diesen Index abrufbar, so lange sie nicht überschrieben wurden. Insgesamt können 65000 Werte indiziert werden.



Im "capture memory" können 1000 Datensätze gespeichert werden. Das kleinste Zeitraster der Ticks beträgt 250 µs. Die Triggerfrequenz beträgt maximal 2 kHz. Der Triggereingang wird mit einer Frequenz von 4 kHz abgefragt.

## Syntax:

[Datensatzindex A] [Datensatzindex B] **getpcdata**

	Wertebereich
[Datensatzindex A]	1-65000
[Datensatzindex B]	1-65000

Wobei  $A < B$ .

Rückgabe:


[Tick] [Pos. Achse-1] [Pos. Achse-2] [Pos. Achse-3]

	Wertebereich
[Tick]	1 Tick = 250 $\mu$ s Die maximale Laufzeit der internen Uhr beträgt 298 Stunden.
[Pos. Achse-1] [Pos. Achse-2] [Pos. Achse-3]	Das Format ist abhängig von den Einstellungen mit <i>setunit</i> , <i>setdim</i> und <i>setnselfpos</i>

### Beispiel:

#### 100 130 gpd

Es wird der Datensatz mit dem Index 100 bis 130 ausgelesen.



#### Einstellungen bei diesem Beispiel:

Geschwindigkeit = 1mm/s,

Triggerfrequenz = 2 kHz, Einheit = mm

$296155 - 296153 = 2 \text{ Ticks} = (2 \cdot 250 \mu\text{s}) = 500 \mu\text{s} = 2 \text{ kHz}$

$9.750868 \text{ mm} - 9.750368 \text{ mm} = 0,5 \mu\text{m}$

Bei einer Verfahrgeschwindigkeit der Achsen von 1mm/s und einer Triggerfrequenz von 2 kHz werden die Positionen in einem Raster von 0,5  $\mu$ m abgespeichert.



---

# ***clearpcdata (cpd)***

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***clearpcdata (cpd)*** löscht das "capture memory" sowie den Triggerzähler.

## **Syntax:**

***clearpcdata***

oder ***cpd***

## **Beispiel:**

***cpd***



# setintrigtimeout

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0.

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setintrigtimeout** (*sitto*) wird eine Wartezeit (timeout) für den bei Kommando *waitintrig* erwarteten Eingangstrigger festgelegt.

Erscheint das Triggersignal nicht innerhalb dieser Zeit, so wird nicht weiter gewartet, sondern die Befehlsabarbeitung fortgeführt.

Wird die Wartezeit auf 0 eingestellt, ist die Funktion abgeschaltet und eine unendliche lange Wartezeit ist aktiv. (Werkseinstellung)

## Syntax:

**[time] setintrigtimeout**

	Beschreibung
[time] *	Wartezeit [s]
time = 0	Wartezeit unendlich

	Wertebereich
[time]	0.01 bis 100s

\* Werkseinstellung = 0

## Beispiel:

**10 sitto**

Es wird eine Wartezeit von 10s eingestellt.

---

# ***getintrigtimeout***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0.

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getintrigtimeout (gitto)*** liefert die eingestellte Wartezeit für das Triggereingangssignal zurück.

## **Syntax:**

***gitto***

## **Rückmeldung:**

[time]

	Wertebereich
[time]	0 0.01 bis 100s

## **Beispiel:**

***gitto***

---

## **Joystick / Handrad**



---

# setjoysticktype

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setjoysticktype** wird die Steuerung an das manuelle Bediengerät (Joystick oder Handrad) angepasst.

## Syntax:

[Index\*] **setjoysticktype**

\*Werkseinstellung = 3

	Wertebereich
[Index]	2, 3, 8

	Beschreibung
2	analoger Joystick
3	analoger Joystick
8	digitales Handrad

## Partnerbefehl:

**getjoysticktype**

## Beispiel:

**8 setjoysticktype**

---

# ***getjoysticktype***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getjoysticktype*** liest die durch *setjoysticktype* festgelegte Einstellung zurück.

## **Syntax:**

***getjoysticktype***

## **Rückmeldung:**

[Index]

	Beschreibung
2	analoger Joystick
3	analoger Joystick
8	digitales Handrad

## **Beispiel:**

***getjoysticktype***



# joystick (j)

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Der Befehl **joystick** aktiviert oder deaktiviert den manuellen Betrieb (Handrad od. Joystick) Bei eingeschaltetem manuellen Betrieb wird Statusbit D1 gesetzt.

Bei Corvus TT wird der Status zusätzlich mit einer LED angezeigt.

### Automatischer Abgleich der Nullstellung des Joysticks

Nach dem Einschalten der Steuerung werden die Nullstellungspegel der Joystickpotentiometer geprüft. Eine Toleranz von +/-10% ist zulässig. Bei größeren Abweichungen kann die betreffende Achse nicht für den Joystickbetrieb aktiviert werden.

## Syntax:

[Index] **joystick**

	Wertebereich
[Index]	0, 1

## Funktion

Index	Funktion
0	Joystick oder Handrad ausgeschaltet
1	Joystick oder Handrad eingeschaltet

## Partnerbefehl:

**getjoystick** (ab Version 4.50),

## Beispiel:

**1 j**

Der manuelle Betrieb wird eingeschaltet.

---

<b><i>getjoystick (gj)</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
--------------------------------	-----------	------------	------------

Verfügbar ab Firmwareversion 4.5.0

#### Beschreibung:

Der Befehl ***getjoystick*** liefert die Information ob der manuelle Betrieb aktiv ist.

Dieser Betriebszustand kann auch mit dem Kommando ***status*** festgestellt werden.

#### Syntax:

***getjoystick***

#### Rückmeldung:

[Wert]

Wert	Funktion
0	Handrad/Joystickbetrieb ausgeschaltet
1	Handrad/Joystickbetrieb eingeschaltet

#### Beispiel:

***getjoystick***

---

# setjoyspeed (js)

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:



Das Kommando **setjoyspeed** definiert die Geschwindigkeit mit der alle Achsen bei maximaler Auslenkung des Joysticks positioniert werden.

Die Motordrehzahl der einzelnen Achsen ergibt sich aus dem Verhältnis der eingestellten manuellen Geschwindigkeit zur eingetragenen Spindelsteigung

Eine achsspezifische Einstellung der Geschwindigkeit ist mit dem Kommando **setnjoyspeed** möglich.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] **setjoyspeed**

	Einheit
[Geschwindigkeit]	Unit

	Wertebereich
min. Geschwindigkeit	15.62nm/s
max. Geschwindigkeit	180 mm/s

## Partnerbefehl:

**getjoyspeed, setnjoyspeed**

## Beispiel:

**20 setjoyspeed**

unit = mm

Die Joystickgeschwindigkeit wird global auf 20 mm/s eingestellt.

---

# ***getjoyspeed***

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getjoyspeed*** liest die eingestellte maximale Geschwindigkeit für den Joystickbetrieb zurück.

## **Syntax:**

***getjoyspeed***

## **Rückmeldung:**

[Wert]

	Einheit
[Wert]	unit

## **Beispiel:**

***getjoyspeed***

Rückmeldung:

***20.000000***

# setjoyspeed (njs)

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 3.73

## Beschreibung:



Das Kommando **setjoyspeed** ermöglicht es die Joystickgeschwindigkeit der Achsen individuell festzulegen. Die Einheit dieser Geschwindigkeit wird von der eingestellten Einheit der 0-Achse bestimmt, siehe Kommando **setunit**. Die Einstellungen von **setjoyspeed** werden überschrieben wenn danach das Kommando **setjoyspeed** ausgeführt wird.



Eine kleine Spindeleinstellung kann dazu führen, dass der Motor eine sehr hohe Drehzahl erzeugen muss um die vorgegebene Geschwindigkeit zu erreichen. Hierbei besteht die Gefahr, dass der Motor stehen bleibt.

In solchen Fällen ist es notwendig die maximale Joystickgeschwindigkeit zu reduzieren.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] [Achse] **setjoyspeed**

	Unit
[Geschwindigkeit]	Die Einheit wird von der 0-Achse bestimmt.

[axis]	1, 2, 3

## Beispiel:

**20 1 setjoyspeed**

Die maximale Geschwindigkeit mit der Achse-1 mit dem Joystick bewegt werden kann beträgt 20 mm/s

---

# ***getnjoyspeed (njs)***

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 3.73

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getnjoyspeed*** liest die Einstellung der achsspezifischen Joystickgeschwindigkeit zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getnjoyspeed***

## **Rückmeldung:**

[Geschwindigkeit]

	Unit
[Geschwindigkeit]	Einheit der 0-Achse

## **Beispiel:**

***1 getnjoyspeed***

Rückmeldung:

***20.000000***

---

# setjoybspeed

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setjoy**b**speed** kann eine zusätzliche Joystickgeschwindigkeit festgelegt werden. Diese wird mit einem Schalter oder Taster am Joystick aktiviert.

## Syntax:

[Geschwindigkeit] **setjoy**b**speed**

	Einheit
[Geschwindigkeit]	Unit

Geschwindigkeit	Wertebereich
minimal	15.62nm/s
maximal	60 Umdrehungen/s x Spindelsteigung

## Partnerbefehl:

**getjoy**b**speed**

## Beispiel:

**0.01 setjoy**b**speed**

unit = mm

So lange der Joysticktaster gedrückt ist, beträgt die maximale Joystickgeschwindigkeit 0.01 mm/s.

---

# ***getjoybspeed***

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Befehl ***getjoybspeed*** wird die Einstellung der zweiten Joystickgeschwindigkeit abgefragt.

## **Syntax:**

***getjoybspeed***

## **Rückmeldung:**

[Wert]

	Einheit
[Wert]	unit

## **Beispiel:**

***getjoybspeed***

Rückmeldung:

0.010000



# setjoyassign

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmware Version 4.40

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setjoyassign** kann die Wirkung der Joystickausrückung auf die Motordrehrichtung eingestellt werden. Zusätzlich ist es möglich die Zuordnung der Joystickachsen zu den Motorachsen zu verändern.

## Syntax:

[Zuweisung] [Motorachse] **setjoyassign**

	Wertebereich
[Zuweisung]	ganzzahlig -3 bis +3
[Motorachse]	1, 2, 3

[Zuweisung]	Richtung	Joystickachse
0	Joystick aus	-
1	positiv	X-Achse
2	positiv	Y-Achse
3	positiv	Z-Achse

[Zuweisung]	Richtung	Joystickachse
0	Joystick aus	-
-1	negative	X-Axis
-2	negative	Y-Axis
-3	negative	Z-Axis

Werkseitige Einstellung:

**1 1 setjoyassign**

**2 2 setjoyassign**

**3 3 setjoyassign**

---

**Beispiele:**

***2 1 setjoyassign***

***1 2 setjoyassign***

***-3 3 setjoyassign***

Motorachse-1 wird durch Joystickachse Y und Motorachse-2 durch Joystickachse X bewegt.

Motorachse-3 durch Joystickachse Z, jedoch mit inverser Wirkrichtung.

***3 1 setjoyassign***

***3 2 setjoyassign***

***0 3 setjoyassign***

Motorachse-1 und Motorachse-2 werden simultan mit Joystickachse Z bewegt.

Motorachse-3 ist für den Joystick abgeschaltet.

Die Joystickachsen X und Y haben keine Wirkung.

---

# getjoyassign

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmware Version 4.40

## Beschreibung:

Das Kommando **getjoyassign** liest die Zuordnung der Joystickachsen zu den Motorachsen bzw. deren Wirkung auf die Motordrehrichtung zurück.

## Syntax

[Motorachse] **getjoyassign**

	Wertebereich
[Motorachse]	1, 2, 3

## Rückmeldung:

[Joystickachse]

	Wertebereich
[Joystickachse]	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3

## Beispiel:

**1 getjoyassign**

Rückgabe:

3



# setjoydiag

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 4.40

## Beschreibung:



Das Kommando **setjoydiag** aktiviert die Joystickdiagnose, mit der die analogen Ausgangspegel des Joysticks im Terminal angezeigt werden.

Für diese Funktion muss der Terminal Betrieb (*1 mode*) eingeschaltet werden.

```
VENUS-1 (Corvus) Interpreter Version: 4.52 Copyright 2008 by ITK Dr.Kassen
X: -33.99527 0.016
Y: -171.51511 0.010 [Volt]

Command[ 0]: _
```

## Syntax:

[Schalter] **setjoydiag**

	Wertebereich
[Schalter]	0, 1

	Funktion
0	Joystickdiagnose aus
1	Joystickdiagnose ein

## Beispiel:

**1 mode**

**1 setjoydiag**

Der Terminal Modus und die Joystickdiagnose werden eingeschaltet

---

# getjoydiag

Corvus T, Corvus eco,  
Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **getjoydiag** wird überprüft ob die Joystickdiagnose eingeschaltet ist.

## Syntax

**getjoydiag**

## Rückmeldung:

[Schalter]

	Wertebereich
[Schalter]	0, 1

## Beispiel:

**getjoydiag**

Rückgabe:  
0

## Beschreibung:



gespeichert  
nach "reset"

Kommando **getwheel** initialisiert den Handrad Modus.

Die Einstellung muss mit **save** gespeichert werden, danach ist ein **reset** auszuführen.

Das Handrad wird mit dem Kommando **setjoystick** ein- und ausgeschaltet.



Ein gleichzeitiger Betrieb von Joystick und Handrad ist nicht möglich. Die Umschaltung der beiden Betriebsmodi wird mit dem Kommando **setjoysticktype** durchgeführt.

*Option*



Für die Handradfunktion werden alle drei Encodereingänge der Steuerung verwendet.

Der Closed Loop Betrieb ist dadurch nur mit dem analogen Messinterface (sin/cos Modul) möglich.

## Syntax:

[Index] **setwheel**

	Wertebereich
[Index]	0, 1

[Index]	Beschreibung
0	Encoderbetrieb (default)
1	Handradbetrieb

## Beispiel:

**1 setwheel** [cr] **save** [cr] **reset** [cr]

Es wird der Handradmodus aktiviert.

---

# getwheel

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando **getwheel** überprüft ob der Handrad- oder Encoderbetrieb eingeschaltet sind.

## Syntax

**getwheel**

## Rückmeldung:

[Index]

	Wertebereich
[Index]	0, 1

[Index]	Beschreibung
0	Encoderbetrieb (default)
1	Handradbetrieb

## Beispiel:

**getwheel**



---

# setwheelres

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit Kommando **setwheelres** wird die Steuerung an die Anzahl der vom Handrad erzeugten Impulse bzw. der mechanischen Rastung pro Handradumdrehung (360°) angepasst.

Werkseinstellung: 100 Impulse pro Umdrehung.

## Syntax:

[Impulse] [Achse] **setwheelres**

	Wertebereich
[Impulse]	1-65535
[Achse]	1, 2, 3

## Beispiel:

**200 1 setwheelres**

---

# ***getwheelres***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getwheelres*** liefert die Anzahl der Impulse die das Handrad mit einer Umdrehung erzeugt.

## **Syntax**

[Achse] ***getwheelres***

## **Rückmeldung:**

[Impulse]

	Wertebereich
[Impulse]	1 .... 65535

## **Beispiel:**

***1 getwheelres***

# setwheelratio

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit Kommando **setwheelratio** wird die Positioniergeschwindigkeit bzw. die Positionierauflösung des Handradbetriebs eingestellt.

Eingegeben wird der gewünschte Weg bei einer Handradumdrehung. Daraus ergibt sich die Auflösung wie folgt

$setwheelres = 100 \text{ Pulse/Umdrehung}$

$setwheelratio = 1 \text{ mm}$

Ergebnis:

Jede Rastung des Handrades erzeugt eine Strecke von  
 $1 \text{ mm} / 100 \text{ Ticks} = 0.01 \text{ mm}$



Mit dem Speed Schalter am Handrad kann die Auflösung auf einen zweiten, vorher festgelegten Wert, umgeschaltet werden. Die Parametrisierung dieser Einstellung wird mit dem Kommando **setwheelbratio** vorgenommen.

## Syntax:

[Richtung] [Strecke] [Achse] **setwheelratio**

	Wertebereich	Einheit
[Drehrichtung]	Positionierrichtung	+/-
[Strecke]	-32767...+32767mm	unit
[Achse]	1, 2, 3	

## Beispiel:

**-10 1 setwheelratio**

---

# ***getwheelratio***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getwheelratio*** liefert die Strecke die das Handrad mit einer Umdrehung erzeugt.

## **Syntax**

[Achse] ***getwheelratio***

## **Rückmeldung:**

[Richtung] [Strecke]

	Wertebereich	Einheit
[Strecke]	-32767mm...32767mm	unit

## **Beispiel:**

***1 getwheelratio***

# setwheelbratio

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:



Mit Kommando **setwheelratio** wird eine zweite Positioniergeschwindigkeit bzw. Positionierauflösung für den Handradbetrieb eingestellt.

Eingegeben wird auch hier der gewünschte Weg bei einer Handradumdrehung. Daraus ergibt sich die Auflösung wie folgt

$setwheelres = 100 \text{ Ticks}$

$setwheelratio = 1 \text{ mm}$

**setwheelbratio** = 0.1mm

Ergebnis dieser Einstellung:

Jeder Tick des Handrades erzeugt eine Strecke von

$1 \text{ mm} / 100 \text{ Ticks} = 0.01 \text{ mm}$

Mit dem Speed Schalter am Handrad kann die Auflösung auf 0.001mm pro Tick umgeschaltet werden.

## Syntax:

[Richtung] [Strecke] [Achse] **setwheelratio**

	Wertebereich	Einheit
[Drehrichtung]	Positionierrichtung	+/-
[Strecke]	-32767...+32767mm	unit
[Achse]	1, 2, 3	

## Beispiel:

**0.1 1 setwheelbratio**

---

# ***getwheelbratio***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getwheelbratio*** liefert die Einstellung der zweiten Geschwindigkeit bzw. Tick-Auflösung des Handrades.

## **Syntax**

[Achse] ***getwheelbratio***

## **Rückmeldung:**

[Richtung] [Strecke]

	Wertebereich	Einheit
[Drehrichtung]	Positionierrichtung	+/-
[Strecke]	-32767...+32767mm	unit

## **Beispiel:**

***1 getwheelbratio***

---

# **Systemkommandos**





---

# save

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando **save** speichert alle speicherbaren Parameter in den nichtflüchtigen Speicher der Steuerung. Diese Einstellungen bleiben auch nach dem Abschalten der Steuerung erhalten und sind nach dem Einschalten aktiv.

**save** beendet eine programmierte Positionierung und unterbricht die manuelle Positionierung während der Speicherphase.

Nach Beendigung der Speicherphase erfolgt im Terminal Mode eine Rückmeldung mit **OK**.

Mit der Befehlsfolge **save status** kann auch im Host Mode eine Rückmeldung erzeugt werden.

Speicherbare Parameter sind in diesem Handbuch mit untenstehenden Symbol gekennzeichnet.



## Syntax:

**save**

## Rückmeldung:

Im Terminal Modus wird ein **OK** zurückgeliefert.

## Beispiel:

**save**



---

# ***restore***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***restore*** bewirkt ein Wiederherstellen der zuletzt mit ***save*** gespeicherten Einstellungen.

Es erfolgt keine Rückmeldung nach Beendigung der Wiederherstellung.

## **Syntax:**

***restore***

## **Rückmeldung:**

keine Rückmeldung

Eine indirekte Rückmeldung ist mit der Befehlsfolge ***restore status*** möglich.

## **Verwandter Befehl:**

***getfpara***

## **Beispiel:**

***restore***



---

# ***getfpara***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getfpara*** aktiviert die Werkseinstellung.



Die aktuellen Einstellungen werden dabei überschrieben.  
Diese können mit *restore* wieder hergestellt werden.

## **Syntax:**

***getfpara***

## **Rückmeldung:**

keine

## **Beispiel:**

***getfpara***



---

# ***clear***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Das Kommando ***clear*** löscht den Inhalt des Parameter Stack.



Der Parameter Stack kann maximal 99 Parametersätze aufnehmen.

Im ordentlichen Betrieb sollten sich nur wenige Parameter auf dem Stack befinden, da der Interpreter bei der Verarbeitung des Kommandos immer alle zugewiesenen Parameter vom Stack nimmt.



Bei nicht korrekt eingehaltener Syntax besteht die Gefahr, dass es zu einer überschüssigen Anzahl von Parametern auf dem Stack kommt, der in der Folge zu einem Überlauf des Stack führen kann.

Mit dem Kommando ***gsp*** kann die Anzahl der Parameter die sich auf dem Stack befinden gelesen werden.

## Syntax:

***clear***

## Verwandter Befehl:

***gsp***

## Beispiel:

***clear***

Löscht den Parameter Stack





---

# ***reset***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***reset*** bewirkt einen Neustart und ist mit dem Aus- und Einschalten der Steuerung vergleichbar.

Während des Reset wird die LED-Diagnoseanzeige kurz abgeschaltet.

Ein kurzer Signalton signalisiert nach dem Neustart die Betriebsbereitschaft der Steuerung.

## **Syntax:**

***reset***

## **Beispiel:**

***reset***



---

# ***beep***

Corvus TT

-

-

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***beep*** aktiviert den internen Signalgeber. Der Geber erzeugt damit einen 1kHz Ton dessen Dauer durch das ***beep*** Kommando festgelegt werden kann.

Maximale Dauer des Tons = 10s

## **Syntax:**

***[Dauer] beep***

	Bereich	Einheit
[Dauer]	1-10.000	ms

## **Beispiel:**

***1000 beep***



---

# ***version***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***version*** liefert die Firmwareversion der Steuerung.

## **Syntax:**

***version***

## **Rückmeldung**

[Versionsnummer]

## **Beispiel:**

***version***

Rückgabe:

4.55



---

# ***getmacadr***

Corvus TT	-	-
-----------	---	---

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***getmacadr*** liefert die Ethernet MAC Adresse der Steuerung.

## **Syntax:**

***getmacadr***

## **Rückmeldung**

[Mac-Adresse]

## **Beispiel:**

***getmacadr***

Rückgabe im Terminal Mode:

Ethernet MAC address: 00:50:C2:10:91:91

Rückgabe im Host Mode:

00:50:C2:10:91:91





# identify

Corvus TT

-

-

## Beschreibung:

Der Befehl **identify** bei Corvus TT die Versionsnummer der Hard- und Firmware der Steuerung, sowie die Einstellung des auf der Rückseite der Steuerung befindlichen DIP-Schalters.

## Syntax:

**identify**

## Rückmeldung:

[Model] [HW-Rev] [SW-Rev] [Board-Sw] [DIP-Sw]

	<b>Beschreibung</b>																																								
[Model]	Gerätebezeichnung																																								
[HW-Rev]	Hardware Version																																								
[SW-Rev]	Software Version																																								
[Board-Sw]	Interner Schalter																																								
[DIP-Sw]	<div>Einstellung des Konfigurationsschalters.</div> <div>Die Schalterstellung ist in der Rückmeldung hexadezimal kodiert.</div> <div><div>on</div><table><tr><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td>F</td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	2	1	8	4	2	1	8	4	2	1	1		0				F			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																
2	1	8	4	2	1	8	4	2	1																																
1		0				F																																			

---

**Verwandter Befehl:**

*version*

**Beispiel:**

*identify*

Rückmeldung: Corvus 1 312 1 10F

---

# ***getoptions***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getoptions*** informiert über die freigeschalteten Optionen der Steuerung.

In der zurückgelieferten dezimalen Zahl sind die Optionen kodiert.

Jeder Option wurde ein binärer Wert von D0 bis D9 zugeordnet.

Sind mehrere Optionen freigeschaltet, wird in der Rückmeldung der dezimale Wert dieser Stellen addiert.

Für die Auswertung ist es notwendig den dezimalen Wert in eine binäre Zahl zu wandeln und die entsprechenden Stellen auszumaskieren.

## **Syntax:**

***getoptions***

---

**Rückmeldung:**

[Wert]

	Wertebereich
[Wert]	0 - 975

Bit	Dezimal	freigeschaltete Option
D0	1	3. Achse
D1	2	Ethernetschnittstelle TCP/IP
D2	4	Closed Loop / alle Achsen
D3	8	digitale Ein-Ausgänge, 3/3
D4	16	nicht genutzt
D5	32	nicht genutzt
D6	64	Closed Loop Achse-1
D7	128	Closed Loop Achse-2
D8	256	Closed Loop Achse-3
D9	512	Geschwindigkeit 60 U/s

---

**Beispiel:*****getoptions***

Rückmeldung: 9

Achse-3 und die digitalen Ein-Ausgänge sind freigeschaltet.

Bit	Dezimal	freigeschaltete Option
<b>D0</b>	<b>1</b>	<b>3. Achse</b>
D1	2	Ethernetschnittstelle TCP/IP
D2	4	Closed Loop / alle Achsen
<b>D3</b>	<b>8</b>	<b>digitale Ein-Ausgänge, 3/3</b>
D4	16	nicht genutzt
D5	32	nicht genutzt
D6	64	Closed Loop Achse-1
D7	128	Closed Loop Achse-2
D8	256	Closed Loop Achse-3
D9	512	Geschwindigkeit 60 U/s
<b>Summe</b>	<b>9</b>	



---

# ***getserialno***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Der Befehl ***getserialno*** liefert die Seriennummer der Steuerung zurück.

## **Syntax:**

***getserialno***

## **Rückmeldung**

JJ HW SERIAL

	Beschreibung	Stellen
JJ	Jahr	2
HW	Hardware Version	2
SERIAL	Fortlaufende Nummer	4

## **Beispiel:**

***getserialno***

Rückgabe:  
01020105

Beschreibung:  
Jahr: 2001  
Hardware Version: 02  
Fortlaufende Nummer: 0105





---

# Fehlerkorrektur



## Beschreibung:



Das Kommando **setpcor** aktiviert oder deaktiviert die Funktion "Positionsfehlerkorrektur".

Diese Funktion kann für jede Achse separat eingeschaltet werden.

## Syntax:

[Funktion] [Achse] **setpcor**

	Wertebereich
[Funktion]	0, 1
[Achse]	1, 2, 3

[Funktion]	Beschreibung
0	Fehlerkorrektur aus
1	Fehlerkorrektur ein

## Partnerbefehl:

**getpcor**

## Beispiel:

**0 1 setpcor**

Die Fehlerkorrektur der Achse-1 wird abgeschaltet.

---

# ***getpcor***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getpcor*** liefert den Status der Fehlerkorrektur.

## **Syntax:**

[Achse] ***getpcor***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[0,1]

	Funktion
[0]	Fehlerkorrektur aus
[1]	Fehlerkorrektur ein

## **Beispiel:**

***1 getpcor***

## Beschreibung:



Das Kommando **setpdat** dient zur Eingabe der Daten für die Positionsfehlerkorrektur.

### Warum Fehlerkorrektur?

Corvus wurde speziell dafür entwickelt Schrittmotore mit einer sehr hohen Positionsauflösung anzusteuern und laufruhig mit hoher Genauigkeit zu positionieren.

Die Genauigkeit der Positionierung ist dabei abhängig von der Bauart und der Fertigungsgenauigkeit des Schrittmotors, sowie von der angebauten Positioniermechanik.

Zu den Fehlern der Positioniermechanik gehören in erster Linie Fehler der Spindel und der Führungen. Dazu kommen noch belastungsabhängige Positionierfehler des Motors.

Durch den Anbau eines Längenmesssystems können wesentlichen Fehler erfasst und mit Hilfe einer Closed Loop Positionsregelung ausgeglichen werden.

Für viele Systeme ist die Ausstattung mit einem Messsystem aber zu teuer und aufwändig.

Als kostengünstige und wirksame Alternative bietet sich an Positionierfehler ohne Verwendung eines Messsystems im sogenannten offenen "Regelkreis" durch die Steuerung selbst ausgleichen zu lassen.

Dabei wird das Prinzip verfolgt, die einmalig gemessenen Fehlerwerte der Mechanik in die Steuerung zu speichern und die Stellpositionen entsprechend zu korrigieren.

---

## Beschreibung der Corvus Fehlerkorrektur

Die Corvus Fehlerkorrektur ist Eindimensional, das heisst jede Achse muss separat korrigiert werden.

Die Fehlerkennlinie wird immer beginnend vom Startpunkt erfasst und mit dem Kommando **setpdat** in aufsteigender Reihenfolge an die Steuerung übertragen.

Das Stützstellenraster ist auf die Länge 1mm festgelegt.

Im Betrieb werden die Fehler an den Stützstellenpositionen zu 100% korrigiert. Zwischen den Punkten errechnet die Steuerung die Korrekturwerte eigenständig durch lineare Interpolation.

Mit dem Kommando **save** werden die Werte in der Steuerung gespeichert.

Die Korrektur arbeitet sowohl im programmierten als auch im manuellen Betrieb.

Maximal kann eine Strecke von 499mm korrigiert werden.

## Syntax:

[F<sub>0</sub>.....F<sub>499</sub>] [Start] [Anzahl] [Achse] **setpdat**

	Beschreibung	Wertebereich	Einheit
[F <sub>0</sub> ...F <sub>499</sub> ]	Positionsfehler an den Stützstellen (In aufsteigender Reihenfolge)	+/- 100	µm
[Start]	Erste Messposition	0-499 (ganzzahlig) [Start] + [Anzahl] ≤ 499	mm
[Anzahl]	Anzahl der Korrektur- werte	1-500	
[Achse]	Achse	1, 2, 3	

## Partnerbefehl:

**getpdat**

## Beispiele:

**0.5 0.1 0.5 1.2 -0.5 1.2 0 6 1 setpdat**

0mm 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm (Stützstellenpositionen)

Bei Achse-1 wird die Strecke 0-5mm korrigiert.

Es werden die Positionsfehler an den Stützstellen 0 bis 5 mm übertragen.

**0.3 0.5 0.9 1.5 -0.5 6 5 2 setpdat**

6mm 7mm 8mm 9mm 10mm

Für Achse-2 wird die Strecke 6-10mm korrigiert.

Es werden 5 Positionsfehlerwerte übertragen.

# getpdat

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem Kommando **getpdat** werden die eingetragenen Korrekturwerte sequentiell ausgelesen.

Es werden immer zehn aufeinanderfolgende Werte ausgegeben.

## Syntax:

[Startwert] [Achse] **getpdat**

	Wertebereich	Einheit
[Startwert]	0-499	mm
[Achse]	1, 2, 3	

## Rückmeldung:

[F<sub>Start</sub> ... F<sub>Start+9</sub>]

	Wertebereich	Einheit
F <sub>Start</sub> ... F <sub>Start+9</sub>	+/-100	µm

## Beispiel:

**12 1 getpdat**

Rückmeldung:

0.992 1.999 2.991 3.998 4.990 0.000 0.000 0.000 0.000 0.900

12mm 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm 19mm 20mm 21mm

Es werden 10 Fehlerwerte ab der Stützstelle 12mm zurückgeliefert.



# setblc

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 3.66

## Beschreibung:



Das Kommando **setblc** aktiviert oder deaktiviert die Funktion "backlash-compensation".

Mit dieser Funktion können mechanische Umkehrfehler, die beim Wechsel der Drehrichtung entstehen ausgeglichen werden.

Die Distanz der Compensation wird mit dem Kommando **setblcd** eingestellt.

## Syntax:

[Funktion] [Achse] **setblc**

[Funktion]	Beschreibung
0	Kompensation aus
1	Kompensation ein

	Wertebereich
[Funktion]	0, 1
[Achse]	1, 2, 3

## Partnerbefehl:

**getblc, setblcd**

## Beispiel:

**1 1 setblc**

<b><i>getblc</i></b>	Corvus TT	Corvus eco	Corvus PCI
----------------------	-----------	------------	------------

Verfügbar ab Firmwareversion 3.66

#### Beschreibung:

Das Kommando ***getblc*** liefert den Status der Funktion "backlash-compensation".

#### Syntax:

[Achse] ***getblc***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

#### Rückmeldung:

[0,1]

	Funktion
[0]	Kompensation aus
[1]	Kompensation ein

#### Beispiel:


***1 getblc***

Verfügbar ab Firmwareversion 3.66

## Beschreibung:



Mit dem Kommando **setblcd** wird der Korrekturwert (Distanz) der Funktion "backlash compensation" eingestellt. Die Korrektur wird immer zu Beginn einer negativen Bewegung sprunghaft angewendet.



## Syntax:

[Fehler] [Achse] **setblcd**

	Beschreibung
[Fehler]	Distanz zur Kompensation des Umkehrfehlers

	Wertebereich
[Fehler]	0 - 0.1mm
[Achse]	1, 2, 3

Kleinsten Wert: 0.000001mm

## Beispiel:

**0.001 1 setblcd**

---

# ***getblcd***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

Verfügbar ab Firmwareversion 3.66

## **Beschreibung:**

Das Kommando ***getblcd*** liefert die Einstellung der backlash Kompensation zurück.

## **Syntax:**

[Achse] ***getblcd***

	Wertebereich
[Achse]	1, 2, 3

## **Rückmeldung:**

[0.000000 - 0.1mm]

## **Beispiel:**

**1** ***getblcd***

---

# Corvus Makros



---

## Corvus Makro FAQ

### Was ist ein Corvus Makro:

Ein Corvus Makro besteht im Prinzip aus mehreren Venus-1 Kommandos, die als Kommandoliste in der Steuerung abgespeichert und dort ausgeführt werden können.

### Beispiel eines Corvus Makro:

```
beginmakro
cal
0 setout
20 sv
1 0 setunit
1 1 setunit
1 2 setunit
2 3 setunit
10000 sa
200 0 1 ot
10000 sv
1 setpc
clearpcdata
1 1 setnselpos
1 2 setnselpos
3 setotmode
1000 1000 m
100.1234 1 1 200 1 2 wpot
10 10 gpd
getpc
endmakro
```

---

## Makro syntax

```
beginmakro [SP]  
    [Venus-1 command] [SP]  
    [Venus-1 command] [SP]  
    [Venus-1 command] [SP]  
endmakro [CR LF]
```

### Beispiel:

```
beginmakro  
  
0.01 1 1 0 2 1 setrptdata  
0 0.1 starttrpt  
0.1 0 0 m  
0 0 0m  
endmakro
```



---

## Welche Vorteile haben Makros

Mit Makros werden Venus-1 Kommandos direkt auf der Steuerung ausgeführt. Aufgrund des deutlich reduzierten Kommunikationsaufwandes wird die Host CPU entlastet und für das Anwenderprogramm bleibt mehr Zeit andere Aufgaben zu übernehmen.

Besonders Hilfreich ist die Makro Funktion bei schnellen Scanning Applikationen, die keine vom Host Betriebssystem verursachten "time lag's" tolerieren.

Explizit die verschiedenen echtzeitnahen Corvus Triggerfunktionen werden mit Makros optimal nutzbar.

## Wie wird ein Makro erzeugt und ausgeführt

Das Corvus Makro wird als einfacher Textfile erzeugt und über die RS-232 oder Ethernetschnittstelle in den Makro-Exe Puffer der Steuerung übertragen.

Mit einem Startkommando kann das Makro beliebig oft ausgeführt werden. Die Übertragung in den Makro-Exe Puffer erfolgt aufgrund der Steuerwörter *beginmakro* und *endmakro* automatisch.

Während der Ausführung eines Makros sind keine weiteren Kommandos, außer Abbrückkommandos, möglich.

---

## Wieviele Kommandos können in einem Makro gespeichert werden

Die Größe eines Makros wird nicht in der Anzahl der darin enthaltenen Kommandos angegeben, sondern in der Anzahl der enthaltenen Symbole.

Eine Kommandozeile kann aus einem oder mehreren Symbolen bestehen.



**Maximal können 4000 Symbole in den Makro-Exe Puffer übertragen werden.**

### Beispiele:

*100<sub>1</sub> 100<sub>2</sub> move<sub>3</sub>*

Diese Kommandozeile besteht aus drei Symbolen

*100<sub>1</sub> 100<sub>2</sub> 10<sub>3</sub> move<sub>4</sub>*

Diese Kommandozeile besteht aus vier Symbolen

*st<sub>1</sub>*

Diese Kommandozeile besteht aus einem Symbol

Das folgende Makro verbraucht insgesamt 13 Symbole

*beginmakro*

*2 setdim* 2 Symbole

*cal* 1 Symbol

*rm* 1 Symbol

*1 setout* 2 Symbole

*1000 beep* 2 Symbole

*0 0 move* 3 Symbole

*2000 beep* 2 Symbole

*endmakro*

---

## Ist es möglich das Makro in einer Schleife arbeiten zu lassen

Der Makrobefehl **startmakro** kann innerhalb des Makros aufgerufen werden. Damit ist es möglich das Makro in einer Endlosschleife abzuarbeiten.

```
beginmakro  
cal  
0 setout  
20 sv  
100 sa  
200 0 1 ot  
50 50 0 m  
10 1 1 200 1 2 wpot pos  
20 1 1 200 1 2 wpot pos  
30 1 1 200 1 2 wpot pos  
40 1 1 200 1 2 wpot pos  
50 1 1 200 1 2 wpot pos  
ge  
startmakro  
endmakro
```

## Kann ein Makro automatisch ausgeführt werden

Nein.

Mit **setpowerup** können Kommandos automatisch nach dem Einschalten der Steuerung ausgeführt werden.

---

## Übersicht der Makro Kommandos

Für die Steuerung und Verwaltung der Makros sind folgende Kommandos zuständig.

### ***beginmakro***

Kennzeichnet den Anfang des Makros.

### ***endmakro***

Kennzeichnet das Ende des Makros.

### ***startmakro***

Führt das Makro im Makro-Exe Puffer aus.

### ***listmakro***

Liefert die Anzahl der Symbole im Makro-Exe Puffer.

### ***Ctrl-D***

Unterbricht die Ausführung des Makros o. Download.

---

## Makro syntax

```
beginmakro [SP]  
    [Venus-1 command] [SP]  
    [Venus-1 command] [SP]  
    [Venus-1 command] [SP]  
endmakro [CR LF]
```

[SP] = Space

[CR LF] = carriage return, line feed

### Beispiel:

```
beginmakro  
  
0 0.1 startcpt  
0.1 0 0 m  
0 0 0m  
endmakro
```

0.01 1 1 0 2 1 setrptdata



---

# Makrobefehle





---

# ***beginmakro / endmakro***

Corvus TT, Corvus eco,  
Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Die Kommandos ***beginmakro*** und ***endmakro*** sind Steuerwörter, die den Beginn und das Ende eines Makros kennzeichnen.

## **Syntax:**

***beginmakro / endmakro***

## **Beispiele:**

### ***beginmakro***

```
cal
100 sa
200 0 1 ot gt
2 sv
100 0 0 m
10 1 1 200 0 2 wpot gt
20 1 1 200 0 2 wpot gt
30 1 1 200 0 2 wpot gt
40 1 1 200 0 2 wpot gt
50 1 1 200 0 2 wpot gt
60 1 1 200 0 2 wpot gt
70 1 1 200 0 2 wpot gt
80 1 1 200 0 2 wpot gt
ge
0 0 0 m
endmakro
```

### ***beginmakro***

```
cal
rm
0 0 0 m
endmakro
```



---

# ***startmakro***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando ***startmakro*** wird das im Makro-Exe Puffer befindliche Makro ausgeführt.

Das Kommando kann auch innerhalb des Makros selbst aufgerufen werden.

## **Syntax:**

***startmakro***

## **Beispiel:**

***startmakro***



---

# ***listmakro***

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## **Beschreibung:**

Mit dem Kommando ***listmakro*** wird die Anzahl der im Makro-Exe Puffer befindlichen Symbole ausgelesen. In den Puffer können maximal 4000 Symbole übertragen werden. Bei Überschreiten der maximalen Anzahl von Symbolen wird Fehlermeldung 1201 erzeugt.

## **Syntax:**

***listmakro***

## **Beispiel:**

***listmakro***

Rückmeldung:  
1204



---

# Ctrl-D

Corvus TT

Corvus eco

Corvus PCI

## Beschreibung:

Mit dem ASCII Zeichen **Ctrl-D** wird das momentan ausgeführte Makro oder der Download des Makro abgebrochen.

## Syntax:

**Ctrl-D**

ASCII Zeichen	Dezimalwert	Hex Wert
Ctrl-D	4	0x4

## Beispiel:

**Ctrl-D**





---

# **Kurzbeschreibung der Venus-1 Kommandos**





---

zurück.

Beispiel: **1 getumotgrad**

**-1 getumotgrad**

**setpolepairs** ..... 43

Mit dem Kommando **setpolepairs** wird die Anpassung an die Polpaarzahl des Schrittmotors vorgenommen.

Beispiel: **50 1 setpolepairs**

**getpolepairs** ..... 44

Das Kommando **getpolepairs** liest die eingestellte Polpaarzahl zurück.

Beispiel: **1 getpolepairs -1 getpolepairs**

**setaxis** ..... 45

Das Kommando **setaxis** aktiviert oder deaktiviert die Achse für die Positionierung und die Endschalterfahrt. Zusätzlich wird die Wirkung der Kommandos cal, rm und setpos auf die Positionsanzeige und Limits beeinflusst.

Beispiel: **1 3 setaxis**

**getaxis** ..... 47

Das Kommando **getaxis** liefert die mit **setaxis** vor-genommene Einstellungen zurück.

Beispiel: **2 getaxis -1 getaxis**

**setpowerup** ..... 49

Mit dem Kommando **setpowerup** können Power-Up Befehle, automatisch nach dem Einschalten der Steuerung ausgeführt werden.

Beispiel: **1 setpowerup**

**getpowerup** ..... 51

Das Kommando **getpowerup** liest die Power-Up Einstellung der Steuerung zurück.

Beispiel: **getpowerup**

**setphaseares** ..... 53

Mit dem Kommando **setphaseares** kann die Winkel-schrittauflösung der Motorendstufen stufenweise reduziert werden.

Beispiel: **2 1 setphaseres**

**getphaseares** ..... 55

Das Kommando **getphaseares** liefert die eingestellte Stufe der Schrittwinkelauflösung zurück.

Beispiel: **2 getphaseares**

**setmotiondir** ..... 57

Mit Kommando **setmotiondir** wird die Motordrehrichtung festgelegt.

Beispiel: **1 1 setmotiondir**

**getmotiondir** ..... 58

Das Kommando **getmotiondir** zeigt an ob die Motordrehrichtung von der Standardeinstellung abweicht.

Beispiel: **1 getmotiondir**

---

## Kommunikation

<b>mode</b> .....	61
Mit dem Kommando <b>mode</b> wird der Terminal- oder Host Mode eingestellt.	
Beispiel: <b>1 mode</b>	
<b>setipadr</b> .....	63
Mit dem Kommando <b>setipadr</b> wird die Ethernet IP-Adresse der Steuerung festgelegt.	
Beispiel: <b>192_168_128_0_setipadr</b>	
<b>getipadr</b> .....	64
Der Befehl <b>getipadr</b> liest die eingestellte IP-Adresse der Steuerung zurück.	
Beispiel: <b>getipadr</b>	

## Geschwindigkeit und Beschleunigung

<b>setvel (sv)</b> .....	67
Mit dem Kommando <b>setvel</b> wird die Geschwindigkeit <i>va</i> festgelegt, mit der die Steuerung die programmierte Bewegung durchführt.	
Beispiel: <b>100 sv</b>	
<b>getvel (gv)</b> .....	69
Das Kommando <b>getvel (gv)</b> liefert die eingestellte Geschwindigkeit für die programmierte Positionierung zurück.	
Beispiel: <b>gv</b>	
<b>setaccel (sa)</b> .....	71
Mit dem Kommando <b>setaccel</b> wird die Beschleunigung festgelegt, mit der die programmierten Positionierung ausgeführt wird.	
Beispiel: <b>500 sa</b>	
<b>getaccel (ga)</b> .....	72
Der Befehl <b>getaccel</b> liest die eingestellte Beschleunigung zurück.	
Beispiel: <b>ga</b>	
<b>setaccelfunc</b> .....	73
Das Kommando <b>setaccelfunc</b> legt die Beschleunigungsfunktion fest, mit der die Positionierung der Achsen ausgeführt wird. Die Einstellung wirkt auf alle Achsen.	
Beispiel: <b>1 setaccelfunc</b>	
<b>getaccelfunc</b> .....	74
Das Kommando <b>getaccelfunc</b> liest die eingestellte Beschleunigungsfunktion zurück.	
Beispiel: <b>getaccelfunc</b>	
<b>setmanaccel</b> .....	75
Das Kommando <b>setmanaccel</b> stellt die Beschleunigung der Achse für den manuellen Betrieb ein.	
Beispiel: <b>100 setmanaccel</b>	
<b>getmanaccel</b> .....	76

---

Das Kommando **getmanaccl** liest die eingestellte Beschleunigung für den manuellen Betrieb.

Beispiel: **getmanaccl**

**setcalvel** .....77

Mit dem Kommando **setcalvel** werden zwei Geschwindigkeiten festgelegt, mit denen die Steuerung die cal-Endschalterfahrt ausführt.

2. Geschwindigkeit aus dem Endschalter heraus.

Beispiel: **2 1 setcalvel**

**getcalvel** .....79

Das Kommando **getcalvel** liest die mit **setcalvel** eingestellte Geschwindigkeit der Endschalterfahrt in den cal-Endschalter zurück.

Beispiel: **getcalvel**

**setncalvel** .....81

Mit dem Kommando **setncalvel** werden die Geschwindigkeiten festgelegt, mit denen die Steuerung die ncal Endschalterfahrt ausführt.

Beispiel: **2 1 1 setncalvel**

**getncalvel** .....83

Das Kommando **getncalvel** liest die mit **setncalvel** eingestellte Geschwindigkeit der cal Endschalterfahrt zurück.

Beispiel: **1 getncalvel**

**setrmvel** .....85

Das Kommando **setrmvel** definiert zwei Geschwindigkeiten, mit denen die Steuerung die rm-Endschalterfahrt ausführt.

Beispiel: **2 1 setrmvel**

**getrmvel** .....87

Das Kommando **getrmvel** liest die mit **setrmvel** eingestellten Geschwindigkeiten für die Endschalterfahrt zurück.

Beispiel: **getrmvel**

**setnrmvel** .....89

Das Kommando **setnrmvel** definiert zwei Geschwindigkeiten, mit denen die Steuerung die nrm-Endschalterfahrt ausführt.

Beispiel: **2 1 2 setnrmvel**

**getnrmvel** .....91

Das Kommando **getnrmvel** liest die mit **setnrmvel** eingestellte Geschwindigkeit für die rm Endschalterfahrt zurück.

Beispiel: **2 getnrmvel**

**setrefvel** .....93

Der Befehl **setrefvel** legt die Geschwindigkeit fest, mit der die Positionierung zur Referenzmarke ausgeführt wird.

Beispiel: **0.5 1 setrefvel**

**getrefvel** .....94

---

Der Befehl **getrefvel** liest die eingestellte Geschwindigkeit, mit der die Steuerung die Referenzfahrt durchführt.

Beispiel: **getrefvel**

## Positionierkommandos

### **move (m)** ..... 97

Das Kommando **move** positioniert die Achsen zu absoluten Koordinaten.

Beispiel: **12.5 20 0.0001 m**

Beispiel: **12.5 20 m**

### **rmove (r)** ..... 99

Der Befehl **rmove** positioniert die Achsen relativ zu den aktuellen Koordinaten.

Beispiel: **12.5 20 0.0001 r**

Beispiel: **12.5 20 r**

### **speed** ..... 101

Mit dem Kommando **speed** wird die Achse im sogenannten speed mode bewegt. Damit erfolgt die Positionierung durch Angabe einer Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung.

Beispiel: **10 1 speed**

Beispiel: **-0.1 2 speed**

### **stopspeed** ..... 103

Mit dem Kommando **stopspeed** wird der speed mode für alle Achsen mit der eingestellten Systembeschleunigung abgebrochen.

Beispiel: **stopspeed**

### **test** ..... 105

Der Befehl **test** aktiviert eine Testroutine, mit der die ausgewählte Achse schrittweise zu den Limits positioniert wird. Die Schrittgrösse ist frei wählbar.

Beispiel: **cal**

Beispiel: **10 1 test**

### **randmove** ..... 107

Der Befehl **randmove** erzeugt für alle aktiven Achsen zufällige Positionsdaten innerhalb des gültigen Verfahrbereichs.

Beispiel: **randmove**

## Endschalterfunktionen

### **calibrate (cal)** ..... 111

Das Kommando **cal** löst die Endschalterfahrt aller aktiven Achsen zum cal-Endschalter aus. Hierbei werden die aktiven Achsen gleichzeitig in negative Richtung positioniert, bis der cal-Endschalter betätigt ist. Die Steuerung positioniert danach wieder in Richtung positiver Positionswerte bis vor den Endschalter.

Beispiel: **cal**

### **rangemeasure (rm)** ..... 113

Der Befehl **rm** löst die Endschalterfahrt zum rm-Endschalter aus, hierbei werden

---

die aktiven Achsen in positive Richtung positioniert, bis der **rm**-Schalter betätigt ist. Die Steuerung positioniert danach wieder in Richtung negativer Positionswerte bis vor den Endschalter.

Beispiel: **rm**

**getcaldone** ..... 115

Mit dem Befehl **getcaldone** wird abgefragt ob die Endschalterfahrt **cal** oder **rm** ausgeführt wurde.

Beispiel: **1 getcaldone**

**setsw** ..... 117

Mit dem Befehl **setsw** werden die Endschaltereingänge **cal** und **rm** an das Schaltverhalten der Endschalter angepasst. Die Einstellung "ignorieren" schaltet den Endschaltereingang ab. Es sind folgende Funktionen möglich:

Beispiel: **0 0 1 setsw**

**getsw** ..... 118

Das Kommando **getsw** liest die Einstellung der Endschaltereingänge zurück.

Beispiel: **3 getsw -1 getsw**

**getswst** ..... 119

Das Kommando **getswst** zeigt den Schaltzustand der Endschaltereingänge **cal** und **rm** an.

Beispiel: **3 getswst**

**setcalswdist** ..... 121

Mit dem Kommando **setcalswdist** kann jeder Achse ein zusätzlicher Abstand zu den Endschaltern vorgegeben werden.

Dieser Abstand wirkt auf beide Endlagen der Achse.

Beispiel: **0.5 1 setcalswdist**

**getcalswdist** ..... 122

Das Kommando **getcalswdist** liest Einstellung von

**setcalswdist** zurück.

Beispiel: **-1 getcalswdist**

**setlimit** ..... 123

Mit dem Kommando **setlimit** werden Softlimits für alle Achsen festgelegt, damit lässt sich der Verfahrbereich der Achsen beliebig einschränken.

Beispiel: **0 0 -10 12 25 30 setlimit**

**getlimit** ..... 125

Der Befehl **getlimit** ermittelt die Verfahrgrenzen, die durch die Befehle **cal**, **rm**, **setlimit** oder den manuellen move in die Endschalter festgelegt wurde.

Abhängig von der Einstellung **setdim** werden die Werte in 1, 2 oder 3 Zeilen zurückgeliefert.

Beispiel: **getlimit**

**ncal** ..... 127

Mit dem Kommando **ncal** ist es möglich jede Achse separat zu ihrem unteren Endschalter zu bewegen.



---

Beispiel: **1 ncal**

**nrm** ..... 129

Mit dem Kommando **nrm** ist es möglich jede Achse separat zu ihrem oberen Endschalter zu bewegen.

Beispiel: **1 nrm**

**getnlimit** ..... 131

Mit dem Befehl **getnlimit** werden die gültigen Verfahrbereichsgrenzen einer einzelnen Achse ermittelt.

Beispiel: **1 getnlimit**

**org** ..... 133

org-Schalter bewegt (**setorg** muss dafür eingeschaltet sein).

Beispiel: **-10 1 org**

**setorg** ..... 135

Das Kommando **setorg** aktiviert oder deaktiviert den org-Schaltereingang.

Beispiel: **1 1 setorg**

**getorg** ..... 136

Das Kommando **getorg** liefert die Einstellung des org-Schaltereingangs einer selektierten Achse zurück.

Beispiel: **1 getorg**

**setorgsw** ..... 137

Der Befehl **setorgsw** passt den org-Schaltereingang an das Schaltverhalten des org-Schalters an.

Beispiel: **1 1 setorgsw**

**getorgsw** ..... 138

Das Kommando **getorgsw** liest die Einstellungen des

Beispiel: **3 getorgsw**

**getorgswst** ..... 139

Das Kommando **getorgswst** zeigt den aktuellen Schaltzustand des org-Schalters an.

Beispiel: **1 getorgswst**

## Sicherheitsfunktionen

**Ctrl-C** ..... 143

Mit Kommando **Ctrl-C** wird der momentan vom Interpreter ausgeführte Befehl abgebrochen. Kommandos die sich im Daten-FIFO befinden werden dabei nicht gelöscht.

Beispiel: **Ctrl-C**

**Ctrl-B** ..... 145

Mit dem Kommando **Ctrl-B** wird der aktuell vom Interpreter ausgeführte Befehl abgebrochen, gleichzeitig werden alle Motorendstufen stromlos geschaltet.

Beispiel: **Ctrl-B**

---

<b>abort</b> .....	147
Mit <b>abort</b> wird der momentan ausgeführte Befehl abgebrochen.	
Beispiel: <b>abort</b>	
<b>setinfunc</b> .....	149
Der Befehl <b>setinfunc</b> konfiguriert die digitalen Eingänge für eine Sicherheitsabschaltung oder Begrenzung der Positionierrichtung.	
Beispiel: <b>1 1 3 setinfunc</b>	
<b>getinfunc</b> .....	151
Das Kommando <b>getinfunc</b> liefert die Einstellung der Abschaltfunktion <b>setinfunc</b> zurück.	
Beispiel: <b>1 3 getinfunc</b>	
<b>setmp</b> .....	153
Mit dem Kommando <b>setmp</b> können die einzelnen Motorendstufen stromlos geschaltet werden. Alle anderen Funktionen der Steuerung bleiben aktiv.	
Beispiel: <b>0 1 setmp</b>	
<b>getmp</b> .....	154
Das Kommando <b>getmp</b> liest die mit <b>setmp</b> vorgenommene Einstellung zurück.	
Beispiel: <b>1 setmp -1 getmp</b>	

## Position / Bezugspunkt / Koordinatensystem

<b>pos (p)</b> .....	157
Das Kommando <b>pos</b> oder <b>p</b> liefert die aktuelle Position der Achsen bezogen auf den Koordinatennullpunkt zurück.	
Beispiel: <b>pos</b>	
<b>setpdisplay</b> .....	159
Mit dem Kommando <b>setpdisplay</b> kann das Format der Positionsanzeige im Terminal und Host mode eingestellt werden.	
Beispiel: <b>1 3 1 setpdisplay</b>	
<b>getpdisplay</b> .....	160
Das Kommando <b>getpdisplay</b> liefert die Einstellung von <b>setpdisplay</b> .	
Beispiel: <b>1 getpdisplay</b>	
<b>setpos</b> .....	161
Mit dem Kommando <b>setpos</b> wird der Koordinatenursprung an einer beliebigen Koordinate innerhalb des Arbeitsbereichs festgelegt.	
Beispiel: <b>0 0 0 setpos</b>	
<b>align</b> .....	163
Mit <b>align</b> wird das orthogonale Koordinatensystem der Achse-1 und Achse-2 (X und Y) gedreht. Die Drehung erfolgt um den Nullpunkt.	
Beispiel: <b>0 0 10 10 1 align</b>	
<b>ico</b> .....	167

---

---

Der Befehl **ico** setzt ein gedrehtes Koordinatensystem wieder auf den Standardwert zurück.

Beispiel: **ico**

**getico** ..... 169

Mit dem Befehl **getico** wird überprüft ob das Koordinatensystem der Steuerung durch das Kommando **align** gedreht wurde.

Beispiel: **getico**

## Statusabfragen

**status (st)** ..... 173

Mit dem Kommando **status** wird der augenblickliche Betriebszustand der Steuerung abgefragt.

Beispiel: **st**

**geterror (ge)** ..... 177

Mit dem Kommando **geterror** wird die Steuerung auf allgemeine Systemfehler überprüft. Es wird immer der zuletzt aufgetretene Fehler angezeigt.

Beispiel: **ge**

**getmerror (gme)** ..... 179

Das Kommando **getmerror** liest den Maschinenfehlerspeicher aus.

Beispiel: **gme**

**gsp** ..... 181

Der Befehl **gsp** ermittelt die Anzahl der Elemente auf dem Parameter Stack.

Beispiel: **gsp**

**getticks (gt)** ..... 183

Das Kommando **gt** liefert die Anzahl der ausgeführten Prozessorzyklen zurück. Jeder Zähler entspricht 250µs. Nach 298 Stunden wird der Zähler zurückgesetzt.

Beispiel: **gt**

## Input / Output Funktionen

**setout** ..... 187

Das Kommando **setout** schaltet die Open Collector Ausgänge Dout1- Dout3.

Beispiel: **7 setout**

**getout** ..... 188

Das Kommando **getout** liest den mit **setout** eingestellten Ausgabewert zurück.

Beispiel: **getout**

**setaout** ..... 189

Das Kommando **setaout** erzeugt eine analoge Ausgangsspannung zwischen 0 und 1000mV mit einer Auflösung von 8-Bit.

Beispiel: **100 1 setaout**

---

<b>getaout</b> .....	<b>190</b>
Das Kommando <b>getaout</b> liest die mit <b>setaout</b> eingestellte Ausgangsspannung zurück.	
Beispiel: <b>1 getaout</b>	
<b>getin</b> .....	<b>191</b>
Das Kommando <b>getin</b> liest den Status der digitalen Eingänge Din-1, Din-2, Din-3. Die Rückmeldung ist bit-codiert.	
Beispiel: <b>getin</b>	

## Closed Loop Kommandos

<b>setnselpos</b> .....	<b>195</b>
Mit dem Kommando <b>setnselpos</b> wird festgelegt ob die Steuerung die intern errechneten Positionsdaten (Soll-Position) oder die von einem Längenmesssystem erzeugten Positionsdaten (Ist-Position) zurückliefert.	
Beispiel: <b>0 3 setnselpos</b>	
<b>getnselpos</b> .....	<b>196</b>
Das Kommando <b>getnselpos</b> liefert die Einstellung von <b>setnselpos</b> zurück.	
Beispiel: <b>3 getnselpos</b>	
<b>setcloop</b> .....	<b>197</b>
Das Kommando <b>setcloop</b> aktiviert den Betrieb "geschlossenen Regelkreis". Die Steuerung verarbeitet in diesem Modus die Positionsdaten eines externen Längenmesssystem.	
Beispiel: <b>1 2 setcloop</b>	
<b>getcloop</b> .....	<b>198</b>
Das Kommando <b>getcloop</b> liest die Einstellung von <b>setcloop</b> .	
Beispiel: <b>1 getcloop</b>	
<b>setclpara</b> .....	<b>199</b>
Mit dem Kommando <b>setclpara</b> wird der Positionsregler für den Closed Loop Betrieb eingestellt.	
Damit können alle Parameter mit einem einzigen Kommando übertragen werden.	
Beispiel: <b>0_20_2_1_ setclpara</b>	
Beispiel: <b>0_15_0_16383_0_0_1_2_2_9_3_ setclpara</b>	
<b>getclpara</b> .....	<b>203</b>
Das Kommando <b>getclpara</b> liest die Einstellung des Positionsreglers der Achse zurück.	
Beispiel: <b>1 getclpara</b>	
<b>setsp</b> .....	<b>205</b>
Mit setsp ist es möglich die Parameter des Closed Loop Reglers einzeln zu übertragen.	
Beispiel: <b>100 2 setsp</b>	
<b>getsp</b> .....	<b>209</b>

---

---

Mit dem Kommando **getsp** können die Reglerparameter einzeln ausgelesen werden

Beispiel: **1 getsp**

**setscaleinterface** .....211

Mit dem Kommando **setscaleinterface** wird das Closed Loop Interface ausgewählt.

Beispiel: **2 1 setscaleinterface**

**getscaleinterface** .....212

Das Kommando **getscaleinterface** überprüft welche der beiden Closed Loop Schnittstellen initialisiert ist.

Beispiel: **1 getscaleinterface**

**setscaletype** .....213

Mit dem Kommando **setscaletype** wird das Messinterface der Steuerung an den Typ des Messsystems angepasst.

Beispiel: **1 1 setscaletype**

**getscaletype** .....214

Das Kommando **getscaletype** überprüft für welchen Typ Messsystem das Messinterface initialisiert ist.

Beispiel: **1 getscaletype**

**setclfactor** .....215

Das Kommando **setclfactor** wird für die Anpassung an einen digitalen Drehgeber verwendet. Damit wird Strichauflösung und Zählrichtung des Gebers übernommen.

Beispiel: **- 500 3 setclfactor**

**getclfactor** .....216

Der Befehl **getclfactor** liest die Einstellungen von **setclfactor** zurück.

Beispiel: **1 getclfactor**

**setclperiod** .....217

Mit dem Befehl **setclperiod** wird das analoge und digitale Messinterface der Steuerung an lineare Messsysteme mit Ausgängen RS-422, 1Vss oder MR, sowie Drehgebern mit 1Vss Ausgang angepasst.

Beispiel: **- 0.002 3 setclperiod**

**getclperiod** .....221

Der Befehl **getclperiod** liest die Einstellungen von **setclperiod** zurück.

Beispiel: **1 getclperiod**

**refmove** .....223

Das Kommando **refmove** positioniert alle aktiven Achsen zur Referenzmarkierung des Längenmesssystems.

Beispiel: **100 refmove**

**setclwindow** .....225

Der Befehl **setclwindow** definiert ein Positionsziefenster

Beispiel: **0.001 1 setclwindow**

Der Befehl **getclwindow** liest die Einstellung der Fensterbreite für das Positionsielfenster im Closed Loop Betrieb.

Das Kommando **setref** schaltet die Auswertung des Referenzsignals aktiv und bestimmt die Flankenbewertung.

Das Kommando **getref** liefert die Einstellungen des Befehls **setref** zurück.

Das Kommando **getrefst** liefert das Ergebnis der Referenzfahrt (**refmove**).

Mit dem Kommando **outtrig** besteht die Möglichkeit einen Triggerimpuls an einem der drei digitalen Ausgänge zu erzeugen.

Das Kommando **wpot** ermöglicht die Generierung von Triggerimpulsen an beliebigen absoluten Positionen.

Mit dem Kommando **waitpos** wird die Ausführung der nachfolgenden Venus-1 Befehle so lange verzögert, bis die spezifizierte Achse eine angegebene Koordinate erreicht hat.

Das Kommando **wt** sperrt den Kommandointerpreter für eine festgelegte Zeit.

Das Kommando **witot** (wait\_in\_trigger out trigger) ist eine schnell ausführbare Kombination aus den Kommandos **wit** und **ot**.

366

---

Mit dem Kommando **wtot** (wait\_time out\_trigger) wird ein Triggersignal verzögert ausgegeben.

Beispiel: **10 1 10 0 1 wtot**

## **setrptdata** ..... 247

Das Kommando **setrptdata** initialisiert den Positions- Intervall-Trigger mit dem Triggerausgangssignale in gleichen Abständen erzeugt werden können.

Beispiel: **0 10 startprt 20 20 m**

## **getrptdata** ..... 249

Das Kommando **getrptdata** liefert die Parameterwerte der Funktion "Positions-Intervall-Trigger".

Beispiel: **getrptdata**

## **startprt** ..... 251

Das Kommando **startprt** aktiviert den Positions-Intervall-Trigger und gibt die Start- und Stop-Koordinate des Triggerintervalles an.

Beispiel: **10.234 12.56 startprt**

# Trigger-Input Funktionen

## **setotmode** ..... 255

Mit dem Kommando **setotmode** wird für das Kommando **wpot** die Soll- oder Ist-Position als Triggerquelle festgelegt.

Beispiel: **3 setotmode**

## **getotmode** ..... 256

Das Kommando **getotmode** liefert die mit **setotmode** eingestellten Einstellungen für die Funktionen **wpot** und **setpc** zurück.

Beispiel: **getotmode**

## **setpcin** ..... 257

Das Kommando **setpcin** initialisiert den Triggereingang für die Funktion "position capture".

Beispiel: **1 3 setpcin**

## **getpcin** ..... 258

Das Kommando **getpcin** liefert die Einstellungen der Funktion "position capture".

Beispiel: **getpcin**

## **setpc** ..... 259

Das Kommando **setpc** aktiviert oder deaktiviert die Funktion "position capture",

Beispiel: **1 setpc**

## **getpc** ..... 260

Das Kommando **getpc** liefert den Status der Funktion "position capture".

Zusätzlich wird die Anzahl der empfangenen Triggersignale angezeigt.

Beispiel: **getpc**

## **waitin trig (wit)** ..... 261

Mit dem Kommando **wit** (wait\_in\_trigger) wird die Kommandoausführung so lange

---

unterbrochen, bis ein digitales Eingangssignal anliegt und die Freigabe erzeugt.

Beispiel: **1 1 wit [SP] st**

**getpcdata (gpd) . . . . . 263**

Das Kommando **getpcdata** liest die Daten aus dem  
"capture memory".

Beispiel: **100 130 gpd**

**clearpcdata (cpd) . . . . . 265**

Das Kommando **clearpcdata (cpd)** löscht das "capture memory" sowie den  
Triggerzähler.

Beispiel: **cpd**

**setintrigtimeout. . . . . 267**

Mit dem Kommando **setintrigtimeout (sitto)** wird eine Wartezeit (timeout) für  
den bei Kommando **waitintrig** erwarteten Eingangstrigger festgelegt.

Beispiel: **10 sitto**

**getintrigtimeout. . . . . 268**

Das Kommando **getintrigtimeout (gitto)** liefert die eingestellte Wartezeit für  
das Triggereingangssignal zurück.

Beispiel: **gitto**

## Joystick / Handrad

**setjoysticktype . . . . . 271**

Mit dem Kommando **setjoysticktype** wird die Steuerung an das manuelle  
Bediengerät (Joystick oder Handrad) angepasst.

Beispiel: **8 setjoysticktype**

**getjoysticktype . . . . . 272**

Das Kommando **getjoysticktype** liest die durch  
**setjoysticktype** festgelegte Einstellung zurück.

Beispiel: **getjoysticktype**

**joystick (j) . . . . . 273**

Der Befehl **joystick** aktiviert oder deaktiviert den manuellen Betrieb (Handrad od.  
Joystick) Bei eingeschaltetem manuellen Betrieb wird Statusbit D1 gesetzt.

Bei Corvus TT wird der Status zusätzlich mit einer LED

Beispiel: **1 j**

**getjoystick (gj). . . . . 274**

Der Befehl **getjoystick** liefert die Information ob  
der manuelle Betrieb aktiv ist.

Beispiel: **getjoystick**

**setjoyspeed (js). . . . . 275**

Das Kommando **setjoyspeed** definiert die Geschwindigkeit mit der alle Achsen  
bei maximaler Auslenkung des Joysticks positioniert werden.

Beispiel: **20 setjoyspeed**



---

**getjoyspeed .....276**

Das Kommando **getjoyspeed** liest die eingestellte maximale Geschwindigkeit für den Joystickbetrieb zurück.

Beispiel: **getjoyspeed**

**setjoyspeed (njs) .....277**

Das Kommando **setjoyspeed** ermöglicht es die Joystickgeschwindigkeit der Achsen individuell festzulegen.

Beispiel: **20 1 setjoyspeed**

**getnjoyspeed (njs) .....278**

Das Kommando **getnjoyspeed** liest die Einstellung der achsspezifischen Joystickgeschwindigkeit zurück.

Beispiel: **1 getnjoyspeed**

**setjoybspeed .....279**

Mit dem Kommando **setjoybspeed** kann eine zusätzliche Joystickgeschwindigkeit festgelegt werden. Diese wird mit einem Schalter oder Taster am Joystick aktiviert.

Beispiel: **0.01 setjoybspeed**

**getjoybspeed .....280**

Mit dem Befehl **getjoybspeed** wird die Einstellung der zweiten Joystickgeschwindigkeit abgefragt.

Beispiel: **getjoybspeed**

**setjoyassign .....281**

Mit dem Kommando **setjoyassign** kann die Wirkung der Joystickausrückung auf die Motordrehrichtung eingestellt werden. Zusätzlich ist es möglich die Zuordnung der Joystickachsen zu den Motorachsen zu verändern.

Beispiel: **1 1 setjoyassign**

Beispiel: **2 1 setjoyassign**

**getjoyassign .....283**

Das Kommando **getjoyassign** liest die Zuordnung der Joystickachsen zu den Motorachsen bzw. deren Wirkung auf die Motordrehrichtung zurück.

Beispiel: **1 getjoyassign**

**setjoydiag .....285**

Das Kommando **setjoydiag** aktiviert die Joystickdiagnose, mit der die analogen Ausgangspegel des Joysticks im Terminal angezeigt werden.

Beispiel: **1 setjoydiag**

**getjoydiag .....286**

Mit dem Kommando **getjoydiag** wird überprüft ob die Joystickdiagnose eingeschaltet ist.

Beispiel: **getjoydiag**

**setwheel .....287**

Kommando **getwheel** initialisiert den Handrad Modus.

Beispiel: **1 setwheel [cr] save [cr] reset [cr]**

---

<b>getwheel</b> .....	<b>288</b>
Das Kommando <b>getwheel</b> überprüft ob der Handrad- oder Encoderbetrieb eingeschaltet sind.	
Beispiel: <b>getwheel</b>	
<b>setwheelres</b> .....	<b>289</b>
Mit Kommando <b>getwheelres</b> wird die Steuerung an die Anzahl der vom Handrad erzeugten Impulse bzw. der mechanischen Rastung pro Handradumdrehung (360°) angepasst.	
Beispiel: <b>200 1 setwheelres</b>	
<b>getwheelres</b> .....	<b>290</b>
Das Kommando <b>getwheelres</b> liefert die Anzahl der Impulse die das Handrad mit einer Umdrehung erzeugt.	
Beispiel: <b>1 getwheelres</b>	
<b>setwheelratio</b> .....	<b>291</b>
Mit Kommando <b>setwheelratio</b> wird die Positionier- geschwindigkeit bzw. die Positionierauflösung des Handradbetriebs eingestellt.	
Beispiel: <b>-10 1 setwheelratio</b>	
<b>getwheelratio</b> .....	<b>292</b>
Das Kommando <b>getwheelratio</b> liefert die Strecke die das Handrad mit einer Umdrehung erzeugt.	
Beispiel: <b>1 getwheelratio</b>	
<b>setwheelbratio</b> .....	<b>293</b>
Mit Kommando <b>setwheelratio</b> wird eine zweite Positioniergeschwindigkeit bzw. Positionierauflösung für den Handradbetrieb eingestellt.	
Beispiel: <b>0.1 1 setwheelbratio</b>	
<b>getwheelbratio</b> .....	<b>294</b>
Das Kommando <b>getwheelbratio</b> liefert die Einstellung der zweiten Geschwindigkeit bzw. Tick-Auflösung des Handrades.	
Beispiel: <b>1 getwheelbratio</b>	

## Systemkommandos

<b>save</b> .....	<b>297</b>
Das Kommando <b>save</b> speichert alle speicherbaren Parameter in den nichtflüchtigen Speicher der Steuerung. Diese Einstellungen bleiben auch nach dem Abschalten der Steuerung erhalten und sind nach dem Einschalten aktiv.	
Beispiel: <b>save</b>	
<b>restore</b> .....	<b>299</b>
Der Befehl <b>restore</b> bewirkt ein Wiederherstellen der zuletzt mit <b>save</b> gespeicherten Einstellungen.	
Beispiel: <b>restore</b>	
<b>getfpara</b> .....	<b>301</b>
Das Kommando <b>getfpara</b> aktiviert die Werkseinstellung.	

---

---

Beispiel: <b>getfpara</b>	
<b>clear</b> .....	<b>303</b>
Das Kommando <b>clear</b> löscht den Inhalt des Parameter Stack.	
Beispiel: <b>clear</b>	
<b>reset</b> .....	<b>305</b>
Das Kommando <b>reset</b> bewirkt einen Neustart und ist mit dem Aus- und Einschalten der Steuerung vergleichbar.	
Beispiel: <b>reset</b>	
<b>beep</b> .....	<b>307</b>
Das Kommando <b>beep</b> aktiviert den internen Signalgeber.	
Der Geber erzeugt damit einen 1kHz Ton dessen Dauer durch das beep Kommando festgelegt werden kann.	
Beispiel: <b>1000 beep</b>	
<b>version</b> .....	<b>309</b>
Der Befehl <b>version</b> liefert die Firmwareversion der Steuerung.	
Beispiel: <b>version</b>	
<b>getmacadr</b> .....	<b>311</b>
Der Befehl <b>getmacadr</b> liefert die Ethernet MAC Adresse der Steuerung.	
Beispiel: <b>getmacadr</b>	
<b>identify</b> .....	<b>313</b>
Der Befehl <b>identify</b> bei Corvus TT die Versionsnummer der Hard- und Firmware der Steuerung, sowie die Einstellung des auf der Rückseite der Steuerung befindlichen DIP-Schalters.	
Beispiel: <b>identify</b>	
<b>getoptions</b> .....	<b>315</b>
Das Kommando <b>getoptions</b> informiert über die freigeschalteten Optionen der Steuerung.	
Beispiel: <b>getoptions</b>	
<b>getserialno</b> .....	<b>319</b>
Der Befehl <b>getserialno</b> liefert die Seriennummer der Steuerung zurück.	
Beispiel: <b>getserialno</b>	

## Fehlerkorrektur

<b>setpcor</b> .....	<b>323</b>
Das Kommando <b>setpcor</b> aktiviert oder deaktiviert die Funktion "Positionsfehlerkorrektur".	
Beispiel: <b>0 1 setpcor</b>	
<b>getpcor</b> .....	<b>324</b>
Das Kommando <b>getpcor</b> liefert den Status der Fehlerkorrektur.	
Beispiel: <b>1 getpcor</b>	
<b>setpdat</b> .....	<b>325</b>

---

---

Das Kommando **setpdat** dient zur Eingabe der Daten für die Positionsfehlerkorrektur.

Beispiel: **0.5 0.1 0.5 1.2 -0.5 1.2 0 6 1 setpdat**

**getpdat** ..... 328

Mit dem Kommando **getpdat** werden die eingetragenen Korrekturwerte sequentiell ausgelesen.

Beispiel: **12 1 getpdat**

**setblc** ..... 329

Das Kommando **setblc** aktiviert oder deaktiviert die Funktion "backlash-compensation".

Beispiel: **1 1 setblc**

**getblc** ..... 330

Das Kommando **getblc** liefert den Status der Funktion "backlash-compensation".

Beispiel: **1 getblc**

**setblcd** ..... 331

Mit dem Kommando **setblcd** wird der Korrekturwert (Distanz) der Funktion "backlash compensation" eingestellt.

Beispiel: **0.001 1 setblcd**

**getblcd** ..... 332

Das Kommando **getblcd** liefert die Einstellung der back-lash Kompensation zurück.

Beispiel: **1 getblcd**

## Makrobefehle

**beginmakro / endmakro** ..... 345

Die Kommandos **beginmakro** und **endmakro** sind Steuerwörter, die den Beginn und das Ende eines Makros kennzeichnen.

Beispiel: **beginmakro**

Beispiel: **cal**

Beispiel: **rm**

Beispiel: **0 0 0 m**

Beispiel: **endmakro**

**startmakro** ..... 347

Mit dem Kommando **startmakro** wird das im Makro-Exe Puffer befindliche Makro ausgeführt.

Beispiel: **startmakro**

**listmakro** ..... 349

Mit dem Kommando **listmakro** wird die Anzahl der im Makro-Exe Puffer befindlichen Symbole ausgelesen. In den Puffer können maximal 4000 Symbole übertragen werden.

Beispiel: **listmakro**

---

**Ctrl-D .....351**

Mit dem ASCII Zeichen **Ctrl-D** wird das momentan ausgeführte Makro oder der Download des Makro abgebrochen.

Beispiel: **Ctrl-D**

